sagitechlab.com

SAGITECH 🖒

Sagitech VMS

Kullanım

Kılavuzu

Sürüm 2.4

Içeriği

1 Giriş	5
1.1 Eleştiri	5
1.2 Sagitech VMS sürümleri	7
1.3 Sagitech VMS Enterprise özellikleri	
1.3.1 Eleştiri	
1.3.2 Sunucu yapılandırması	
1.3.3 Paylaşılan düzenler	13
1.3.4 HTTPS- sunucu ile istemci arasındaki trafiği şifreleme	14
1.3.5 Telegram'a mesaj gönderme	14
2 Kurma	17
2.1 Windows	17
2.2 Linux işletim sistemi	
2.2.1 Ubuntu Teknolojisi	
3 Sunucu	
3.1 Genel bakış	23
3.2 Sunucu kurulum sihirbazı	
3.2.1 Windows	
3.2.2 Linux işletim sistemi	
3.3 Sunucunun uygulama modunda çalışması	
3.4 Sunucunun servis modunda çalışması	
3.5 Sunucu olay günlüğü	
3.6 HTTPS protokolü ile sunucuya bağlanma	
3.6.1 HTTPS Sagitech VMS sunucusunu etkinleştirme	
3.6.2 Üçüncü taraf sertifikası yükleme	
3.6.3 Sertifikanın Sagitech VMS yapılandırmasına bağlanması	
3.6.4 HTTPS protokolü ile sunucuya bağlanma	
3.7 Sagitech sunucusunun rtsp akışını alma	
3.7.1 Gerçek zamanlı akış	
3.672 Arşiv akışı	
4 Müşteri: genel bilgi	40
4.1 Genel bakış	40
4.2 Başlamak	40
4.3 Bir sunucuya bağlanma	41
4.4 Aynı anda birden fazla sunucuyu bağlama	
4.5 Ana pencere ve çalışma modları	

5 İstemci: mod yapılandırması	
5.1 Disklerle çalışma	
5.2 Profilleri kaydetme	51
5.3 Kameraların kurulması	55
5.3.1 Ağdaki kameraları arayın	55
5.3.2 IP kameraların manuel kurulumu	
5.3.3 Web kameralarını manuel olarak ayarlama	
5.4 Kamera gruplarını ayarlama	69
5.5 Güvenlik parametreleri	70
5.5.1 Kullanıcı grupları oluşturma	70
5.5.2 Kullanıcıları ayarlama	72
5.6 Olay işleme (komut dosyaları)	75
5.7 Kullanıcı eylemlerini başlatma	79
5.8 Sistem durumu hakkında bilgi	
5.8.1 Olay günlüğü	
5.8.2 Disk istatistiklerini izleme	
5.8.3 Kamera istatistiklerini izleme	
5.8.4 Oturum	
5.9 DirectX işleme desteği	
5.10 Şedül	
6 İstemci: gözetim modu	
1 Genel Bakış	
6.2 «Gözetleme» menüsü	
6.3 Menü «Düzenler».	
6.4 Menü «Dışa Aktar»	94
6.5 «Muhafiz» menüsü	95
7 İstemci: arşiv görünümü modu	97
7.1 Genel bakış	97
7.2 Video arşivi dışa aktarma sihirbazı	
8 Arşiv araması	
8.1 Genel bakış	
8.2 Nesne arama	
8.3 Olay arama	
9 Sagitech Video dosyası oynatıcı	
9.1 Genel bakış	
9.2 Kullanım	

10 İnteraktif haritalar	115
10.1 Eleştiri	115
10.2 Düzenleme modu	116
10.3 Görüntüleme modu	118
11 Web istemcisi ile sunucuya bağlanma	121
11.1 Eleştiri	121
11.2 Gözetim modu	122
11.2.1 Mizanpajları ayarlama	122
11.2.2 Kamera ekranını ayarlama	125
11.2.3 Hızlı işlem menüsü	128
11.3 Arşiv modu	128
11.4 Alarm günlüğü	129
12 Uzak sunucuları kontrol etme	131
12.1 Genel bakış	131
12.2 Kullanmak	131

1 Giriş

1.1 Eleştiri

Sagitech Video Yönetim Sistemi (ayrıca *Sagitech VMS*), IP kameralar temelinde video gözetim sistemlerinin oluşturulması için profesyonel bir yazılımdır. *Sagitech VMS*, Microsoft Windows işletim sistemlerinde çalışır ve farklı üreticilerin üç binden fazla IP kamerasını destekler.

Sagitech VMS, aşağıdaki ana görevlerin yerine getirilmesine izin verir:

- Sınırsız sayıda düzen kullanarak gözetim sisteminin IP kameralarından, Web kameralarından, video sunucularından ve IP video kayıt cihazlarından gerçek zamanlı modda bir video izlemek için.
- Video verilerini, belirli bir koşul kümesi ve bir zamanlama kullanarak dağıtılmış bir arşive kaydetmek için.
- 3. Aynı anda birkaç kameradan kaydedilen verilerin navigasyonunu ve senkron/asenkron izlemesini gerçekleştirmek.
- 4. Tek bir istemci yerinden bir dizi yerel veya bölgesel olarak dağıtılmış sunucu ile eşzamanlı çalışma yapmak.
- Aşağıdaki filtreleri kullanarak arşive kaydedilen veriler arasında entelektüel arama yapmak: arama alanı, bir nesnenin minimum/maksimum boyutu, bir nesnenin görsel özellikleri.
- 6. IP kameralara gömülü entelektüel özellikleri kullanmak.
- Farklı izleme/kayıt koşulları için çeşitli video alım parametrelerini (bir kameradan farklı video akışları) kullanmak.
- 8. PTZ kameraların kontrolünü yapmak için (pan çekim, yakınlaştırma ve eğim modülü imkanı olan kameralar c).
- Oynatma modunda görüntülerin kopyalanmasını ve dışa aktarılmasını ve arşivin gözden geçirilmesini gerçekleştirmek.
- Arşive kaydedilen video verilerini standart video formatlarına dönüştürmek ve Sagitech Video formatına hızlı bir şekilde dönüştürmek için.
- 11. Algılama protokollerini kullanarak arama yapmak ve bulunan kameraların otomatik olarak eklenmesi veya ağın taranması ve analizi.

- 12. Yapılandırması sırasında bir kameranın modelini otomatik olarak tanımlamak için.
- 13. Görüntülenen bir videonun dijital görüntü ölçeklemesini kullanmak için (hem kaydedilmiş hem de gerçek zamanlı modda).
- 14. Sistemin nesnelerine ayrıntılı erişim parametreleri ile kullanıcılar ve gruplar bazında esnek bir hiyerarşik güvenlik sistemi tanımlamak.
- 15. Sistemin uzaktan yapılandırılması olasılığı ile çok sayıda ağ kullanıcısının sistemine eşzamanlı erişim sağlamak.
- 16. Gerçek zamanlı olarak gözetim yapmak ve Web tarayıcısı ve mobil istemciler aracılığıyla bir arşivi gözden geçirmek.
- 17. Üçüncü taraf yazılım ve donanım sistemleriyle entegrasyon için HTTP arayüzü aracılığıyla Sagitech VMS sunucusundan veri almak için.
- 18. Bir duruma (bir hareketin ortaya çıkması, kamera ile bağlantının kesilmesi vb.) göre görevleri (SMS, E-posta gönderme, harici bir uygulamanın yürütülmesi vb.) yapmak.
- 19. Üzerlerinde bulunan bir dizi sunucu ve kameranın kullanılabilirliğini ve durumunu izlemek için.
- 20. Birkaç monitörde veya her monitörün (pencerenin) birkaç kameradan gelen video verilerini görüntüleyebildiği birkaç pencerede gözetim yapmak.
- 21. Uzak bir çalışma yerinden bir yöneticinin hesabı altından kullanıcıların düzenlerini ayarlamak için.
- 22. Operatörün ekranında görüntülenmeyen kameraları kontrol etmek için («Güvenlik» modu).

Sagitech VMS, istemci-sunucu modeli temelinde inşa edilmiştir. Bu, iki bileşenden oluştuğu anlamına gelir.

- 23. İlk bileşen *Sagitech VMS Sunucusudur*. Sunucu, arka plan modunda kameralardan istemcilere bilgi alma, işleme, depolama ve dağıtma işlerinin tümünü gerçekleştiren bir uygulamadır.
- 24. İkinci mantıksal bileşen *Sagitech VMS İstemcisidir*. Sadece gerçek zamanlı modda ve arşiv modunda kameralardan bir video izlemeye değil, aynı zamanda sunucunun çalışmasını kontrol etmeye (parametrelerini ayarlamak için) izin veren bir uygulamadır.

1.2 Sagitech VMS sürümleri

Sagitech VMS yazılımı 4 sürümde mevcuttur: Standart, Profesyonel, Kurumsal ve Eksiksiz.

Standart sürüm, küçük ve orta ölçekli video gözetim sistemleri (30 kameraya kadar) oluşturmak için mükemmeldir.

Profesyonel sürüm, sınırsız toplam kamera sayısı ve esnek yeteneklerle ölçeklenebilir profesyonel sistemler oluşturmanıza olanak tanır.

Enterprise sürümü, bir dizi uzak sunucuyu ana sunucu tarafından yönetilen ortak bir etki alanında birleştirmenize olanak tanır. Birleşik sistemin tüm nesnelerine tek bir erişim noktası üzerinden merkezi erişim için bir fırsat vardır - hem yönetim açısından hem de canlı/arşivlenmiş videoyu görüntüleme, olayları arama vb. açısından. Ana sunucu, alt sunucuların durumunu izler, onlarla iletişim eksikliğini bildirir, rezervasyonları yönetir.

Sagitech VMS Complete sürümü, Sagitech VMS Enterprise'ın tüm öncelikli işlevlerini ve en popüler video analiz modüllerini birleştirir. Büyük endüstriyel işletmeler, depo kompleksleri ve federal perakende zincirleri ve zincir restoranlar için bir video gözetim sisteminin çalışmasını optimize etmenize ve basitleştirmenize olanak tanır.

Baskı	Sagitech Sanal Yönetim Sistemi Standart	Sagitech Sanal Yönetim Sistemi Profesyonel	Sagitech VMS Kurumsal	Sagitech VMS Tamamlandı
Anahtar parametreler				
Tek bir sunucudaki kamera sayısı	30'a kadar	Sınırsız	SıNırSız	รเทิเทราz
Sistemdeki sunucu sayısı	1	SıNırSıZ	SıNıľSıZ	SıNırsız
Sistemdeki kamera sayısı	30'a kadar	SıNırSıZ	SıNırSız	รเทเทราz
Bir istemciden birden çok sunucuya bağlanma	-	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Sunucuları birleştirme	-	-	\checkmark	\checkmark

Sagitech VMS sürümlerinin karşılaştırmalı özellikleri.

tek bir sisteme				
Fonksiyonel				
parametreler				
Mobil müşteriler	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Web istemcileri	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Linux istemcisi	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Linux sunucusu	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Ses akışlarını işleme	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
PTZ				
kameraları	V	v	V	V
yönetme				
Harici modüller	-	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Alarm monitörü	-	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Ekran görüntüsü	-	\checkmark	\checkmark	\checkmark
İnteraktif haritalar	-	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Kamera depolama	-	\checkmark	\checkmark	\checkmark
süresi yapılandırması				
El ile komut dosyası	-	\checkmark	\checkmark	\checkmark
yurutme (eylemler)				
Zamanlanmış görevler	-	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Active Directory	-	-	\checkmark	\checkmark
Sunucular arasında				
yapılandırma	-	-	\checkmark	\checkmark
nesnelerinin				
senkronizasyonu				
Rezervasyon	-	-	\checkmark	\checkmark
Sunucuların	_			
durumunu izleme			v	v
Sunucu ve istemci				
arasındaki trafiğin	-	-	\checkmark	\checkmark
HTTPS şifrelemesi				

Paylaşılan düzenler	-	-	\checkmark	\checkmark
Analitik modüller				
Plaka tanıma	-	₽	₽	₽
Kişi sayacı	-	₽	₽	\checkmark
Yüz dedektörü	-	₽	₽	\checkmark
Izleme	-	₽	₽	\checkmark
Duman dedektörü	-	₽	₽	\checkmark
Yangın dedektörü	-	₽	₽	\checkmark
Sabotaj dedektörü	-	₽	₽	\checkmark
Yüksek ses dedektörü	-	₽	₽	\checkmark
Terk edilmiş	-	₽	₽	\checkmark
öğeler dedektörü				
Balıkgözü modülü	-	₽	₽	\checkmark
Isı Haritası	-	₽	₽	\checkmark
POS modülü	-	₽	₽	\checkmark
Personel	-	₽	₽	\checkmark
faaliyetinin				
izlenmesi	-			
Harici bir mikrofon bağlayın	-	₽	₽	\checkmark
İnteraktif Kubbe	-	₽	₽	\checkmark
Sinir ağı nesne	-	2		
algılayıcısı	-	¥	¥	\checkmark
Sinir ağı yangın ve	-	₽	₽	\checkmark
duman dedektörü				
Kuyruk dedektörü	-	₽	₽	Özel fiyat
Yüz tanıma	-	₽	₽	Özel fiyat
KKD kontrolü	-	₽	₽	Özel fiyat

1.3 Sagitech VMS Enterprise özellikleri

1.3.1 Eleştiri

Enterprise sürümü, bir dizi uzak sunucuyu ortak bir etki alanında birleştirmenize olanak tanır. Bir sunucu ana sunucudur, yapılandırmayı değiştirmekten sorumludur. Diğer sunucular, yapılandırmanın kopyalarını ana sunucuyla eşitler. İstemci önce tüm sunuculara doğrudan bir bağlantı kurmaya çalışır. Bu mümkün değilse, bağlı olduğu sunucudan gerekli sunuculardan akışların proxy'lenmesini talep eder.

Ana sunucu, alt sunucuların durumunu izler, onlarla iletişim eksikliğini bildirir ve rezervasyonu yönetir.

1.3.2 Sunucu yapılandırması

Bu revizyonda nesne ağacı değiştirilmiştir. Standart ve Profesyonel sürümlerde, "Diskler" ve "Bilgiler" bölümleri, nesnelerin üst dalında bulunur ve mevcut sunucu için bilgi içerir, aşağıdaki resme bakın.



Enterprise sürümünde, nesne ağacına "Sunucular" bölümü eklenmiştir. "Diskler" ve "Bilgi" bölümleri, belirli bir sunucunun üst dalında bulunur.



Simge 📰 , sunucunun ana olduğu anlamına gelir.

1.3.2.1 Disklerle çalışma

Disk yapılandırması diğer sürümlerle aynı şekilde gerçekleştirilir, bkz. madde 5.1 Disklerle çalışma

1.3.2.2 Profilleri kaydetme

Kayıt profillerinin konfigürasyonu diğer sürümlerle aynı şekilde gerçekleştirilir, bakınız paragraf <u>5.2</u> Kayıt profilleri

1.3.2.3 Kameraların kurulması

Kameraların konfigürasyonu diğer versiyonlarla aynı şekilde gerçekleştirilir, bakınız madde <u>5.3</u> Kameraların kurulması

Enterprise sürümünde, tüm kameralar kamera listesinde, yani ikincil sunuculardan görüntülenir ve cihazın bağlı olduğu sunucunun adı tabloda belirtilir.

Sagitech VMS Client: admin@localhost:110	112													2	ø ×
File View Configuration Guard	Win	dows Help													
Surveillance C Archive	0.	onfiguration	Q ·		3 ⇔ ⇔										
~ 🐺 admin@localhost.11012	Carro	man													
Precord profiles Precord profiles Maps Maps		Configure IP-cameras, we	eb-cameras and video	recorders. You can	use Search Wizard to automat	ically detect devices.									
> 🚨 Users	Ľ٩	dd 🕜 Edit 🛱 Delete	Q Search wiza	rd Filter		7·									
✓ Servers ✓ In Office				Reserve server											Sabotage
> 🦲 Disks			Server_1	None	None			(Generic drivers) Universal ONVIF	None		None				No
> e Information > E Server_1			Server_1												No.
) 💻 Diska		Camera 01	Office	None				(Generic drivers) Video File	None		None				Nel
> 📕 Information		Camera 01	Server_1					(Generic drivers) Video File	Constant recording						10
> 📳 Scripts		Camera 02	Office	None				(Generic drivers) Video File	None		None				No
Schedules		Camera 02	Server_1		None			(Generic drivers) Video File	Constant recording						No
		Camera 03	Office	None				(Generic drivers) Video File	None		None				No
		Camera 03	Server_1	None				(Generic driven) Video File	Constant recording						No
		Camera 04	Office	None				(Generic driven) Video File	None		None				No
		Camera 04	Server_1		None			(Genetic drivers) Video File	Constant recording		None				16
		Camera 05	Office	None				(Generic drivers) Video File	None		None				No
		Camera 05	Server_1	None	None			(Generic drivers) Video File	Constant recording						No
		Camera 06	Office	None				(Generic drivers) Video File	None		None				No
		Camera 05	Server_1		None			(Generic drivers) Video File	Constant recording		None				10
		Camera 07	Server_1	None	None			(Generic drivers) Video File	Constant recording		None				Ne
		Camera 07	Office					(Genetic drivers) Video File	None		None				No
		Camera 08	Office	None				(Generic drivers) Video File	None		None				No
		Camera 08	Server_1		None			(Generic drivens) Video File	None						No
		Camera 09	Office	None				(Generic drivers) Video File	None		None				No
		Camera 09		None	None			(Generic drivers) Video File	None		None				19
		Camera 10	Server_1	None	None			(Generic driven) Video File	None		None				No
	< 20	Comora 10	Office	iinen	-		C) 90	Conner Aluma Mara Fla	- dires	-	- Nees	-	a the second		>

1.3.2.3 Kullanıcıları ayarlama

Kullanıcıların ve kullanıcı gruplarının yapılandırılması diğer sürümlerle aynı şekilde gerçekleştirilir, bakınız paragraf <u>5.5.2 Kullanıcıları ayarlama</u>

Enterprise sürümünde, kullanıcıları Active Directory'den içe aktarma özelliği mevcuttur. Nesne ağacındaki "Kullanıcılar" bölümünde, "Active Directory'den Ekle" düğmesini tıklayın.



Etki alanında oturum açın.

	<u>O</u> k <u>C</u> ancel	
•••••		
Password:		
server\user		
User name (DOMAIN\User):		
Input user name and password to authorize in doma	ain.	
Authorization		×

İçeri aktarılacak kullanıcıları seçin ve Tamam'ı tıklatın.

1.3.2.4 Olay işleme

Komut dosyaları, diğer sürümlerle aynı şekilde yapılandırılır, bkz. paragraf <u>5.6 Olay işleme (komut dosyaları)</u>

1.3.2.5 Sistem durumu bilgisi

Konfigüratörün "Bilgi" bölümü, belirli bir sunucunun işleyişi hakkında bilgi almanızı sağlar, 5.8. maddeye bakın <u>Sistem durumu hakkında bilgi</u>

1.3.2.6 Şedül

Zamanlanmış görevler diğer sürümlerle aynı şekilde yapılandırılır, bkz. madde 5.10 Shedules

1.3.3 Paylaşılan düzenler

Bu bölüm, bir dizi kullanıcı için paylaşılan düzenler oluşturmanıza

olanak tanır. Düzenin adını belirtin ve kameraları ayarlayın.

Shared layout: modification		×
General	General	
	Enter a unique name, select layout type and configure displayed cameras	
	Name:	
	Tuno:	
	2 x 2	C <u>h</u> ange
	Configure cameras	Cītarige
	<u>Q</u> k	Cancel

Paylaşılan düzenler beyaz bir nokta ile işaretlenir ve her zaman düzen listesinin sonunda yer alır.



İçlerindeki kameraları hareket ettirebilirsiniz, ancak değişiklikler kaydedilmeyecek ve düzene tekrar giriş yaptığınızda, değişiklikleri kabul etmeden yüklenecektir. Düzen, istemcinin izlemesine izin verilen kameraları içermiyorsa, istemci bu düzeni görmeyecektir. İstemcinin kullanabileceği en az bir kamera varsa, düzen bu kamera(lar) ile yüklenecektir. Yürütme listeleri hem kullanıcı düzenlerini hem de paylaşılan düzenleri içerebilir.

1.3.4 HTTPS- sunucu ile istemci arasındaki trafiği şifreleme

HTTPS ile bağlanmak için, <u>3.6.4 HTTPS protokolü ile sunucuya bağlanma</u><u>bölümündeki bilgileri</u> <u>kullanın</u>

1.3.5 Telegram'a mesaj gönderme

Kullanıcı ayarlarında, "Gelişmiş" sekmesine gidin ve "Yapılandır" düğmesini tıklayın.



Telegram ile entegrasyonu etkinleştirin. Tamam'a tıklayın.

Telegram integration	×
 Enable Telegram integration Link: https://t.me/sagitech_bot?start=7ddb7d0a618d4e409666d8a37709593b Copy to clipboard To start interacting with the surveillance system via Telegram, the user needs to follow the generated link above. Copy the link and send to the user. 	
Ok Cancel	

Değişiklikleri kaydedin.

Oluşturulan bağlantıya tıklayın. Ve "Başlat" ı tıklayın. Başarılı bir şekilde kayıt olduktan sonra, "Başarıyla kayıt oldunuz" mesajını göreceksiniz.

Komut dosyaları, diğer sürümlerle aynı şekilde yapılandırılır, bkz. paragraf <u>5.6 Olay işleme (komut dosyaları)</u>

"Messenger'a mesaj gönder" eylemini seçin.

Script: modification		×
General	Actions	
Event	Specify a list of actions as a reaction to the event	
Actions		
	Action	
	1 Send text to messenger	
	Add Edit Delete	
	<u>O</u> k <u>Can</u> k	cel

Kullanıcıyı ve ileti metnini seçin.

Action: modification					?	×
Action:						
Send text to messenger						\sim
Minimum time between repetitions:						
þ			-	min.		\sim
Repetition is camera independent Repetition is script independent						
Barranstern						
Parameters						
admin						
Messenger:						
Telegram						\sim
Message:						
Time: %Time%. Script: %ScriptName%. Event: %EventType%. Description: %EventShortDesc%. Group: %CameraGroup%. Camera: %CameraName%. Address: %CameraAddress%.						•
						Ŧ
Attach current frame						
Draw zone and blob (if possible	e)					
Execute for:						
Current camera			~		<u>S</u> elect	
Execute the action						
		<u>O</u> k			<u>C</u> ancel	

2 Kurma

2.1 Windows

Sistemi kurmak için, Sagitech Video Yönetim Sistemi *sistem yazılımına sahip bir kurulum diskine sahip* olmak veya ürünün resmi web sitesinden «İndir» (https:// sagitech.pro/download) bölümünden indirmek gerekir.

Ürünün kurulumunu başlatmak için dosyayı SagitechVMSSetup.exe başlatmak gerekir. Kurulum sihirbazının başlatılmasından sonra, bir karşılama penceresi açılacaktır (Şekil 2.1). Kuruluma devam etmek için «İleri» düğmesine tıklamanız gerekir.

👸 Setup - Sagitech VMS	– 🗆 X				
	Welcome to the Sagitech VMS Setup Wizard				
SAGITECH 🕅	This will install Sagitech VMS 2.3.0 on your computer.				
	It is recommended that you close all other applications before continuing.				
	Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.				
	Next > Cancel				

Şekil 2.1 Sistem kurulum sihirbazı

Kuruluma devam etmek için lisans sözleşmesinin koşullarını okumanız ve kabul etmeniz gerekir. Lisans sözleşmesinin şartlarını kabul etmeden ürünün kurulumuna devam etmek mümkün değildir. Lisans sözleşmesinin şartlarını okuyup kabul ettikten sonra, «İleri» düğmesine tıklamanız gerekir.



Bundan sonra, Şekil 2.2'de gösterildiği gibi sistemin kurulumu için bir klasör seçmek ve ardından «İleri» düğmesine tıklamak gerekir.

Setup Select Whi	- Sagitech VMS — Components ch components should be installed?	×
Sele	ct the components you want to install; clear the components you do not w all. Click Next when you are ready to continue.	ant to
Ful	installation	~
	Server application Client application	
Curr	rent selection requires at least 257,8 MB of disk space.	
glish ——	< Back	Cancel

Şekil 2.3 Kurulum için bileşenleri seçme penceresi

Bundan sonra, kurulum için bileşenleri seçmek için sihirbaz penceresi görünecektir (Şekil 2.3). Bu pencerede bir kurulum türü seçebilirsiniz - her iki bileşeni (*İstemci* ve *Sunucu*) veya yalnızca istemci uygulamasını yüklemek için. Gerekli konfigürasyonu seçtikten sonra, «İleri» düğmesine tıklamanız gerekir.

Bundan sonra, yazılım ürününü başlatmak için öğeleri içerecek olan «Başlat» menüsünün klasörünü belirleyebileceğiniz bir pencere açılacaktır (Şekil 2.4), bir seçim yaptıktan sonra «İleri» düğmesine basmanız gerekir.

👸 Setup - Sa	gitech VMS				-		×
Select Sta Where s	art Menu Folder should Setup place	r e the program's	shortcuts?				
y	Setup will create	e the program's s	hortcuts in the f	ollowing Star	rt Menu	ı folder.	
To conti	inue, click Next. If	f you would like t	to select a differe	ent folder, d	ick Brov	wse.	
Sagited	h VMS				Bro	wse]
Epalish							
in i girar l			< <u>B</u> ack	<u>N</u> ext :	>	Cano	cel

Şekil 2.4 «Başlat» klasöründe sistem öğelerini içerecek bir klasör seçme penceresi

Bundan sonra görünen pencerede, kullanıcı masaüstünde görüntülenmesi gereken belirli dosya kısayollarını seçmek gerekir (Şekil 2.5). Kurulum sihirbazının çalışmasına devam etmek için, «İleri» düğmesine tıklamanız gerekir.



Şekil 2.5 Dosya kısayollarının kurulum penceresi

Kuruluma hazır olma penceresi (Şekil 2.6), gerekli tüm verileri toplama işleminin bitişini ve sihirbazın Sagitech VMS sisteminin kurulumu için gerekli tüm önlemleri almaya hazır olduğunu gösterir. Daha önce girdiğiniz parametreleri kontrol edin ve «Yükle» düğmesine tıklayın.

etup - Sagitech VMS	_	
leady to Install		
Setup is now ready to begin installing Sagitech VMS on your co	omputer.	Ĉ
Click Install to continue with the installation, or click Back if you change any settings.	u want to revie	w or
Destination location: C:\Program Files\Sagitech VMS		^
Set in type:		
Full installation		
Selected components:		
Server application Client application		
Start Menu folder:		
Sagitech VMS		~
<		>
h		
< Back	Install	Cancel

Şekil 2.6 Kuruluma hazırlık penceresi

Sistemin başarılı bir şekilde kurulmasından sonra kurulumun tamamlanması için sihirbaz penceresi görünecektir (Şekil 2.7). Hem istemci hem de sunucu bileşenlerini yüklerseniz, seçenek «Sunucu kurulum sihirbazını başlat» bu pencerede seçim için mevcut olacaktır. Bu seçeneği aktif bırakmanızı tavsiye ederiz - ardından «Bitir» düğmesine tıkladıktan sonra, sunucunun ilk kurulumunu gerçekleştirmenize yardımcı olacak bir sihirbaz başlatılacaktır. Sunucunun ancak Sunucu kurulum sihirbazının çalışmasının tüm aşamalarından geçtikten sonra başlatılacağını göz önünde bulundurun. Bu nedenle, bu seçeneği kapatırsanız, sunucuyu «Başlat» menüsünden manuel olarak başlatımanız gerekecektir.



Şekil 2.7 Sistem kurulum sihirbazının işinin bitişi

2.2 Linux işletim sistemi

Sistemi kurmak için, ürünün resmi web sitesinde bulunan bir ürün dağıtım kitine ihtiyacınız <u>https://sagitech.pro/download/</u>.

2.2.1 Ubuntu Teknolojisi

Ürünü kurmaya başlamak için terminal penceresini başlatmanız gerekir (Ctrl + T).

2.2.1.1 Sunucuyu yükleme

Kurulumdan önce paket bilgilerini güncellemeniz önerilir:

sudo apt güncellemesi

Dağıtımın mevcut sürümünü doğrudan terminalden yükleyebilirsiniz.

betik:

sudo on -c "bash <(wget -O - https://sagitech.pro/linux/install/sagitech-vms-serverubuntu.sh)"



Dosyayı PC'nize başka bir şekilde zaten indirdiyseniz, dosyanın bulunduğu dizine gidin (örneğin: cd Desktop) ve yükleyiciyi şu komutla çalıştırın:

sudo apt install ./sagitech-vms-server.deb

Yükleyici dosyasının adının yukarıdaki örnekten farklı olabileceğini lütfen unutmayın.

Kuruluma devam etmek için, süper kullanıcı haklarını elde etmek için şifreyi girmeniz gerekir. Sistem bağımlılıkları kontrol edecek, kurulum için gereken paketleri belirleyecek ve onay isteyecektir. Enter tuşuna basın.

<pre>File Edit View Search Terminal Help libmono-system-windows-forms4.0-cil libmono-system-windows4.0-cil libmono-system-workflow-activities4.0-cil libmono-system-workflow-runtime4.0-cil libmono-system-xaml4.0-cil libmono-system-xml-linq4.0-cil libmono-system-xml-serialization4.0-cil libmono-system-xml4.0-cil libmono-system-xml-serialization4.0-cil libmono-system-xml4.0-cil libmono-system4.0-cil libmono-tasklets4.0-cil libmono-webbrowser4.0-cil libmono-xbuild-tasks4.0-cil libmonosgen-2.0-1 libmonosgen-2.0-dev libmpx2 libnunit-cil-dev libnunit-console-runner2.6.3-cil libnunit-core-interfaces2.6.3-cil libnunit-util2.6.3-cil libquadmath0 libstdc++-7-dev libtinyxml-dev libtinyxml2.6.2v5 libtommath1 libtsan0 libubsan0 linux-libc-dev make manpages-dev mono-4.0-gac mono-4.0-service mono-complete mono-csharp-shell mono-devel mono-gac mono-jay mono-mcs mono-runtime mono-runtime-common mono-runtime-sgen mono-utils mono-xbuild mono-xsp4 mono-xsp4-base monodoc-base monodoc-http monodoc-manual pkg-config revisor-vms The following packages will be upgraded: cpp cpp-7 gcc-7-base gcc-8-base libcc1-0 libdpkg-perl libgcc1 libgomp1 libjpeg-turbo8 libstdc++6 10 upgraded, 219 newly installed, 0 to remove and 606 not upgraded.</pre>	v@v-virtual-machine: ~/Desktop	
<pre>libmono-system-windows-forms4.0-cil libmono-system-windows4.0-cil libmono-system-workflow-activities4.0-cil libmono-system-workflow-runtime4.0-cil libmono-system-xaml4.0-cil libmono-system-xml-linq4.0-cil libmono-system-xml-serialization4.0-cil libmono-system-xml4.0-cil libmono-system-xml-serialization4.0-cil libmono-system-xml4.0-cil libmono-system4.0-cil libmono-tasklets4.0-cil libmono-webbrowser4.0-cil libmono-webmatrix-data4.0-cil libmono-webbrowser4.0-cil libmono-xbuild-tasks4.0-cil libmonoboehm-2.0-1 libmonosgen-2.0-1 libmonosgen-2.0-dev libmpx2 libnunit-cil-dev libnunit-console-runner2.6.3-cil libnunit-core-interfaces2.6.3-cil libnunit-core2.6.3-cil libnunit-framework2.6.3-cil libnunit-mocks2.6.3-cil libnunit-util2.6.3-cil libquadmath0 libstdc++-7-dev libtinyxml-dev libtinyxml2.6.2v5 libtommath1 libtsan0 libubsan0 linux-libc-dev make manpages-dev mono-4.0-gac mono-4.0-service mono-complete mono-csharp-shell mono-devel mono-gac mono-jay mono-mcs mono-runtime mono-runtime-common mono-runtime-sgen mono-utils mono-xbuild mono-xsp4 mono-xsp4-base monodoc-base monodoc-http monodoc-manual pkg-config revisor-vms The following packages will be upgraded: cpp cpp-7 gcc-7-base gcc-8-base libcc1-0 libdpkg-perl libgcc1 libgomp1 libjpeg-turbo8 libstdc++-6 10 upgraded, 219 newly installed, 0 to remove and 606 not upgraded.</pre>	File Edit View Search Terminal Help	
Need to get 76,4 MB/97,5 MB of archives. After this operation, 367 MB of additional disk space will be used.	<pre>Inter Edit View Stent Verhammet Netp libmono-system-windows-forms4.0-cil libmono-system-windows4.0-cil libmono-system-workflow-activities4.0-cil libmono-system-workflow-runtime4.0-cil libmono-system-xaml4.0-cil libmono-system-xml-linq4.0-cil libmono-system-xml-serialization4.0-cil libmono-system-xml4.0-cil libmono-system4.0-cil libmono-tasklets4.0-cil libmono-webbrowser4.0-cil libmono-webmatrix-data4.0-cil libmono-windowsbase4.0-cil libmono-xbuild-tasks4.0-cil libmonoboehm-2.0- libmonosgen-2.0-1 libmonosgen-2.0-dev libmpx2 libnunit-cil-dev libnunit-console-runner2.6.3-cil libnunit-core-interfaces2.6.3-cil libnunit-core2.6.3-cil libnunit-framework2.6.3-cil libnunit-mocks2.6.3-ci libnunit-util2.6.3-cil libquadmath0 libstdc++-7-dev libtinyxml-dev libtinyxml2.6.2v5 libtommath1 libtsan0 linux-libc-dev make manpages-dev mono-4.0-gac mono-4.0-service mono-complete mono-csharp-she mono-devel mono-gac mono-jay mono-mcs mono-runtime mono-runtime-common mono-runtime-sgen mono-utils mono-xbuild mono-xsp4 mono-xsp4-base monodoc-base monodoc-http monodoc-manual pkg-config revisor-vms The following packages will be upgraded: cpp cpp-7 gcc-7-base gcc-8-base libcc1-0 libdpkg-perl libgcc1 libgomp1 libjpeg-turb08 libstdc++6 10 upgraded, 219 newly installed, 0 to remove and 606 not upgraded. Need to get 76,4 MB/97,5 MB of archives. After this operation, 367 MB of additional disk space will be used.</pre>	1 il ll

Gerekli paketleri indirdikten sonra, yükleyici Firebird için bir şifre isteyecektir. "Masterkey" yazın (küçük harflerle, tırnak işaretleri olmadan) ve Enter'a basın. Paketler sisteme yüklenecektir. Başarılı olursa, herhangi bir hata mesajı olmamalıdır.

Uygulama dosyaları /opt/sagitech-vms dizinine yüklenir.

Sunucu yüklemeden sonra çalışmıyor. Sunucuyu başlatmadan önce, sunucuyu etkinleştirmeniz gerekir (bkz. madde 3.2.2).

Sunucu başlatma/durdurma işleminin manuel kontrolü konsol komutlarıyla mümkündür:

- Başlat: sudo /etc/init.d/sagitech-vms start veya systemctl start sagitech-vms
- Durdur: sudo /etc/init.d/sagitech-vms durdur veya systemctl sagitech-vms'yi durdur

2.2.1.2 İstemciyi yükleme

Kurulumdan önce paket bilgilerini güncellemeniz önerilir:

sudo apt güncellemesi

Dağıtımın mevcut sürümünü doğrudan terminalden yükleyebilirsiniz.

betik:

sudo on -c "bash <(wget -O - https://sagitech.pro/linux/install/sagitech-vms-client- ubuntu.sh)"

Dosyayı PC'nize başka bir şekilde zaten indirdiyseniz, dosyanın bulunduğu dizine gidin (örneğin: cd Desktop) ve yükleyiciyi şu komutla çalıştırın:

sudo apt install ./sagitech-vms-client.deb

Yükleyici dosyasının adının yukarıdaki örnekten farklı olabileceğini lütfen unutmayın.

Uygulama dosyaları /opt/sagitech-vms-client dizinine kurulur.

Uygulamayı başlatmak için "Tümü" menü bölümündeki uygulama kısayoluna tıklayın.

3 Sunucu

3.1 Genel bakış

Sagitech VMS sistem sunucusu, kameralardan video alma, arşiv tutma, video ve diğer verilerin bir kullanıcıya dağıtılması gibi tüm sorumlulukları yerine getiren sistemin önemli bir bileşenidir. Sunucu, sistemin tam işlevsel modda çalışmak için lisansa ihtiyaç duyan tek bileşenidir. Bir ihtiyaca bağlı olarak, bir uygulama veya Windows hizmeti olarak başlatılabilir.

Kurulum sırasında «Sunucu» bileşenini seçtiğinizde aşağıdaki yürütülebilir dosya seti bilgisayarınıza yüklenecektir.

25. Sagitech VMS sunucu kurulum sihirbazı

Bu yardımcı program, sunucunun ana parametrelerini ayarlamanıza ve yazılımınızı etkinleştirmenize izin verir. Varsayılan olarak, bu uygulama Sagitech VMS'nin kurulum işlemi bittiğinde başlatılır.

26. Sagitech VMS Olay günlüğü

Bu uygulama, sunucuda meydana gelen olayların listesini görmenizi sağlar.

27. Sagitech VMS Sunucusu (uygulama modu)

Bu uygulama, istemciler tarafından bağlanacak sunucunun rolünü yerine getirir. Bir uygulama olarak başlama yöntemi seçilirken kullanılır.

28. Sagitech VMS Sunucusu (servis modu)

Bu uygulama, sistem servisi modunda başlatılması gerekiyorsa bir sunucunun rolünü yerine getirir.

Yukarıda listelenen uygulamalardan ilk üçü,

«Başlat» menüsü. Sonuncusu, dördüncüsü, otomatik olarak başlayacak ve sistemin ek bileşeni «Hizmetler» aracılığıyla kurulum için mevcut olacaktır Microsoft Windows (varsayılan olarak sunucu uygulama modunda başlar, servis moduna geçmek için Sunucu Kurulum Sihirbazı'nın yardımıyla kurulum yapmak gerekir).

Daha ayrıntılı olarak, dört yardımcı programın tümünün işlevselliği ilgili bölümlerde ele alınacaktır.

Sagitech VMS *sisteminin* sunucu bölümünün çalışması için yönetici haklarının gerekli olduğuna dikkat edin. Arşiv tutmak için kasaya, sunucu ayarlarının veri tabanına ve disklere erişim gerekliliği ile ilgilidir. Sunucu şu durumlarda otomatik olarak başlar:

bir kullanıcı sisteme girerse (uygulama modu), ardından Hesap Kontrolünü – UAC'yi kapatmak gerekir (aksi takdirde, sunucu her başlangıçta yönetici moduna geçmeyi talep edecektir). Sistem servis modundayken ek kurulum gerekmez

3.2 Sunucu kurulum sihirbazı

3.2.1 Windows

Sagitech VMS sisteminin kurulumunu tamamlama penceresinde «Sunucu kurulum sihirbazını başlat» seçeneğini seçtiyseniz, bu yardımcı program sistemin kurulumundan sonra otomatik olarak başlatılacaktır. Ayrıca istediğiniz zaman «Başlat» menüsünden de başlatabilirsiniz (Şekil 3.2.1).



Şekil 3.2.1 «Başlat» menüsünden sunucu kurulum sihirbazının başlatılması

Bu yardımcı program, Sagitech VMS kopyanızı etkinleştirmenize ve ayrıca sunucuyu

başlatma yöntemini ayarlamanıza ve sistem yöneticisinin şifresini belirlemenize olanak tanır.

Sunucu kurulum sihirbazı başlatıldıktan sonra bir karşılama penceresi açılacaktır (Şekil 3.2.2). Basın

«Başlat» Yapılandırma işlemini başlatmak için düğmesine basın.



Şekil 3.2.2 Karşılama penceresi

Sihirbazın ikinci penceresi, ürünün aktivasyon şemasını seçmenizi önerecektir (Şekil 3.2.3). *Sagitech VMS* sistemini satın aldıysanız ve buna göre seri numarasına sahipseniz, «Uygulamayı etkinleştir» seçeneğini seçin, ardından *Sagitech VMS* kopyanızı kaydedebileceksiniz. Aksi takdirde, sistemin işlevselliği ile ilgileniyorsanız ve onu tanımak amacıyla kurduysanız, ardından «Deneme sürümünü kullan» seçeneğini seçin. Deneme sürümünde daha sonra ele alınacak bazı kısıtlamalar vardır. Sihirbazın çalışmasına devam etmek için «İleri» düğmesine basın.

Sagitech VMS Server Configuration Wizard	×
Activation	
Select necessary activation type	
Activate application Activation will enable you to use application as a fully functional professional video surveillance system.	
Use trial version Use application in limited mode without activation.	
< <u>B</u> ack <u>N</u> ext >	<u>C</u> ancel

Şekil 3.2.3 Ürünün aktivasyon şeklinin seçilmesi

«Uygulamayı etkinleştir» seçeneği seçildiğinde etkinleştirme penceresi açılır (Şekil 3.2.4). «Deneme sürümünü kullan» seçeneğini seçtiyseniz, sistem yöneticisinin şifresinin belirtim penceresine bir geçiş olacaktır.



Ürünü çevrimiçi olarak etkinleştirmek için, Sagitech Video Yönetim Sisteminin *kurulum* diski ile birlikte verilen veya çevrimiçi satın alırken postalanan bir seri numarasına ihtiyacınız vardır.

	W5 Server Com	iguration wizare	1				
Activation							
Prov	de your serial nu	mber					
Serial num	ber						
Enter	he unique produ	ct key (in the xxxx	-100000-100000-100000 fc	rmat) received	when purchasing	g the software:	
I							

Ürünü çevrimdışı olarak etkinleştirmek için, sistemin müşteri hizmetleri temsilcisinden alınması gereken bir seri numarasına ve aktivasyon koduna ihtiyacınız vardır. Aktivasyon kodu, müşteriye ürünün seri numarasını ve ürün seri numarası girildiğinde otomatik olarak oluşturulan ekipman kodunu gönderdikten sonra verilir.

Jagit	ech VMS Server Configuration Wizard	>
ctiva	tion	
ĸ	Provide your serial number and hardware code to our customer service and complete the activation with received activation code	
Seria	I number Enter the unique product key (in the xoox-xoox-xoox format) received when purchasing the software.	
Hard	ware code	
	Send an email to a customer service representative at support sagitech pro and provide your serial number with the	
	following code:	
	following code: (enter serial number)	
Activ	talowing code: (enter senial number) ration code Fart the code exceived from the customer service representative:	
Activ	talowing code: (enter serial number) ration code Enter the code received from the customer service representative:	
Activ	tallowing code: (enter serial number) ration code Enter the code received from the customer service representative;	
Activ	tallowing code: (enter serial number) ration code Enter the code received from the customer service representative:	
Activ	tallowing code: (enter serial number) ration code Enter the code received from the customer service representative:	
Activ	tellowing code: (enter senial number) eation code Enter the code received from the customer service representative:	
Activ	Ioliowing code: (enter senial number) ration code Enter the code received from the customer service representative: Enter the code received from the customer service representative:	

Şekil 3.2.4 Ürün etkinleştirme penceresi

Aktivasyon kodunu girdikten ve «İleri» düğmesine bastıktan sonra aktivasyonu tamamlama penceresi görünecektir.

Lisansınız tarafından desteklenen kamera miktarıyla ilgili verileri kontrol edin ve düğmesine basın.

«İleri» düğmesine basın.

Sihirbazın bir sonraki penceresinde, sunucuya bağlantı için kullanılacak bağlantı noktalarının numaralarını ayarlayabilirsiniz (Şekil 3.2.6). Üç tür bağlantı desteklenir:

- Sagitech VMS İstemcisi (bağlantı noktası 11011 ve bağlantı noktası 11012) üzerinden bağlantı;
- Web tarayıcısı ve mobil istemci bağlantıları (bağlantı noktası 11012);
- güvenli Web tarayıcısı bağlantıları (bağlantı noktası 11013).

İstemci bağlantılarını almak için bağlantı noktası numarasında bir değişiklik olduğunda, bu bağlantı noktası numarasının *Sagitech VMS İstemci* uygulamasında sunucu adı satırında ayarlanması gerekeceğine dikkat edin (örnek: «sunucu1:11014»). Web sunucusu kod dönüştürme parametrelerini yapılandırmanız gerekiyorsa «Gelişmiş» düğmesine basın. Kod dönüştürme, video verileri mobil cihazlara ve web istemcilerine gönderilirken uygulanır.

"RTSP sunucusunu etkinleştir" bayrağı, video akışlarını gerçek zamanlı olarak ve Sagitech VMS Sunucusundan bir arşiv almanızı sağlar.

Sanitech VMS Server Configuration Wizard	
Connection parameters	Advanced HTTP parameters X
Configure how server will accept client connections	Configure the video transcoding settings to transfer media to mobile devices and web clients.
Pot number for client connections: 11011 TTP server pot number: 11012 Advanced	High quality (main stream) Resolution: 800x480 Frames per second: 15
Enable HTTPS server HTTPS server T1013 Table RTSP server RTSP server RTSP server port number: 554	Medium quality (second stream) Resolution: 320x240 Frames per second:
Do not require authorization when connecting via RTSP	b <u> Qk</u> <u>Cancel</u>

Şekil 3.2.6 Bağlantı noktası numaralarının ayarlanması ve parametrelerin kod çevrimi

«İleri» düğmesine tıkladıktan sonra, ekranda yönetici hesabı için bir şifre belirleyebileceğiniz bir pencere açılacaktır (Şekil 3.2.7). Yöneticinin «admin» adı vardır ve şifresi varsayılan olarak boştur. Aynı isimdeki alana yeni bir şifre oluşturun ve «Şifre onayı» alanında tekrarlayın.

Sagitech VMS Ser	ver Configuration Wi	zard			
dministrator para	meters				
Enter passwo	ord for the system admin	istrator account			
Account name:					
admin					
Password:					
Password confirmati	on:				
				March a	Connect
			< Back	Next >	Cancer

Şekil 3.2.7 Yönetici hesabı oluşturma

«İleri» düğmesine tıkladıktan sonra, sistemin başlatılma yöntemini seçebileceğiniz bir pencere açılacaktır (Şekil 3.2.8). İşlevlerini yerine getirebilmesi için sunucunun başlatılması gerekir. Sisteme ara sıra ihtiyaç duyarsanız, manuel olarak başlatabilirsiniz.

«Başlat» menüsü. Bunun için «Manuel yürütme» seçeneğini seçin. İşlevselliğini sabit modda gerçekleştirmek için uygulamanın otomatik olarak başlamasına ihtiyacınız varsa, geri kalan üç seçenek arasından seçim yapmanız gerekir.

«Geçerli kullanıcı için otomatik olarak başlat» yöntemi seçildiğinde, bir kullanıcı Windows sistemine girdiğinde bir parola girdikten sonra sunucu başlayacaktır. «Başlat'ı seçtiyseniz

herhangi bir kullanıcı için otomatik olarak» seçeneği, ardından sisteme girdiğinde herhangi bir kullanıcı için başlatma gerçekleşir.



Şekil 3.2.8 Sistem başlatma yönteminin seçilmesi

Son yöntem, gündüz ve gece gözetimi kurmak için en uygunudur. Sisteme girmek için henüz bir şifre girmemiş olsanız bile, Windows sistemini başlattıktan hemen sonra Sagitech VMS sunucusunun başlamasını sağlar. Kurulum sihirbazı, deneme sürümünü seçerseniz bu başlatma yöntemini seçmenize izin vermez.

«İleri» düğmesine bastıktan sonra, sunucu kurulumundan önce gelen bir pencere açılacaktır başlamak.

Tıklayın «İleri» sihirbazın girdiğiniz verilere göre tüm sunucu kurulum işlemlerini gerçekleştirebilmesi için. Bundan sonra, ilk sistem kurulumunun başarıyla tamamlandığını ve doğru çalışma için sunucuyu başlatmayı (veya daha önce başlatılmışsa yeniden başlatmayı) önerdiğini bildiren pencere açılır. Yeniden başlatma, sunucunun girilen değişiklikleri kabul etmesini sağlayan gerekli bir koşuldur.

3.2.2 Linux işletim sistemi

3.2.2.1 Ubuntu Teknolojisi

Programı aktif etmek için ekranın sol alt kısmında bulunan uygulama menüsü butonuna tıklayınız

(), "Tümü" kategorisini seçin ve "Sagitech Wizard" uygulamasını başlatın. Uygulama, süper kullanıcı altında yetkilendirme gerektirecektir. Ardından, gerekli parametreleri etkinleştirin ve yapılandırın. Sihirbazın tamamlanmasının ardından sunucu başlatılacaktır. Aktivasyon gerçekleştirilir

Madde 3.2.1 ile benzer şekilde.

Linux'u bir GUI arayüzü olmadan kullanıyorsanız, etkinleştirme aşağıdaki komutlar kullanılarak gerçekleştirilir:

- *Etkinleştir*: Aktivasyon bilgilerini görüntüle
- [SerialNumber]'ı etkinleştirin: donanım kodunu oluşturun
- *activate [SerialNumber] [ActivationCode]*: belirtilen seri numarasını ve aktivasyon kodunu kullanarak programı etkinleştirin.

Kullanımörnek: sudo/opt/sagitech-vms/RSWizard.shetkinleştirmek[Seri Numarası],where [SerialNumber] - serinumaranız.

-

Uygulamanın başlatılması/durdurulmasının manuel kontrolü konsol komutlarıyla mümkündür:

- Başlat: sudo /etc/init.d/sagitech-vms start veya systemctl start sagitech-vms
- Durdur: sudo /etc/init.d/sagitech-vms durdur veya systemctl sagitech-vms'yi durdur

3.3 Sunucunun uygulama modunda çalışması

Sunucu kurulum sihirbazının yürütülmesi sırasında uygulama modunda başlatmayı seçtiyseniz, sunucunun çalışması sırasında simgesi görev çubuğuna (Sistem Tepsisi) yerleştirilecektir:



Şekil 3.3.1 Sunucu, uygulama modunda başlatılır

Ayrıca, sihirbazın son penceresinde «Sunucuyu başlat» seçeneğini seçtiyseniz, sunucu otomatik olarak başlayacaktır. Manuel olarak başlatıldığında, «Başlat» menüsü:



Şekil 3.3.2 Sunucuyu Windows «Başlat» menüsünden başlatma

Ürün denemesinin seçilmesi durumunda, başladığında, lisansın yokluğundan kaynaklanan kısıtlamalar hakkında bilgi içeren bir bilgi penceresi göreceksiniz (Şekil 3.3.3). Sürümünüz kayıtlıysa, bu pencere görüntülenmeyecektir.



Şekil 3.3.3 Programın deneme sürümü tarafından getirilen kısıtlamalar

«Tamam» düğmesine tıkladıktan sonra sunucu çalışmaya başlayacaktır. Ayrıca tıklayabilirsiniz Kayıt verilerini değiştirmek amacıyla sihirbazın hızlı bir şekilde başlatılması için «Sunucu yapılandırma sihirbazı» köprüsü.

Sistem sunucusunun simgesine farenin sağ tuşuyla tıklandığında, bildirim alanında aşağıdaki eylem seçeneklerini sunan bir sağ tıklama menüsü görünecektir:

- 29. İstemci uygulamasını başlatmak için;
- 30. Sunucu kurulum sihirbazını başlatmak için;
- 31. Sunucu olay günlüklerini başlatmak için;
- 32. Program hakkında bilgi almak için;
- 33. sunucunun çalışmasını bitirmek için.

Sunucu simgesine farenin sol tuşu ile iki kez tıkladığınızda *Sagitech VMS* Sistem istemcisi *başlatılacaktır*.

Lisansınızla ilgili bilgileri programla ilgili bilgi penceresinde bulabilirsiniz.

About Sagitech VMS Client	>	<
SAG	GITECH ⊳	
Client of the Sagitech VM	S surveillance system	
Application version: 2.3.0 Build number: 58 Platform: x64 Microsoft .NET Framework	: 4.0.30319 42000	
License: Site: E-mail:	Complete Edition, 500 camera(s) http://sagitech.pro/ support.sagitech.pro	
Unauthorized reproduction or distrib severe civil and criminal penalties, a under law.	ution of this program, or any portion of it, may result in and will be prosecuted to the maximum extent possible	
	<u>Q</u> k	

Şekil 3.3.4 Sistem sunucusu hakkında bilgi

Belirli bir süre içinde *Sagitech VMS* sunucusunun *yalnızca bir kopyası sistemde başlatılabilir*. Başlatırken «Uygulama zaten başlatıldı» mesajını alıyorsanız ve bildirim alanında sunucu simgesi yoksa, bu, sunucunun servis modunda başlatıldığı anlamına gelir.

3.4 Sunucunun servis modunda çalışması

Sunucu kurulum sihirbazının *yürütülmesi sırasında* «Bilgisayar başladığında otomatik olarak başlat» başlatma yöntemini seçtiyseniz, *Sagitech VMS* sunucusu Windows hizmeti şeklinde başlayacaktır. Sunucunun yürütülmesi, Windows kontrol panelinin «Hizmetler» işlevselliği aracılığıyla kontrol edilebilir (Şekil 3.4.1).

Ayrıca, *Sagitech VMS Server* uygulamasını bu modda başlatırsanız, simge görev çubuğunda görüntülenmeyecek, ancak hızlı servis kontrol penceresi görünecektir (Şekil 3.4.2).

Services							-	×
Ele Action View	Help							
**	a 🔒 🖬 📰 🕨 🔳 🕪							
Services (Local)	Services (Local)	·						
	Sagitech VMS Server	Name	Description	Status	Startup Type	Log On As		
	Concentration and the second second	Segitech VMS Server	Video survei	Running	Automatic	Local Syste		
	Stop the service	C Secondary Logon	Enables star	Running	Manual	Local Syste		
Service: Se								
	a construction of the second	Character Security Accounts Manager	The startup	Running	Automatic	Local Syste		
	Description	Chi Security Center	The WSCSV_		Disabled	Local Service		
	video surveillance system.	Sensor Data Service	Delivers dat		Manual (Trig	Local Syste		
		C Sentor Monitoring Senice	Monitoreus		Manual (Trin	Local Service		



Şekil 3.4.1 "Hizmetler" ek bileşeni aracılığıyla hizmet kontrolü

Şekil 3.4.2 Uygulama üzerinden servis kontrolü

3.5 Sunucu olay günlüğü

Sunucu olay günlüğü, sistem olaylarının bir listesini içerir (Şekil 3.5.1). Bu günlük, örneğin kamerayla bağlantı kaybı gibi yürütme hatalarının görünümünün izlenmesine olanak tanır.

Olay günlüğü başlatıldığında, ekran varsayılan olarak son 24 saat içinde sunucuda gerçekleşen olayları görüntüler. kullanarak farklı bir zaman dilimi için etkinlikleri seçebilirsiniz.

«Olayları ara» düğmesine basın. Ayrıca bu düğme farklı parametrelere göre filtrelemeye izin verir. bu «Yenile» düğmesi, olay günlüğünün içeriğini yenilemeye izin verir.

Sagitech VMS Client: admin@localhost							12	6	×
File View Configuration Guard	<u>W</u> indows <u>H</u>	elp		41 - D2					
Surveillance 🗋 Archive			Q.	0 û	<p th="" ⇔<=""><th></th><th></th><th></th><th></th></p>				
∼ 🐺 admin@localhost	Event log								
> Record profiles									
> Cameras									
BI Marr	Server	event log							
	Q Search events	Befresh E						104 iter	n(s)
> 🚠 Users					Linence				
v 📰 Servers	Type	Date	Time	Source	Name	Message			î
v 📰 Server_1	Information	05/12/2023	12:24:49	User	admin	Legn.			
> 🦲 Disks	Dirformation	05/12/2023	12:24:42	Remote Access		Jon to access darked			
v 🕒 Information	() Information	05/12/2023	12:24:42	HTTP Server		HTTP server started.			
	(1) Information	05/12/2023	12:24:41	Schedule Manager		Schedule manager started.			
	Information	05/12/2023	12:24:41	Script Manager		Scipt manager italted.			
Lisk statistics	Dinformation	05/12/2023	12:24:41	Camera Mananar	PR	Jauandaream Lonnectori to camera lost.			
Camera statistics	(i) Information	05/12/2023	12:24:41	Camera	Camera at 192.168.1.2	Recording is off.			
Sessions	() Error	05/12/2023	12:24:41	Server		Cannot initialize PPE module,			
Shared view profiles	(i) Information	05/12/2023	12:24:41	Server		Face recognition module initialized.			
> in Scripts	Information	05/12/2023	12:24:41	Server		LPH module initialed.			
Schedules	Dinformation	05/12/2023	12:24:40	Server		Satisfy WS, Version 230			
G	() Information	05/12/2023	12:24:40	Server		Server stopped.			
	(i) Information	05/12/2023	12:24:39	Camera Manager		Camera manager stopped.			
	Information	05/12/2023	12:24:39	User	admin	Lag out			
	Information	05/12/2023	12/24:39	Script Manager		Sorth manager stopped. HTTP server showed			
	(i) Information	05/12/2023	12.24:39	Remote Access		Remote access stopped.			
	() Information	05/12/2023	12:24:18	User	admin	Lag in.			
	Information	05/12/2023	12:24:18	Server		Server stated.			
	Information	05/12/2023	12:24:18	Hemote Access		Hende access stated			
	Information	05/12/2023	12:24:17	Sorpt Manager		Soft manage stated			
	(1) Information	05/12/2023	12:24:17	Camera Manager		Camera manager stated.			
	(i) Information	05/12/2023	12:24:17	Camera	Camera at 192.168.1.2_	Recording is off.			
	Information	05/12/2023	12:24:17	Server		Laad complete.			
	Distantion	05/12/2023	12 23 25	Server		Senar thread (2.3.0)			
	Information	05/12/2023	12:23:24	Camera Manager		Camera manager stopped			
	(i) Information	05/12/2023	12:23:24	Script Manager		Scipt manager stopped.			
	(1) Information	05/12/2023	12:23:24	HTTP Server		HTTP server stopped.			
	Distomation	05/12/2023	12:23:24	Nemote Access		Hende access stopped.			
	() Information	05/12/2023	12 23 24	Remote Access		Remote access stated			
	() Information	05/12/2023	12:23:24	HTTP Server		HTTP server started.			
	Information	05/12/2023	12 23 23	Script Manager		Script manager stated.			
	Information	05/12/2023	12:23:23	Camera Manager	Courses at 182 169 1 3	Camera manager stated.			
	Information	05/12/2023	12:23:23	Server	Camera at 152.160.1.2	Indexempted			
	() Information	05/12/2023	12:23:22	Server		Sagtech VMS, Venion: 2.3.0.			
	(i) Information	05/12/2023	12:23:06	Server		Server stopped.			
	Information	05/12/2023	12:23:05	Schedule Manager		Schedule manager stopped.			~
		10/3//2012	177615	· where standards		 among a magnatic sector and 			

Şekil 3.5.1 Sistem sunucusunun olay günlüğü

«Olayı görüntüle» düğmesine basarak bir olayın özelliklerini daha ayrıntılı olarak görebilirsiniz (Şekil 3.5.2).

Event inform	ation X
Event	
General	
Date:	24 August 2021
Time:	15:37:56.477
Type:	Information
Source	
Type:	User
Name:	admin
Message:	
Log in.	
Address: 1. Version: 2.	27.0.0.1.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Qk

Şekil 3.5.2 Olay özellikleri

3.6 HTTPS protokolü ile sunucuya bağlanma

3.6.1 HTTPS Sagitech VMS sunucusunu etkinleştirme

Sagitech VMS Sunucu Ayarları Sihirbazı'nı çalıştırın, varsayılan olarak C:\Program Files\Sagitech VMS\RSWizard.exe . Açılan pencerede, mevcut lisans hakkında bilgi göreceksiniz. Bir sonraki adımda, HTTPS sunucusunu etkinleştirin ve gerekirse bağlantı noktasını değiştirin.

Sagitech VMS Server Configuration Wizard			×
Connection parameters			
Configure how server will accept client connections			
Port number for client connections:			
11011			÷ (i)
HTTP server port number:			
11012			
		1	Advanced
Enable HTTPS server HTTPS server port number:			
11013			-
Enable RTSP server RTSP server port number:			
554			
Do not require authorization when connecting via RTSP			
	< <u>B</u> ack	<u>N</u> ext >	<u>C</u> ancel

Yapılandırmayı tamamlayın ve sunucuyu yeniden başlatın. Her şeyi doğru bir şekilde yaptıysanız, sunucu olay günlüğünde HTTP sunucusunun başarıyla başlatıldığına dair bir mesaj göreceksiniz. Varsayılan olarak, otomatik olarak imzalanan bir sertifika kullanılır. Bu sertifika aşağıdaki dezavantajlara sahiptir:

- Tarayıcı desteği ile ilgili sorun
- Ağ içinde sertifika ikamesi.

Üçüncü taraf sertifikayı kullanmak için ek ayarlar gerekecektir.

3.6.2 Üçüncü taraf sertifikası yükleme

Web uygulamasının kullanıcılarının her seferinde güvenli olmayan bir bağlantıyı onaylaması gerekir; bu da kullanıcılar tarafında güvensizliğe neden olabilir.

Sertifikayı bilgisayarınıza yüklemek için "Sertifika İçe Aktarma Sihirbazı" nı çalıştırmanız (file.pfx biçimini açın) ve bayrağı "Yerel bilgisayar" olarak ayarlamanız gerekir.

- 1. Dosyanın yolunu belirtin.
- 2. Parolayı girin ve İleri'ye tıklayın.
- 3. Sertifikanızı "Güvenilen Kök Sertifika Yetkilileri" deposuna yerleştirin.
- 4. Yüklemeyi tamamlayın.
- 5. Sertifikayı doğrulamak için, Ek Bileşen Konsolu'nu çalıştırın ve Başlat menüsüne mmc komutunu yazın.
- 6. Ek bileşen ekleme: Dosya-Ek bileşen ekleyin veya kaldırın. Kullanılabilir Ek Bileşenler ağacında, Sertifikalar'ı seçin ve Ekle'yi tıklatın. Görüntülenen "Sertifika Yöneticisi Ek Bileşeni" penceresinde, "Bilgisayar Hesabı" nı seçin ve yapılandırmayı tamamlayın.
- Tamam'a tıklayın. Nesne ağacında, "Sertifikalar" (yerel bilgisayar) öğesini göreceksiniz. Bu öğenin açılır listesini genişletmek ve "Güvenilen kök Sertifika Yetkilileri" ni seçmek gerekir. Sertifikanızı bu listede görmeniz gerekir.

3.6.3 Sertifikanın Sagitech VMS yapılandırmasına bağlanması

Sertifikalar listesinde (bkz. madde 3.6.2), sertifikanızı seçin ve LMB'ye 2 kez basın. Görünen pencerede, "Kompozisyon" sekmesine gidin ve "Parmak İzi" alanını seçin. Bu alanın değeri kopyalanmalıdır.

Bir sonraki adım, C:\Program Files\Sagitech VMS\config\Sagitech.config dosyasını (Not Defteri programını kullanarak) açmak ve satırı düzenlemektir:

<add key="HttpsCertificate" value=""/>

Daha önce kopyalanan parmak izi tanımlayıcısı value parametresine eklenmelidir:

<add key="HttpsCertificate" value="12fdg123fl125643fdjgnwu" />

Değişiklikleri kaydedin.

3.6.4 HTTPS protokolü ile sunucuya bağlanma

ocalhost:11012				
User name:				
admin				
Password: Enable data er Allows you the server The server installed	cryption to use the s . Supported I r must have	ecure HTTPS by Enterprise a port 11013 en	S protocol to c and Complete labled and an	ommunicate with editions only. SSL certificate

HTTPS üzerinden bağlanmak için oturum ayarlarında veri şifreleme bayrağını etkinleştirin.

3.7 Sagitech sunucusunun rtsp akışını alma

8 Sagitech VMS Server Configuration Wizard			×
Connection parameters			
Configure how server will accept client connections			
Server port number:			
11012			÷ (i)
		Configure	• <u>H</u> TTP
Enable compatibility mode			
Server port number for legacy clients:			
11011			÷ (j)
Enable HTTPS server			
HTTPS server port number:			
11013			* *
Enable RTSP server			
RTSP server port number:			
554			-
Do not require authorization when connecting via RTSP			
		Nu	
	< <u>B</u> ack	<u>N</u> ext >	Cancel

"RTSP sunucusunu etkinleştir" bayrağı, video akışlarını gerçek zamanlı olarak ve Sagitech VMS Sunucusundan bir arşiv almanızı sağlar.

3.7.1 Gerçek zamanlı akış

RTSP URL'si:

rtsp://127.0.0.1:554/live/70ee9e47-a48a-4ca9-96a7-7e8b46399bd7?stream=0

Nerede:

- 70ee9e47-a48a-4ca9-96a7-7e8b46399bd7 kamera kimliği (yazılımdaki kamera ayarları penceresinden, Gelişmiş sekmesinden alınır)
- stream=0 akış indeksi (0-ana, 1-alt).

3.672 Arşiv akışı

RTSP URL'si:

```
rtsp://127.0.0.1:554/archive/70ee9e47-a48a-4ca9-96a7-7e8b46399bd7?from=2019-05-
06T00:00:00&to=2019-05-06T00:15:00
```

Nerede:

- 70ee9e47-a48a-4ca9-96a7-7e8b46399bd7 kamera kimliği (kamera ayarları penceresinin Gelişmiş sekmesinden alınabilir)
- from oynatmanın başlangıç zamanı
- Bitiş Oynatmanın bitiş zamanı (isteğe bağlı)

4 Müşteri: genel bilgi

4.1 Genel bakış

Sagitech VMS İstemcisi, Sagitech VMS video gözetim sisteminin sunucularıyla (hem yerel olanlarla hem de uzak olanlarla) *etkileşimin ana aracıdır*. Hem yönetim görevlerini (kamera listesini düzenleme, güvenlik parametrelerini ayarlama vb.) hem de müşteri görevlerini – gerçek zamanlı modda bir video izleme ve bir arşivi gözden geçirme – gerçekleştirmeye izin verir.

Sagitech VMS İstemcisi hem bir sunucu ile hem de bir video gözetim sunucusuna erişimin olması gereken herhangi bir bilgisayara ayrı olarak kurulabilir. Bu şekilde, bu yazılımın kurulu olduğu herhangi bir bilgisayardan sunucularınızı veya kullanıcı profilinizi kurabilirsiniz.

4.2 Başlamak

İstemci uygulamasını «Başlat» menüsünden (*Başlat->Tüm programlar-> Sagitech Video Yönetim Sistemi -> Sagitech VMS İstemcisi*) (Şekil 4.2.1) veya sistem tepsisindeki sunucu simgesine tıklayarak (uygulama modunda çalışırken) ve «İstemci uygulamasını başlat» seçeneğini seçerek (Şekil 4.2.2) başlatabilirsiniz.



Şekil 4.2.1. Sistem istemcisini «Başlat» menüsünden başlatma

Gerekirse, uygulama yürütme dosyasını başlatırken, tablo 4.2.1'de belirtilen parametreleri kullanabilirsiniz:

Tablo 4.2.1. Sistem istemcisinin yürütülebilir bir dosyasını başlatırken ek parametreler.

Parametre	Açıklama
/profile:ProfilAdı	Sistem başlatıldığında seçilecek kullanıcı profilinin belirtilmesi.
/session:OturumAdi	Seçilecek oturumun belirtilmesi.

Örnek: rsclient.exe /profile:varsayılan olarak /session:admin@localhost

Bu işlevsellik, belirli bir oturum için bir belirteç ve birkaç kullanıcı ayarı profili ve birkaç oturum olduğunda bir profil oluşturmak için kullanılabilir. Örneğin, programın iki kopyasının iki farklı Sagitech VMS sunucusuna bağlantısı olan farklı monitörlerde aynı anda başlatılması için iki belirteç oluşturabilirsiniz .

4.3 Bir sunucuya bağlanma

Sagitech VMS İstemcisini *başlatırken*, sunucuya giriş yapmanız istenecektir. Bu olduğunda, bir oturum açma penceresi görünecektir (Şekil 4.3.1). Bu pencerede, bağlı olunan sunucu adresini, bir kullanıcı adını ve bir şifreyi belirtmek gerekir. Varsayılan olarak, sistemde boş bir parolaya sahip yalnızca bir yönetici kullanıcı bulunur:

Connect to se	erver X
	SAGITECH 🖒
S <u>e</u> ssion: <u>S</u> erver: <u>U</u> ser name: <u>P</u> assword:	admin@localhost localhost admin
<u>S</u> ettings	<u>O</u> k <u>C</u> ancel

Şekil 4.3.1 Sagitech VMS sunucusundaki kimlik doğrulama penceresi

Bir sunucu adresi ve bir kullanıcı adı kombinasyonu, sunucuya bağlandıktan sonra otomatik olarak Username@Serveraddress şeklinde kaydedilecektir. Bu kombinasyona oturum adı verilir. Önceki oturumlara, aynı ada sahip bir açılır listeden seçim yapmak için erişilebilir.

Parolanın bir oturumun diğer parametreleriyle birlikte otomatik olarak kaydedilmesi için «Parolayı hatırla» seçeneğini işaretleyin, bir kullanıcının eylemlerini beklemeden programı başlatırken otomatik bağlantıyı etkinleştirmek için «Otomatik olarak bağlan» seçeneğini işaretleyin.



Şekil 4.3.2 Kullanıcı ayarı profilini seçme

«Ayarlar» düğmesi, kullanıcı ayar profillerinin oluşturulmasına, değiştirilmesine veya silinmesine olanak tanır (Şekil 4.3.2). Profil, uygulama parametrelerinin gruplandırılmasına izin verir (oturum listesi, uygulama ana penceresinin monitördeki konumu vb.). Birden fazla sunucuya sahip bir sistem için, profiller ve komut istemi parametreleri, *aynı anda birkaç monitörde* farklı Sagitech VMS sunucularına bağlanan birkaç program kopyasının başlatılmasının otomasyonu için bir yol sağlar.

Gerekli bilgileri girdikten sonra sisteme giriş penceresindeki «Tamam» düğmesine tıklayın. Tüm parametreler doğru şekilde girilmişse, sunucuya bağlanırsınız, bir hata durumunda hata hakkında bilgi içeren bir iletişim penceresi görüntülenir (Şekil 4.3.3). Örneğin, aşağıdaki şekilde bir kullanıcı adını ve şifresini yanlış şekilde girmiştir. Hatayı ortadan kaldıramazsanız sistem yöneticisine başvurun.

Error		×
\otimes	Failed to connect to server.	
	Description: Bad usemame or password.	
<u>С</u> ору	Debug information	<u>O</u> k

Fig.4.3.3 Sunucu bağlantı hatası

4.4 Aynı anda birden fazla sunucuyu bağlama

Oturumlar bir grup olarak birleştirilebilir. Bir grup, birkaç sunucuya aynı anda bağlantı kurulmasına ve bunlarla tek bir *Sagitech VMS İstemci* uygulamasından aynı anda çalışmasına izin verir. Bir grup oluşturmak için, bağlantı penceresinde bir oturum seçme listesinden sağdaki «..." düğmesine tıklayın (Şekil 4.3.1). Bu olduğunda, ekranda oturumların ve grupların listesini manuel olarak düzenlemeye izin verecek bir pencere açılacaktır (Şekil 4.4.1).



Şekil 4.4.1 Oturumların düzenlenmesi için pencere

Yeni bir oturum grubu oluşturmak için «Add -> Group»a tıklayın (Şekil 4.4.2). Grubu bir parola ile koruyabilirsiniz ve ardından bir gruba bağlanırken kayıtlı parolayı kimlik doğrulama penceresine girmeniz gerekecektir.

Add group		×
Name:		
My group		
Protect with password:		
		C <u>h</u> ange
	<u>O</u> k	<u>C</u> ancel

Şekil 4.4.2 Bir grup oturum ekleme penceresi

Oturumları düzenleme penceresinde bir grup seçip «Oturum Ekle ->» seçeneğine tıkladığınızda, yeni oluşturulan oturum sadece belirtilen gruba girecektir (eklemeden önce «[Oturumlar]» kategorisini seçerseniz, gruplandırılmamış bir oturum oluşturulacaktır). Oturumlar ayrıca normal bir sürükle ve bırak (Sürükle ve Bırak) ile bir gruba taşınabilir. Bir gruba oturum eklerken, sunucu adresini, bir kullanıcı adını ve bir şifreyi girmeniz gerekecektir. Ayrıca, sunucunun Sagitech VMS İstemcisinin iletişim pencerelerinde görüntüleneceği sunucu adını – açıklama satırını da belirleyebilirsiniz (Şekil 4.4.3).

Add session to the group	×
Server address:	
192.168.0.1	
Server name:	
My server	
User name: admin	
Password:	
•••	
	<u>O</u> k <u>C</u> ancel

Şekil 4.4.3 Bir gruba oturum ekleme penceresi

4.5 Ana pencere ve çalışma modları

Sagitech VMS İstemci uygulamasının ana penceresi, sistemde kimlik doğrulamasından sonra ekranda görünecektir (Şekil 4.5.1):



Şekil 4.5.1 Gözetim modundaki ana pencere

Uygulama menüsü ve araç çubuğu, ana pencerenin üst kısmında bulunur. Programla etkileşimin ana araçları olarak hizmet ederler. Üzerlerinde bulunan sabit ve bağlam kontrol elemanları vardır. Bağlam öğeleri, şu anda içinde bulunduğunuz moda (bağlama) bağlıdır. Sabit elemanlara herhangi bir moddan erişilebilir.

Programla aşağıdaki modlarda çalışmak mümkündür:

- Gözetim. Gerçek zamanlı video akışlarını aynı anda birkaç kameradan görüntülemenizi sağlar.
- Arşiv. Kaydedilmiş bir videoyu izlemenizi sağlar.
- Yapılandırma. Gözetim sunucusunun parametrelerini yapılandırmaya izin verir.

Gerekli modu *Görünüm* menüsünden (Şekil 4.5.2) veya araç çubuğundaki aynı adlara sahip düğmelerden seçebilirsiniz.



Şekil 4.5.2 . Görünüm menüsünün işlevselliği

Bağlamdan bağımsız kontrol öğeleri *Dosya, Görünüm, Koruma, Windows* ve *Yardım* menüsünde bulunur. Bunlardan en çok kullanılanlar araç çubuğunun sol tarafında bulunur. Bu öğelerin amacı, tablo 4.5.1'deki menü örneği kullanılarak sunulmuştur:

Tablo 4.5.1 İstemcinin menü öğelerinin işlevsel amacı

Menü	Menü seçeneği	Amaç
	(kontrol elemanı)	
Dosya	Ayarlar	Uygulama ayarları penceresinin etkinleştirilmesi.
	Oturum kapatma	Geçerli oturumu bitirmek ve farklı bir kullanıcı olarak oturum açmak için bağlantı penceresini kullanmak için.
	Çıkış	Uygulamadan çıkmak için

Görünüm	Mod: gözetim	Gözetim moduna geçiş.
	Mod: arşiv	Arşiv tarama moduna geçme.
	Mod: yapılandırma	Sunucu yapılandırma moduna geçme.
	Arşiv araması	Arşivde arama moduna geçme
	Tam ekran modu	Tam ekran moduna geçme ve tam tersi
	Araç çubuğunu gizleme	Araç çubuğunu gizler.
Nöbetçi	Alarm kaydı	Alarm günlüğünü görüntüler veya gizler
	Koruma modu	Koruma modunun aktivasyon ve kurulum penceresini görüntüler
Windows	Pencere eklemek için	Ek bir gözetim penceresi ekler
	Tüm pencereleri kapatmak için	Tüm ek gözetim pencerelerini kapatır
Yardım	Kullanıcı Rehberi	Bu kullanım kılavuzunu göstermek için.
	Kullanma hakkında tavsiyeler	Programın kullanımı hakkında tavsiyelerde bulunan pencereyi göstermek için.
	Program hakkında	Programla ilgili bilgileri göstermek için

Yönetici, bu denetim öğelerinden bazılarına erişimi kısıtlayabilir ve bu nedenle bunlara erişilemez. Örneğin, arşivi bazı kullanıcılar tarafından görüntüleme özelliğini devre dışı bırakmak mümkündür. Ayrıca, yalnızca sınırlı bir grup insanın yapılandırma moduna erişmesine izin vermek mantıklıdır. Daha ayrıntılı olarak, erişim ayrıcalıkları, kullanıcıların ve grupların düzenlenmesi açıklamasında ele alınacaktır.

Programın ana penceresinin sol tarafında bir araç paneli bulunur. Veri yapılarına (kamera listeleri, düzenler, kayıtlar vb.) ve ek kontrol elemanlarına hızlı erişim sağlar. Panelin içeriği bağlama bağlıdır ve her uygulama modu için ayrı ayrı ele alınacaktır.

5 İstemci: mod yapılandırması

Bu mod, gözetim sunucusunu kurmak ve durumunu izlemek için gerekli olan tüm işlevleri içerir. Konfigürasyon moduna geçtiğinizde, *pencerenin sol kısmında kesit ağacını ve sağ kısımda kesit ağacını seçilen elemanının içeriğini keşfedeceksiniz (Şekil 5.1).*

Sagitech VMS Client: admin@localhost							12	ø ×
File View Configuration Guard	Windows Help							
Surveillance Archive		Q · 🔲	☆ ☆					
 Image: Image and Image	locathost	urvellance server						
> 🛔 Users ~ 🗱 Servers ~ 🐹 Server_1 > 🌉 Disks > 🛃 Information	Server Start time Version: Host identifier Address	05/12/2023 12:24:40 2:3:0 48e12f4s-b68b-414b-bces-748aa406 192:168:144:1						
E Shared layouts () Scripts () Schedules	Environment OS venion Framework venion:	Microsoft Windows NT 6 2.9200.0 4.0.30319 42000						
	State CPU load: Used by program: Physical memory: Virtual memory:	0% 0M 0M / 0M 0M / 0M						
	Sections Confrace: data for archive stor Massae: mocofina parameters Set Jup cameras Confloar: security parameters Define event reactions View autem state	s .						
	Operations Import configuration Export configuration Change server properties							

İncir. 5.1 Sistem yapılandırmasının kurulması

Bölüm ağacı, her biri kendi sırasıyla, her biri bir tür öğe içeren birkaç gruptan oluşan sunucu öğelerinden oluşur (tablo 5.1):

Tablo 5.1 Konfigürasyon modunun gruplarının işlevsel amacı.

Grup	Açıklama
Disk	Gözetim sunucusunun disklerinin listesini içerir. Kayıt depolama için disk alanı kullanımını ayarlamanıza izin verir.
Profilleri kaydetme	Kayıt profillerinin listesini içerir. Daha sonra bir dizi kameraya uygulanabilecek birleşik kayıt profillerinin belirlenmesine izin verir.
Kamera	Sunucuda kayıtlı kameraların bir listesini içerir.
Kullanıcı	Kullanıcıların ve gruplarının listesini içerir. Güvenlik parametrelerinin belirtilmesine izin verir.

Komut dosyaları	Komut dosyalarının bir listesini içerir - sistemin olaylara yanıt verebilirliğini belirlemeye izin veren nesneler.
Bilgi	Sistemin işleyişi ile ilgili bilgileri içerir. Olay günlüğünü ve istatistikleri görüntülemenizi sağlar.

5.1 Disklerle çalışma

Konfigüratörün «Diskler» bölümünde, video bilgilerini depolamak için kullanılacak cihazları belirleyebilirsiniz. Bu bölüme giderken program penceresinin sağ tarafında sunucunuzun disk aygıtlarının bir listesi görünecektir (Şekil 5.1.1).



Şekil 5.1.1 Sistem disklerini ayarlama

Kayıt için gerekli diski seçmek için, «Kullan» seçeneğini işaretlemek (varsayılan olarak tüm disk kayıt için kullanılacaktır) veya bir disk seçmek ve «Düzenle» yi tıklamak gerekir. Ardından bir disk düzenleme penceresi görüntülenecektir (Şekil 5.1.2).

k: editing		
	General	
	Determine how the disk will be used for archive storing	
	Name: D:∖ Path: D:\RVMSAnchive	
	Size: 298.09 GB	
	Used: 290.91 GB	
	Free: 7.18 GB	
	Archiving	
	Do not use for archive storing	
	O Use the entire disk space	
	 Use a part of the disk 	
	Quota, GB: 298	
	Minimum free space, GB:	
	1	÷
	Store events and video analytics	
	Description:	
		^
		~
	Ok	Cancel

Şekil 5.1.2 Disk parametrelerinin düzenlenmesi

Bu pencere, arşivi depolamak için bir diskin nasıl kullanılacağını belirlemeye izin verir. Üç seçenek mümkündür:

- Disk, video verilerini depolamak için kullanılmaz. Diski arşivleri depolamak için kullanılan aygıtlar listesinden çıkarmak için bu seçeneği seçin. Bu olduğunda, bu diske kayıt yapan tüm kameralar, diskin bağlanmasına veya kameraların kayıt parametrelerinin yapılandırılmasına kadar dosyalamayı durduracaktır.
- Disk tamamen veri depolamak için kullanılır. «Tüm disk alanını kullan» seçeneğini seçin.

• Arşivi depolamak için diskin sınırlı bir alanı kullanılır. «Diskin bir bölümünü kullan» seçeneğini seçin ve «Kota» alanında gerekli kapasiteyi belirtin.

Q <u>R</u> ef	resh 🛛 🛛	<u>}</u> Edit	-+ C <u>o</u> nnect	Discon	nect Filter:		∇	· •	
	Name	Use	Size	Used	Free	Quota	Min free space	Events	Description
1	C:\		464.66 GB	112.43 GB	352.24 GB	None	3 GB		
2	D:\		298.09 GB	290.91 GB	7.18 GB	None	2 GB		
3	E:\		931.39 GB	924.01 GB	7.38 GB	None	7 GB		

Doğru kayıt için diskte biraz boş alan sağlamanız gerektiğine dikkat edin ("Minimum boş alan" alanı).

"Etkinlikleri ve video analizlerini depola" alanı, seçilen diskte olay verilerinin depolanmasını sağlar.

Gerekli disk parametrelerini seçin ve «Tamam»a tıklayın. *Sagitech VMS* sisteminiz etkinleştirilmemişse, kayıtları depolamak için 10 GB'den fazla disk kapasitesi seçemeyeceğinize dikkat edin.

Gerekirse, bir seferde bir disk seti için kayıt parametrelerini ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, düğmeyi kullanarak yapılandırıcıdaki birkaç diski kontrol edin *Ctrl* ve «Düzenle» düğmesine tıklayın. Bu olduğunda, kontrol edilen disklerin genel özellikleri görüntülenecektir (Şekil 5.1.3). Düzenleme penceresinin farklı özelliklere karşılık gelen alanları boş olacaktır. Alanlardan herhangi birini düzenlemek ve «Tamam» düğmesine tıklamak için, girilen değişiklikler seçilen tüm diskler için aynı anda kabul edilecektir. Kayıt için birkaç disk kullanırken, bilgilere en hızlı erişimi sağlamak için üzerlerindeki kayıt döngüsel olarak gerçekleştirilir.

Editing multiple disks (2)	×	Connect network drive	×
General	General	Connect network drive	^
	ldentify the disks to be used for video archives storing	General	
	Name: E∖.D.\ Patr: E\RVINS4chive.D.VRVMS4chive Sam: 1.2018 Used: 1.1918 Free: 14.5608	Set network drive parameters for automatic connection at startup.	
	Archiving Do not use for archive storing	Name:	
	Use the entire disk space	Z:\	\sim
	Version of the set of	Network path: \\server1\RVMSArchive User name to access the resource: admin Password: ••••••	
Şekil 5. değiştiri	1.3 Birkaç disk için parametreleri me Sistemin	<u>Ok</u> <u>C</u> ancel	

Şekil 5.1.4 Ağ diski ekleme penceresi

Gerekirse, arşivi depolamak için ağ cihazlarını/disklerini kullanabilirsiniz. «Bağlan» ve «Bağlantıyı Kes» düğmeleri, bu tür cihazların sisteme normal diskler gibi yüklenmesini kontrol etmenizi sağlar. Bir disk ekledikten sonra (Şekil 1.5.4), sunucu uygulamanın çalışma modundan bağımsız olarak başladığında otomatik olarak bağlanacaktır. Sunucu yapılandırıcısı yerine Windows dosya gezgini aracılığıyla bir ağ diski bağlamak için, sistem servis modunda başlatıldığında, uygulamanın ağ diskini adresleyemeyeceğine dikkat edin.

5.2 Profilleri kaydetme

Kayıt parametrelerinin ayarlarının bir kombinasyonuna kayıt profili denir. Profiller, aynı anda birkaç kamera için birleşik dosyalama parametrelerinin ayarlanmasına izin verir. Değişikliklerin daha hızlı uygulanmasını ve takip edilmesini sağlar. Sagitech VMS Client: admin@localhost

<u>File View Configuration Guard</u>	<u>W</u> indows <u>H</u> elp	
Surveillance Archive	Configuration 🔲 Q · 🚺 수	⇔
✓ admin@localhost	Record profiles	
> () Record profiles > To Cameras () Maps	Define common recording parameters (schedule, condition, etc.) that can be applied to a l	ist of cameras
> 🗹 Actions > 💄 Users	다 Add C Edit 💼 Delete Filter:	
✓ I Servers ✓ Server_1	Name Description	Camera count
> 📕 Disks	1 Constant recording	8
> 🕒 Information	2 Motion triggered recording	1
> Shared layouts	3 Recording on demand	
Schedules		



Varsayılan olarak, sistem zaten yapılandırıcının ilgili bölümünde bulunan bir dizi önceden tanımlanmış kayıt profiline sahiptir. Bir kayıt profili eklerken veya düzenlerken iki sekmeli bir düzenleme penceresi görüntülenecektir (Şekil 5.2.2).

Record profile: adding	x	1	Record profile: adding						×
General	General		General	Sc	hedule				
Schedule	Enter a unique profile name and description		Schedule	0	Configure profile lines for de the lower ones.	tailed specification of r	ecording parameters. An up;	per line in the list has l	higher priority than
	Name:				Days	Time	Туре	Stream	
	Description				1 Every day	Entire day	Constant	Main	
					2 Every day ådd Eat	Entire day	On motion	Man	
	Qk Cancel								Cancel

Şekil 5.2.2 Yeni bir kayıt profili ekleme

«Genel» sekmesinde temel profil parametrelerini ayarlayabilirsiniz – benzersiz bir sistem adı ve bir açıklama.



Şekil 5.2.3 Bir kayıt profilinin parametreleri

«Program» sekmesi, bir zaman dilimine bağlı kayıt parametrelerinin (profil çizgileri) listesini ayarlamanıza izin verir. Örneğin, Şekil 5.2.3'te profil iki satırdan oluşur, bunlardan ilki bir iş günü boyunca (saat 8'den 17'ye kadar) bir kameranın ana akışını kullanarak sürekli kayıt yapmanın gerekli olduğunu belirtir ve ikincisi -bir hareket dedektörü yardımıyla çalışma süresi dışında ek bir akış kullanarak kayıt yapmak.

Bir profili analiz ederken, çizgileri yukarıdan aşağıya doğru taranır, başka bir deyişle, iki satır için kesişimsel zaman periyotları belirlediyseniz, bu kesişme sırasında listede daha yüksek olan bir çizgi kullanılacaktır. Çizgileri taşımak için «Yukarı taşı» и «Aşağı taşı» bağlam menüsündeki seçenekler (profil çizgileri listesinde farenin sağ tuşu ile tıklanarak etkinleştirilir).

«Ekle» düğmesine tıkladığınızda profil satırı parametrelerinin düzenleme penceresi görünecektir veya

«Düzenle» düğmeleri (Şek. 5.2.4).

rd profile line: modification	×	Record profile line: modification	
eneral Buffering		General Buffering	
Configure recording conditions for the profile line		Buffering allows to record the video stream for a few seconds before event detection and for a certain time after.	
Туре:			
On motion		Pre-event buffer parameters	
Stream:	_	Seconds: 2	
Secondary (if defined)		Post-motion recording parameters	
		Seconds: 15	
Skip frames when writing to the archive	()		
Frames per second:	_		
30 -			
Time interval			
Entire day	U		
12:00			
Recording on weekdays	_		
Select/deselect all			
Monday Friday			
🗹 Tuesday 🛛 🗹 Saturday			
🧹 Wednesday 🛛 🔽 Sunday			
Thursday			
	icei		

Şekil 5.2.4 Bir kayıt profili satırı oluşturma

Bir kayıt hattının ana parametrelerini ele alalım. «Tip» alanı, kayıt yapma koşulunu belirtir. Aşağıdaki seçenekler mümkündür:

- Sabit. Bu türü seçerken, kayıt kesintisiz ve sürekli olarak yapılacaktır.
- Hareket halinde. Hareket dedektörü bir hareket algıladığında kayıt başlayacak ve kayıt belirli bir süre devam edecektir. Ayrıca, kayıt bir operatör (haklara sahipse) veya bir komut dosyası tarafından açılıp kapatılabilir.
- Talep üzerine. Bu seçeneği belirlediğinde, kayıt bir operatör (haklara sahipse) veya bir komut dosyası tarafından manuel olarak açılıp kapatılacaktır.

«Akış» alanı, bir profilin bir kamera için en uygun akışı seçmesine olanak tanır (kamera akışlarını ayarlama ile ilgili bölüme bakın).

«Arşive yazarken kareleri atla» bayrağı, kayıt sırasında kare bırakmayı etkinleştirmenize olanak tanır. H.265/H.264/Mpeg4 biçimindeki bir akış için bu seçeneğin etkinleştirilmesi, oynatma düzgünlüğünün kaybolmasına neden olabilir. Bu, bu video formatlarının özelliklerinden kaynaklanır.

«Hafta içi kayıt» öğeleri grubu, bu profil satırının hangi belirli hafta içi günler için aktif olduğunu belirlemeye izin verir.

«Hareket halinde» veya «İsteğe bağlı» kayıt türünü seçerken, videoyu kaydetmek için gerekli olan süreyi ayarlamak için ek parametreler belirleyebilirsiniz

algılanan bir olaydan önce (olayın tetiklenmesine neden olan eylemleri izlemek için) ve sensör hareketleri algılamayı durdurduktan sonra kaydın süresini ayarlamak için. Bu parametreler «Tamponlama» sekmesinde ayarlanabilir.

5.3 Kameraların kurulması

«Kameralar» konfigüratör bölümünde, sisteme kamera eklemek ve kameraları kurmak için tüm işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bu bölüme giderken uygulamanın sağ penceresinde kayıtlı cihazların bir listesi görünecektir (Şekil 5.3.1).

Sagitech VMS Client: admin@localhost														- 0	×
Ele View Configuration Guard	Win	dows <u>H</u> elp													
Surveillance 🗅 Archive	Ô٩	onfiguration	Q·		≎ ⇔ (
~ 🖶 admin@tocalhost	Cam	waa													
O Record profiles Comeros Maps Antimes		Configure IP-cameras, we	b cameras and video	recorders. You can	use Search Wizard to automat	ically detect devices.									
> 🚨 Users	Ľ۵	dd 🕜 Edit 🛱 Delete	Q Search wiza	rd Filter:		7·									
✓ Servers ✓ Server_1				Reserve server											
> E Disks							~			(Generic drivers) Universal ONVIF					
Shared layouts			Server_1	None	None						None	None			
> To Scripts		Camera 01	Server_1	None	None			C:\Users\chibisovig\Des		(Generic drivers) Video File	Constant recording	None			
C Schedues		Camera 02	Server_1	None	None			C:\Users\chibisovig\Des		(Genetic drivers) Video File	Constant recording	None			
		Camera 03	Server_1	None	None			C:\Users\chbisovig\Des		(Generic drivers) Video File	Constant recording	None			
		Camera 04	Server_1		None			C:\Usen\chibisovig\Dee		(Generic drivers) Video File	Constant recording	None			
		Camera 05	Server_1	None	None			C.\Users\chibisovig\Des		(Generic drivers) Video File	Constant recording	None			
		Camera 06	Server_1	None :				C:\Users\chibisovig\Des		(Generic drivers) Video File	Constant recording				
		Camera 07	Server_1	None	None			C:\Users\chibisovig\Des		(Genetic drivers) Video File	Constant recording	None			
		Camera 08	Server_1		None			C \Users\chibisovig\Des		(Generic drivers) Video File	None	None			
		Camera 09	Server_1	None	None			C:\Users\chibisovig\Des		(Generic drivers) Video File	None	None			
		Camera 10	Server_1	None	None			C:\Users\chibisovig\Des		(Generic drivers) Video File	None	None			
		Camera 11	Server_1	None	None			C:\Users\chibisovig\Des		(Generic drivers) Video File	None	None			
		Camera 12	Server_1	None	None			C:\Users\chibisovig\Des		(Generic drivers) Video File		None			
		Camera at 192.168.1.211	Server_1	None	None			192.168.1.211		(Generic drivers) Universal ONVIF	None	None			
			Server_1	None	None				58899	Xiong mai Generic					
			Server_1	None	None			D \Demo \FR-demo avi		(Generic drivers) Video File	Constant recording	None			
			Server_1		None			D:\Demo\lpr-demo.rsvid		(Generic drivers) Video File	Motion triggered reco	None			

Şekil 5.3.1 Sistem kameralarının parametrelerini düzenleme penceresi

Kameraları hem manuel olarak («Ekle» düğmesi) hem de bir kamera arama sihirbazı yardımıyla otomatik olarak ("Kamera arama" düğmesi) eklemek mümkündür.

5.3.1 Ağdaki kameraları arayın

Kamera arama sihirbazı, sisteme kamera ekleme işlemini otomatikleştirmeye izin verir. Sihirbaz başlatılırken aşağıdaki pencere görüntülenecektir (Şekil 5.3.1.1):



Şekil 5.3.1.1 Kamera arama sihirbazının karşılama penceresi

Sihirbaz kameraları iki modda arayabilir: algılama protokollerini kullanarak arama yapma ve ağ adresleri aralığını tarama (Şekil 5.3.1.2).

🔧 Camera search wizard	-		×
Search mode selection			
Select the desired search mode			
Search using autodiscovery protocols Use UPnP. Zeroconf and Onvif Discovery to detect devices. Search is faster but needs devices to protocols.	support or	ne of these	•
Scan the network Scan the specified range of IP addresses. The search is slower but doesn't require any advanced p	irotocol su	pport.	
Address range: From: 192 168 0 1 To: 192 168 0 254			
< Back Next		<u>C</u> ance	ł

Şekil 5.3.1.2 Kameralar için arama modunun seçilmesi

İlk arama seçeneği, kameraların UPnP ve Zeroconf protokollerinin yardımıyla kendilerini ağda duyurma yeteneğini kullanır. Bu protokoller, piyasada bulunan tüm kamera modelleri tarafından desteklenmemektedir. İkinci arama seçeneği en evrensel olanıdır, ancak daha uzun süre gerçekleştirilir. Her adreste bir cihazın ve modelinin varlığını tespit etmeye çalışan belirli bir adres aralığının sıralı taramasını gerçekleştirir.

Bir adres listesi belirledikten sonra, bağlantı noktalarını seçme penceresine gideceksiniz (Şekil 5.3.1.3). Standart bir şekilde, kameralar Web arayüzüne erişim sağlar, Motion Jpeg formatında videolar elde eder ve 80 numaralı bağlantı noktasında ayrı Jpeg çekimleri yapar. RTSP – 554 protokolüne göre video almak için bağlantı noktası. Kameraların parametreleri yeniden belirtilmişse veya kabul edilenlere uymuyorsa, virgülle ayırarak bağlantı noktalarının listesini girin.

🔧 Camera search wizard	-		×
Ports configuration			
Set list of ports that will be scanned			
Ports devided by a comma (ex.: "80, 81, 82, 83"):			
80, 554			
	h. Note	C I	
< <u>B</u> ac	k <u>N</u> ext >	Cancel	

Şekil 5.3.1.3 Sorgulanan port numaralarının ayarlanması

Ardından kimlik doğrulama parametrelerini ayarlamaya devam edeceksiniz (Şekil 5.3.1.4). Kameralara erişilecek Kullanıcı adı-Şifre çiftini belirtin ve arama işlemini başlatmak için «İleri»ye tıklayın.

Jse	F2 to edit and Del to remove:	Provident		1
	admin	r doowuru	_	
٣	admin	12345	 -	
	admin	admin	-	
	admin	123456	_	
	admin	1234567	_	
	admin	12345678	_	
	admin	admin123		
/iew	r default passwords		 	

Şekil 5.3.1.4 Kimlik doğrulama parametrelerinin penceresi

Cihazları algılama sürecinde, arama penceresi listesinde görünürler (Şekil 5.3.1.5). Sürücü eşleşemediyse cihazlar kırmızı renkle vurgulanacaktır. Sürücüyü manuel olarak ayarlayabilir veya kimlik doğrulama parametrelerini ayarlayabilir ve bir modeli otomatik olarak tanıma işlevinden yararlanabilirsiniz.

Camera search wizard			- □	
arching				
The search is in progress. It ca	an take a while depending or	n network configurat	ion and the parameters given.	
earching				
elect the devices you want to be ad	ded in the list below:			_
Name	Address	Port	Model	1
ielect all Deselect all Configure				

Fig. 5.3.1.5 Algılama süreci

Algılanan bir cihazın parametrelerini, listeden seçerek ve «Ayarla» düğmesine tıklayarak değiştirebilirsiniz (birden fazla cihaz seçilirse, grup düzenlemesi gerçekleştirilecektir).

Bir kamera modeli açık bir şekilde tanınamıyorsa, size bu kameranın sürücülerine uygun birkaç seçenek sunulacaktır. Ayarlar penceresinde gerekli sürücüyü (modeli) seçebileceksiniz.

Cihazları kurduktan sonra, kontroller yardımıyla konfigürasyona eklenmesi gereken kameraları seçin ve «İleri»ye tıklayın. Şimdi sihirbaz kamera ekleme işini tamamlamıştır (Şekil 5.3.1.7). Eklenen tüm kameralara konfigüratörün ilgili bölümünden erişilebilir.

Camera search wizard			— [
arching				
The search is in progress. It c	an take a while depending o	n network configura	tion and the parameters given.	
earching				
elect the devices you want to be a	dded in the list below:			
Name	Address	Port	Model	
Camera at 192.168.1.211	192.168.1.211	80	(Generic drivers) Universal ON	i
Select all Deselect all Configure				

Fig. 5.3.1.7 Kamera arama sihirbazının işinin tamamlanması

5.3.2 IP kameraların manuel kurulumu

Gerekli kamerayı seçin ve özelliklerine erişmek için «Düzenle» düğmesine tıklayın (Şekil

5	.3	.2.	1).	

Camera: modification		×	Camera: modification			×
General	General		General	Connection		
Connection	Configure camera name, description and parent group		Connection	Configure connection parameters	and select camera model	
Streams	Name		Streams	IP address	Post	
Recording	<u>∎e</u> ano. Eamora at 192.168.1.213		Recording	192.168.1.213	80	\$
Modules	Main server: Beserve server: N V grone>	~	Modules	Usemame: admin	Password:	
Advanced	Group: Group:	~	Advanced	Model: (Generic drivers) Universal ONVIF		
Test view	Description:		Test view	Receive audio 🗌 Send audio		
	Dualité the camera	× .		Com cannet web asso There you need to be in our need to Conside our an analotific Send CAM packet to detension of Advanced accentions	ok with the camera. annea response time (prig)	
	Ok Caro					Qk Cancel

Şekil 5.3.2.1 Kamera ayarlarını değiştirme

«Genel» sekmesinde, grubu, açıklamayı değiştirmek veya kameranın bağlantısını geçici olarak kesmek için programda erişilebilir olacağı kameranın benzersiz bir adını belirleyebilirsiniz. Bağlantısız bir modda kameradan herhangi bir bilgi alınmaz (buna göre, istemciler video almaz ve kayıt yapılmaz).

«Bağlantı» sekmesinde, bir kameraya bağlantı kurmak için gerekli olan veriler girilir. Bu parametreler kamera ayarlarına bağlıdır. «IP Adresi» parametreleri ve

«Bağlantı noktası» bir kameranın ağ adresini belirtin, «Kullanıcı» ve «Şifre» - bağlantının gerçekleştirildiği hesabın parametreleri. Ayrıca ayarlamak gerekir «Kamera modeli» düğmesine tıklayarak «...» Model adının bulunduğu alandan sağda. Ardından aşağıdaki pencere görünecektir:

amera model selecti	on		×	
Select camera v determine the m	vendor and i odel automa	model. Press "Detect" if you want the program to atically.		
Vendor	^	Model		
(Generic drivers)		Microphone		
360+1		Screen Capture		
3S		Universal HTTP/RTSP		
4XEM		💷 Universal ONVIF		
7Link		💷 Universal PSIA		
ABS		💵 Universal Web camera		
Absolutron				
Abus				
Acti				
ActiveCam				
Acumen				
AcutVista				
A-Gear				

5.3.2.2 Bir kamera modeli seçme penceresi

Pencerenin sol yarısında kamera üreticisinin adını ve sağ yarısında modelini seçin. Kamera modelini veya üreticisini hatırlamıyorsanız veya bilmiyorsanız, «Algıla» düğmesini kullanabilirsiniz. Doğru algılama için önceden «Bağlantı» sekmesinde bir adres, bir bağlantı noktası, bir kullanıcı adı ve bir şifre belirlemeniz gerektiğine dikkat edin.

Listede gerekli kamera modeli yoksa, evrensel sürücüleri kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için, üreticiler listesinde «Genel sürücüler»i seçmeniz ve kamera modelleri listesinde evrensel sürücülerden birini seçmeniz gerekir – ONVIF, PSIA, Web kamerası veya «Evrensel HTTP/RTSP». İkinci durumda, «Video almak için URL» satırında «Akışlar» sekmesinde (Şekil 5.3.2.4) kameradan video verilerini almak için yol yazılmalıdır. Bu hattın parametreleri, kameralar için belgeleri okuyarak elde edilebilir. Ayrıca, desteklenen cihazlar listesinde bir kamera olmaması durumunda, «Sagitech Lab» destek servisine başvurabilirsiniz ve bu kamera desteklenenler listesine dahil edilecektir.

eneral	Streams		
onnection	Configure video stre while life-viewing, al	ams you want to receive from the camera. Ty alyzing or recording.	vo streams allow you to choose the needed qual
£	Name	Protocol	Resolution
scording	Main	RTSP (default codec)	Default
odules	Secondary	RTSP (default codec)	Default
	Add	emove	
vanced	Stream properties		
	Protocol		
stview	BTSP (default codec)		
	Resolution:	Compression:	Frames per second:
	Default	✓ Default	V Default
	Advanced URL parameter		

Şekil 5.3.2.4. «Universal HTTP/RTSP» sürücüsünün kurulması

Arama işlemini tamamladıktan sonra size uygun modellerin listesi sunulacaktır. Listeden gerekli modeli seçin ve «Tamam»a tıklayın.

Birçok kamera için, farklı parametrelerle (format, çözünürlük, kalite, saniyedeki kare miktarı) birden fazla video akışı alma olasılığı vardır. Alınan akışların miktarını ve parametrelerini «Akışlar» sekmesinde ayarlayabilirsiniz. Birkaç video akışı kullanmanın avantajı, aralarında rol dağılımı imkanı sağlar. Örneğin, H.265/H.264/Mpeg4 video formatındaki bir akış, bu formattaki veriler daha az yer kapladığı için arşive veri kaydetmek için ve Motion Jpeg formatındaki (JPEG) bir akış, bu formatı açmak için daha az kaynağa ihtiyaç duyulduğundan istemci bilgisayarlarda bir görüntünün çıktısını almak için kullanılabilir. Ayrıca, görüntüleme ve kayıt modları için farklı akışlar kullanılabilir. Ayrıca, ihtiyaca bağlı olarak, farklı çözünürlüğe sahip akışlar farklı istemcilerde veya farklı düzenlerde kullanılabilir (varsayılan olarak, bir video hücresinin boyutuna bağlı olarak otomatik olarak bir akış seçilir). Bir video almak için "RTSP (varsayılan codec)" protokolünü seçerken, sistem kamera ayarlarında ayarlanan video codec bileşenini kullanır. Çizgi «Bağlantı hattının ek parametreleri», kameralara bağlanırken ek parametrelerin belirtilmesine izin verir. Örneğin, tek renkli bir video akışı almak için Axis kameralar için «color=0» değerini ayarlayabilirsiniz. Bir video almak için gerekli parametreleri kameralar için belgelerde okuyabilirsiniz.

Bir görüntü alma parametrelerini değiştirirken, bazı kameraların yeniden başlatma sırasında onlardan görüntü bulunmayacağında, yeniden başlatma için zamana ihtiyaç duyabileceğine dikkat edin.

«Kayıt» sekmesinde (Şekil 5.3.2.6), bir arşivin tutulacağı programı belirleyen bir kayıt profili seçmek gerekir.

Bir hareketin ortaya çıkması durumunda kamera kaydı yapmayı planlıyorsanız, dedektörün türünü (sunucunun veya kameraya gömülü) ayarlamak ve parametrelerini «Modüller» sekmesinde belirtmek için «Hareketle tetiklenen kayıt» profiline ihtiyacınız vardır (Şekil 5.3.2.7).

Camera: modification	X
General	Recording
Connection	Configure archive recording parameters
Streams	Record profile
	(none> V
Modules	Select a profile to start archiving. Create a profile in the "Record Profiles" section of the configurator to define a recording schedule, set frame skipping and select a stream for writing.
Advanced	
Test view	Archive storage Minimum storage time 90 0 + hour(s) Maximum storage time 90 0 + hour(s) Lise device archive - Lise device archive
	Ok Cancel

Şekil 5.3.2.6 Kameranın kayıt parametrelerinin ayarlanması

amera: modification		
General	Modules	
Connection	Configure external module parameters	
Streams	Miles dentes	
Recording	Server motion detector	 ✓ Configure
Modules	Video analytics	
Advanced	Face detector	Configure
	🗹 (Face recognition)	Configure
Test view	Fire detector	Configure
	FishEye module	Configure
	Heatmap	Configure
	Inactivity detector	Configure
	InteractiveDome module	Configure
	License plate recognition	Configure
	Loud sound detector	Configure
	Moving object tracker	Configure
	 Neural networks fire and smoke detector (STD) 	Configure
	Neural networks object detector	Configure
	Neural networks neonle counter (STD)	CE

Şekil 5.3.2.7 Modüller sekmesi

Dahili kamera dedektörü, kameranın Web arayüzü aracılığıyla kurulur, yazılımı tarafından yürütülür ve bilgileri sunucuya iletir.

Sunucu hareket dedektörü doğrudan sunucu üzerinde yürütülür. Yerleşik bir kamera dedektörü seçmek, sunucu üzerindeki yükü azaltmaya izin verirken, bir sunucu dedektörü evrenseldir ve kamera modelinden bağımsızdır (bazı kamera modellerinde yerleşik bir hareket dedektörü yoktur veya düşük dereceli bir dedektör bulunur).

Sunucu hareket dedektörünün parametrelerini belirlemek için «Ayarlar»a tıklayın. Bu olduğunda, sekmeleri Şekil 5.3.2.8'de görüntülenen bir pencere açılacaktır.





Bu arayüz, hareket dedektörünün aşağıdaki parametrelerinin belirtilmesine izin verir:

- Analiz için akış. Bunlardan birkaçı bir kameradan alınırsa gerekli video akışının ayarlanmasına izin verir - örneğin, hareket dedektörünün maksimum performansı için akışı JPEG / MJPEG formatında belirtmeye izin verir.
- Algılanabilir bir nesnenin en küçük boyutu. Parametrenin değeri, bir film karesinin boyutundan eşdeğer bir yüzde olarak belirtilebilir ve sayısal bir aralıkta (% 1 ila% 100 arasında) veya grafiksel olarak ayarlanabilir. Bunu yapmak için «Seç» düğmesini seçmeniz gerekir, bundan sonra bir fare yardımıyla algılanan nesnenin minimum boyutunu seçmenize izin verecek bir pencere açılacaktır (Şekil 5.3.2.9).

- *Dedektörün hassasiyeti*. Parametrenin değeri 1 ile 100 arasında belirtilir. Bu parametrenin değeri ne kadar yüksek olursa, dedektörün bir hareket için tepkisi o kadar hassas olacaktır.
- Saniyedeki analiz edilen kare sayısı. Değer, dedektör tarafından saniyede kaç karenin analiz edileceğini belirler. Daha hızlı bir dedektör reaksiyonu gerektiğinde yüksek değerlerin ayarlanması önerilir. Varsayılan değer "Otomatik"tir, bu da bir video analiz modülü etkinleştirildiğinde 10 fps, aksi takdirde 5 fps anlamına gelir.
- *H.264'ün kodunu çözmek için ekran kartını kullanın*. H.264 videonun kodunu çözmek için ekran kartını kullanır. CPU kullanımını azaltmaya izin verir.
- *Hareketli nesnelerin boyutlarını ve konumlarını indekslemek için.* Parametre, hareketli nesnelerin parametrelerini arşive kaydetmek için kullanılır. Yukarıda açıklanan nesne parametrelerine göre arşivde arama yapılmasına izin verir.
- *Hareketli nesnelerin görsel özelliklerini indekslemek için.* Arşivdeki bir nesneyi özelliklere göre (ayarlanmış görüntülerle benzerliğe göre) aramaya izin verir.



Şekil 5.3.2.9 Algılanan bir nesnenin minimum boyutunu seçme

• «Algılama bölgeleri» sekmesi, bir çerçevenin bazı kısımlarını hareket dedektörü tarafından işlemenin dışında tutma fırsatı sunar.

Video analizi modülleri yalnızca Professional sürümü için kullanılabilir. Modüller hareket dedektörü ile birlikte çalışır, bu nedenle bunları kullanmak için sunucu dedektörünü açmak gerekir.

Sabotage detector configuration	×
Algorithm Advanced	
Automatic alarm generation	
 Set the flag for automatic alarm generation, otherwise use scri generate an alarm. 	pt to
Minimum time between repetitions:	
5 🚖 min. 🗸	
Default <u>O</u> k	<u>C</u> ancel

Şekil 5.3.2.10 Analitik modüllerinin ayarları

İnsan dedektörü ve yüz dedektörü gibi modüller, daha sonra «Nesneleri ara» modunda arama yapmak için algılanan nesnelerin arşive otomatik olarak kaydedilmesini sağlar. Dedektörlerin geri kalanı alarm veya bildirim olayları oluşturur (bkz. dedektör yapılandırması). Ayrıca, bir komut dosyası yardımıyla gelişmiş olay işlemeyi de yapılandırabilirsiniz. Örneğin, Şekil 5.3.2.11'de «Sabotaj tespit edildi» olayını işleyen bir komut dosyasının penceresini görebilirsiniz (sabotaj dedektörü tarafından oluşturulur).

Script: modification			×	Script: modification		×
General	Event			General	Actions	
Event	Choose script type, configure sched	ule and camera list		Event	Specify a list of actions as a reaction to the event	
Actions	Fund have			Actions		
	Sabotage detected		~ Parameters		Action	
	Applicable for cameras:				1 Trigger an alarm	
	For any		✓ Select		2 Start record	
	<u>S</u> chedule:					
	Weekdays	Time				
	644 Est	Detet			Add Eat Delete	
			Qk <u>Cancel</u>			<u>Qk</u> <u>C</u> ancel

Fig. 5.3.2.11 Bir sabotaj için yanıt oluşturma

«Gelişmiş» sekmesi, bir kameranın gelişmiş parametrelerinin ayarlanmasına izin verir (Şekil 5.3.2.12). Birkaç lensli bir kameraya veya birkaç bağlı kameraya sahip bir video kaydediciye bağlanıyorsanız «Video kanal numarası»nı ayarlayın. Ayrıca bu sekmede RTSP protokolünün ek parametrelerini belirleyebilirsiniz: >: bir kameraya bağlanmak için bağlantı noktası ve bir aktarım protokolü (bu parametreler, doğrudan web arayüzü aracılığıyla ayarlanan kamera ayarlarına karşılık gelmelidir; varsayılan değerler çoğu kamera için uygundur).

H.264 formatındaki bir videoyu çözme işlemini, «H.264 kod çözme» açılır listesinde «Ekran kartında» seçeneğini seçerek bir video kartına taşıyabilirsiniz. Sagitech Client uygulamasında bir video izlerken işlemci üzerindeki yükü azaltmanıza olanak tanır. Bu işlevsellik NVidia, ATI, Intel, S3 gibi ekran kartlarını destekler (ücretsiz bir yardımcı program olan DXVA Checker'ı kullanarak ekran kartınızın desteğini doğrulayabilirsiniz). Farklı ekran kartı modellerinin, aynı anda kodu çözülen video akışlarının miktarı ve parametreleri (çözünürlük, kalite, FPS) için farklı kısıtlamaları vardır. Bu nedenle, bu modu çok sayıda kamera için kullanmanız önerilmez - video kartınızın yeteneklerini test ederek değerlendirebilirsiniz (FPS'de bir düşüş olduğunda veya kodu çözülmüş bir videonun kalitesi olduğunda aynı anda izlenen kanalların miktarını doğrulamak için).

Bir kameradan bir video görüntülerken (gözetim modunda veya arşivi gözden geçirirken) sorunlar ortaya çıkarsa, açılır listeden «Evrensel kod çözücü» seçeneğini seçin «H.264 kod çözme». Evrensel kod çözücü, farklı kameralardan gelen video akışlarıyla daha yüksek bir uyumluluğa sahiptir, ancak varsayılan kod çözücüden biraz daha düşük performansa sahiptir.

mera: modification		
General	Advanced	
Connection	Here you can configure advanced	d parameters
Streams		
	✓ Audiostream	
Recording	Audio receive type	Default
	External audio URL	
dadulaa	✓ Decoding	
nodules	Video decoding	Default
	✓ Misc	
	ID	947f78c2-cccb-4ce2-8f19-e40f23069d25
	✓ RTSP	
	RTSP port	554
est view	RTSP protocol	TCP
	Video server	
	Video channel number	Default
	Audio receive type	
	Configures audio receive mode.	

Şekil 5.3.2.12 Gelişmiş kamera parametrelerinin ayarlanması

Kamera parametrelerinin son sekmesi olan «Test görünümü», ayarlanan kamera parametrelerinin test edilmesini sağlar (Şekil 5.3.2.13).



Incir. 5.3.2.13 Test penceresi view bir kameradan gelen video akışı

Bir kameraya bağlantı testi yapmak için «Bağlan»a veya bağlantıyı kesmek için

«Bağlantıyı Kes»e tıklayın.

Tıklayın «Tamam» Bir kameranın tüm parametrelerini ayarladıktan sonra değişiklikleri almak için.

Konfigüratörün kamera listesinden gerekli kameraları seçerek ve «Düzenle»ye tıklayarak birden fazla kameranın parametrelerini aynı anda değiştirebilirsiniz:

[<u>†</u> <u>A</u> do	I 🕜 <u>E</u> dit	Delete	Q <u>S</u> earch wizar	d Filter:		√ ·
	Name			Server	Group	Description
	AMA-PK: ama:	- 192.168.1.52		r2	None	
2	Archive camer	a test		r2	Office 2	
3	AXIS 211 - 004	408C93666B - 1	92.168.1.87	r2	None	
4	Axis M1033 #2				Office 2::On	
	Axis M1033 #5				Office 2::On	
6	Axis M1033 #E				Office 2::On	
	Axis M1033 #0	C			Office 2::On	
8	Axis Q1755 #1				Office 2::On	
9	Axis Q1755 #4	•			Office 2::On	
10	Axis Q6032 #1				Office 2::On	

Şekil 5.3.2.14 Aynı anda birden fazla kameranın parametrelerinin düzenlenmesi

5.3.3 Web kameralarını manuel olarak ayarlama

Sagitech VMS'de hem IP kameralar hem de Web kameraları için destek vardır. Sisteme bir Web kamerası eklemek için, bir kamera ekleme penceresini açmak ve «Bağlantı» sekmesinde «(Genel sürücüler) Evrensel Web kamerası» kamera modelini ayarlamak gerekir. Sekme, Şekil 5.3.3.1'de gösterildiği gibi bir görünüme sahip olacaktır. Kameraya karşılık gelen bir video kaynağı ve gerekirse bir ses kaynağı seçin. Cihazların konfigürasyonunda değişiklik yaparken kaynak sayılarının değişebileceğine dikkat edin ve buna göre bu sekmede gerekli kaynakları seçmek için tekrar ihtiyaç duyulabilir. Bu tür değişikliklere örnek olarak şunlar verilebilir: bir cihazın bir USB bağlantı noktasından bağlantısını kesmek ve farklı bir USB bağlantı noktasına bağlamak, bir cihazın bağlantısını kesmek, bir cihazı değiştirmek.



Şekil 5.3.3.1 Web kamerasının parametrelerinin ayarlanması

Video akışı ayarları (çözünürlük ve saniyedeki kare sayısı gibi) ve kayıt parametreleri, sekmelerdeki IP kameraların aynı parametrelerine benzer şekilde ayarlanır «Akışlar» ve «Kayıt».

5.4 Kamera gruplarını ayarlama

Kolaylık sağlamak için kameralar gruplar halinde birleştirilebilir. Bu birleşme tamamen mantıklıdır (örneğin, bir binayı, bir katı, bir departmanı vb. Birleştirebilirsiniz). Konfigüratör ağacında «Kameralar» öğesini (veya zaten var olan bir grubu) seçin ve yeni bir grup eklemek için «Grup ekle»ye tıklayın (Şekil 5.4.1).



Şekil 5.4.1 Kamera öğesinin menüsü

Bir kamera grubunun yalnızca üç parametresi vardır – benzersiz adı, bir üst grubu ve bir açıklama. Bir nesneyi düzenleme penceresindeki «Grup» parametresinin yardımıyla bir kameranın bir gruba (veya bir grubun bir gruba) ait olduğunu değiştirebilir veya sadece Sürükle ve Bırak işleminin yardımıyla gerekli nesneyi öğe ağacındaki gerekli gruba sürükleyerek değiştirebilirsiniz.

Group: addition		×
	General	
	Erter group name, description and select a parent group	
	Name:	
	New group	
	Parent group:	
	<none></none>	~
	Description:	
		-
		*
	<u>O</u> k <u>C</u> ar	icel

Şekil 5.4.2 Bir grup kamera ekleme penceresi

Öğe ağacında bir kamera grubu seçerken, pencerenin sağ tarafında yalnızca bu gruba ve alt gruplarına ait olan kameralar görüntülenecektir. Örneğin, bir sonraki şekilde «Ofis» grubuna ait sadece dört kamera gösterilmektedir:

[+ <u>A</u> do	」 図 Edit 前 Delete Q Search wizar	d Filter:	
	Name 🔺	Server	Group
1	AMA-PK: ama: - 192.168.1.52	r2	None
2	Archive camera test	r2	Office 2
3	AXIS 211 - 00408C93666B - 192.168.1.87	r2	None
4	Axis M1033 #2	r2	New group

Şekil 5.4.3 Gruba ait kameraların yapılandırılması

5.5 Güvenlik parametreleri

Sagitech VMS, farklı kullanıcılar için farklı erişim haklarının belirlenmesine izin veren çok kullanıcılı bir sistemdir. Güvenlik parametrelerini ayarlamak için konfigüratördeki «Kullanıcılar» öğesine gidin. Varsayılan olarak, sistemde yalnızca bir yönetici kullanıcı vardır – maksimum haklara sahip bir sistem yöneticisi. Varsayılan olarak, yönetici parolası belirtilmez. Yönetici kullanıcıyı silemez veya erişim haklarını değiştiremezsiniz.

5.5.1 Kullanıcı grupları oluşturma

Kullanıcılar genel güvenlik parametreleri ile gruplar halinde birleştirilebilir. Kullanıcılar ve gruplar daha üst düzeydeki bir gruptan ise, herhangi bir düzeyde yeniden belirlenebilen parametrelerini ve erişim haklarını devralırlar. Yapılandırıcının «Kullanıcılar» öğesine farenin sağ tuşuyla tıklayın ve yeni bir kullanıcı grubu eklemek için «Grup ekle»yi seçin:



Şekil 5.5.1.1 Kullanıcılar bölümünün menüsü

Bir kullanıcı grubunun üç ana parametresi vardır: benzersiz adı, bir üst grubu ve açıklaması. Bir nesneyi düzenleme penceresindeki «Grup» parametresinin yardımıyla bir nesnenin (bir kullanıcı veya başka bir grup) bir gruba ait olmasını değiştirebilir veya sadece Sürükle ve Bırak işlemi yardımıyla gerekli nesneyi öğe ağacındaki gerekli gruba sürükleyerek değiştirebilirsiniz.

User addition X			User modification				×	
General	Permissions	Groral Device access						
Permissions	Define user permissions. Default permissions are inherited from the parent group.			Permissions	Pefine camera and camera group access rights. Default permissions are inherited from the parent group.			
Device access				Device access				
Layon	Name Cancel Concel	Override 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Ace	Layouth Advanced	Ner Oversit	Le vere Ach	e Audo	PTZ Configuration
	Excand all Collarse all				Emandial Colasse al			
		Qk	Cancel					Qk Gancel

Şekil 5.5.1.2 İzinlerin ve erişim haklarının ayarlanması

«İzinler» sekmesinde bu grup için erişim izinlerini ayarlayabilirsiniz. İzinler, tüm yan kullanıcılara ve gruplara varsayılan izinler olarak uygulanır. Bu grubun izinlerini yeniden belirlemek için güvenlik parametresinin değerini değiştirme öğelerine erişim sağlayan «Geçersiz Kıl» seçeneğini işaretleyin. Grup aşağıdaki izinlere sahiptir (Tablo 5.4.1.1.1):

Parametre	Açıklama
Yönetim	Bir grup kullanıcısına moda erişim hakları verilip verilmediğini belirler «Yapılandırma» ve sunucunun herhangi bir parametresinin değiştirilmesi.
Düzen düzenleme	Bir grup kullanıcısının düzen oluşturma, değiştirme ve silme olanağına sahip olup olmadığını veya düzenlerin sistem yöneticisi tarafından ayarlanıp ayarlanmadığını belirler.
Arşiv görünümü	Bir kullanıcının «Arşiv» moduna erişimi olup olmadığını belirler.
Arşiv kayıt kontrolü	Bir kullanıcının «Gözetim» modundan kaydı manuel olarak açma/kapatma yeteneğini belirler.
Mobil istemciler ve web arayüzü kullanımı	Bir kullanıcının sunucuya Web arayüzü üzerinden ve ayrıca bir telefon veya tabletten bağlanmasına izin verilip verilmediğini belirler.

Bir kameraya, bir kamera grubuna veya tüm kameralara aynı anda erişim hakları «Cihaz erişimi» sekmesinde ayarlanabilir. Varsayılan olarak, erişim hakları daha üst düzeydeki bir gruptan devralınır. Erişim için aşağıdaki haklar vardır:

- Hayat görüşü. Grup kullanıcıları, bu kameradan (bir grup kamera) gelen bir görüntüyü gerçek zamanlı modda görüntüleyebilir.
- Arşiv. Grup kullanıcıları bu kameradan (bir grup kamera) arşivleri görüntüleyebilir.
- Ses. Grup kullanıcıları, hem gerçek zamanlı modda hem de bir arşivi görüntülerken seçilen kameradan (bir grup kamera) bir ses akışını dinleyebilir.
- PTZ'yi seçin. Grup kullanıcıları, bir kameranın bu tür yeteneklere sahip olması durumunda bir kameranın dönme mekanizmasını (kaydırma, eğme, yakınlaştırma) kontrol edebilir.

Nesneler için geçerli gruba erişim hakları belirlenmişse, nesnelerin simgeleri piktogramla işaretlenir 🍰 . Bir nesnenin erişim hakları, nesne ağacındaki bir nesnenin adından sonra gelen «+» veya «-» işaretleriyle belirlenir.

5.5.2 Kullanıcıları ayarlama

Konfigüratörün «Kullanıcılar» öğesini seçerken veya gerekli grubu seçerken, pencerenin sağ tarafında sistem kullanıcılarının bir listesi sunulacaktır. Yeni bir kullanıcı eklemek için «Ekle»ye tıklayın:

User: addition		×
General	General	
Permissions	Define basic parameters of the user	
Device access	Name	
Layouts	operator	
Advanced	Password:	
	Password confirmation:	
	Grup:	
	chone> Description:	~
		w
	Disable user	
		Cancel

Şekil 5.5.2.1 Kullanıcı ekleme penceresi

«Genel» sekmesi, Sagitech sisteminin *bir nesnesi için tipik nesne özelliklerinin belirlenmesine izin verir*. Sisteme giriş yapacağı benzersiz kullanıcı adını belirleyin. Şifreyi ayarlamak için «Şifre» alanına bir şifre girin ve «Şifre onayı» alanında tekrarlayın. Kullanıcıyı içerecek grubu ayarlayın.

Test sürümünde programın bir kullanıcı şifresi belirlemenize izin vermeyeceğine dikkat edin. Yazılımın etkinleştirilmesinden sonra kaybolacak olan test sürümünün kısıtlamalarından
biridir.

«İzinler» ve «Cihaz erişimi» sekmeleri, kullanıcı gruplarının benzer şekilde adlandırılmış sekmeleriyle tamamen aynıdır. Kullanıcıyı içeren bir grubu değiştirirken, ilgili sekmelerde devralınan haklarda da bir değişiklik olduğuna dikkat edin.

Benzer şekilde adlandırılmış sekmede kullanıcı düzenlerini belirleyebilirsiniz. Düzen, belirli bir şekilde yerleştirilmiş ve belirli özelliklere sahip bir kamera grubu olarak adlandırılır. Bir düzen hücrelerden oluşur ve bir videoyu görüntülemek için her birine bir kamera yerleştirilebilir.

Kural olarak, düzenler moddan ayarlanır «Gözetim » doğrudan bir kullanıcı tarafından. Bununla birlikte, bir kullanıcının gözetim modunun parametrelerini değiştirmesini yasaklama zorunluluğu varsa («İzinler» sekmesinin «Düzen düzenleme» parametresine bakın), bunun için bu sekmedeki düzen setini önceden belirleyebilirsiniz (Şekil 5.5.2.2).

er: addition			
General	Layouts		
Permissions	Configure layouts of the user. Note that the changes made by user, may not yet b	e synchronized with the sen	ver.
Device access			
	# Name	Туре	Cells
	1 One camera	1 x 1	1
	2 4 cameras	2 x 2	4
dvanced	3 6 cameras	5 + 1	6
	4 7 cameras	4 + 3	7
	5 8 cameras	7+1	8
	6 9 cameras	3 x 3	9
	7 10 cameras	8 + 2	10
	8 13 cameras	12 + 1	13
	9 16 cameras	4 x 4	16
	Lontigure Add Edit Delete		
		Ok	Cancel
		<u></u>	Qancer

Şekil 5.5.2.2 Düzen düzenleme sekmesi

Onun için otomatik olarak yeni bir kullanıcı eklerken, varsayılan düzenler oluşturulur. Bu işlevi uygulama ayarları penceresinden (menü Dosya -> Ayarları, sekmesinden kapatabilirsiniz. «Yapılandırma»).

Yeni bir düzen eklemek için «Ekle» düğmesine tıklayın. Daha sonra ekranda, düzen adını, türünü, hücrelerin miktarını ve boyutlarını belirlemeye izin veren bir pencere açılacaktır (Şekil 5.5.2.3).



Şekil 5.5.2.3 Düzen ekleme/düzenleme penceresi

«Düzenle» düğmesi, bir düzenin türünü ve adını düzenler. Düzen hücrelerinde hangi kameraların görüntüleneceğini belirlemek için «Yapılandır» düğmesine tıklayın.

Mizanpajları düzenleme hakkına sahip bir kullanıcının mizanpajlarını değiştirirken, bir kullanıcı tarafından yapılan değişikliklerin sunucuyla hemen senkronize edilemeyeceğini göz önünde bulundurun. «Gözetleme» modu. Bu nedenle, bir kullanıcı çalışmaya devam ederse, bu sekmede düzenlerin listesi tamamen alakalı olmayabilir. Ancak sizin tarafınızdan yapılan herhangi bir değişiklik hemen uygulanacaktır.

Layout configuratio	n		- D X
Select cameras	Select camera <u>C</u> lear the ce	II C <u>e</u> ll properties	
		LPR - 15:32-28: 1280x720; JPEG	and the second s
			<u>O</u> k <u>C</u> ancel

Şekil 5.5.2.4 Düzen yapılandırma penceresi

«Kamera seç» düğmesinin yardımıyla düzen hücrelerini gerekli kameralarla doldurun. Saniyede maksimum kare miktarını sınırlamak veya gerekli görüntüleme kalitesini (gerekli video akışı) seçmek gerekiyorsa «Hücre özellikleri» düğmesini kullanın. Hücrelerin konumunu değiştirmek için sürükleme işlemini kullanabilirsiniz (Sürükle ve Bırak).

5.6 Olay işleme (komut dosyaları)

«Komut Dosyaları» öğesi, bir kamerayla bağlantının kesilmesi, bir hareketin ortaya çıkması, analitik modülünün tepkisi vb. gibi sistem olaylarına verilen tepkilerin belirlenmesine olanak tanır. Bir komut dosyası, bir olayın belirli bir eylem listesiyle bağlantısını oluşturmaya izin verir.

Revisor VMS Client: admin@localhost						-	đ	×
Ele Yew Configuration Gua		Aindows Help						
Surveillance 🖸 Archive	C	Configuration	Q·					
→ # adminBlocalhost								
> (Canecos								
> 🛔 Users		dd 🖉 Edit 💣 Delete 🛛 Fib						
 Servers Servers 								
RDEV								
E Disks		Detection write						
> D Smeth		Detection-write2						
Schedules								
		Face Pecognition Mack						
		FaceRecognition warring						
		faces						
				~				
		web alam						

Şekil 5.6.1 Senaryonun belirlendiği bölüm

Komut dosyası düzenleme penceresi üç sekmeden oluşur. Temel komut dosyası parametreleri «Genel» sekmesinde ayarlanır.

Script: adding	>	<
General	General	
Event	Enter a unique name and a description of the script	
Actions	N	
	Ivame: Connection lose	
	Server:	
	RDEV ~	
	Disable the script	
	Qk <u>C</u> ancel	

Şekil 5.6.2 Genel komut dosyası parametreleri

«Etkinlik» sekmesinde, komut dosyasının tepkisine neden olacak olayı ayarlayabilirsiniz. Ve bu etkinliğin uygulanacağı kameraların bir listesini ve bu senaryonun ilgili olduğu zamanı somutlaştıran programı belirleyebilirsiniz.

cript: adding			
General	Event		
Event	Choose script type, configure sche	dule and camera list	
Actions			
	Event type:		
	Connection to camera lost		 Parameters
	Applicable for cameras:		
	For any		✓ <u>S</u> elect
	Schedule		
	Weekdays	Time	
	1 Every day	Entire day	
	<u>B</u> dd Edit	Delete	

Şekil 5.6.3 Olay parametrelerinin ayarlanması

«Eylemler» sekmesi, «Etkinlik» sekmesinde belirlenen koşulların yerine getirilmesi durumunda gerçekleştirilecek eylemlerin listesini belirlemeye izin verir. Şu anda aşağıdaki eylemler desteklenmektedir:

- COM portuna bağlı GSM terminali üzerinden SMS mesajları gönderme
- E-posta mesajları gönderme
- Sunucuda harici bir uygulama yürütme
- Belirtilen bir HTTP köprüsünü açma (örneğin, bir cgi komutu yürütme)
- Kaydetmeye başla
- Kaydı durdurmak için durdur
- Mevcut kamera çerçevesini bir sunucu dizinine kaydetme
- Mevcut kamera kadrajını FTP'ye yükleme
- Arşive kayıt sırasında kare atlamanın geçici olarak devre dışı bırakılması
- Arşive kayıt yapılırken ana akışa zamansal geçiş
- Alarm oluşturma (alarmlar arşive kaydedilir ve koruma modu etkinleştirilen istemciler için bir alarm penceresi olarak görüntülenir)
- Bir mesaj oluşturma (mesajlar arşive kaydedilir ve alarm penceresi olmadan istemcilere gönderilir).
- Komut dosyası komutları arasında duraklayın.

• Harici röle modülü için G/Ç bağlantı noktası durumunu ayarlayın.

cript: adding		
General	Actions	
Event	Specify a list of actions as a reaction to the event	
	Action	
	1 Trigger an alarm	
	<u>A</u> dd <u>E</u> dit <u>D</u> elete	
	01	Cancel

Şekil 5.6.4 Eylemlerin ayarlanması

Alanların metninde özel değişkenler kullanılabilir ve bir eylem yürütülürken bu değişkenlerin değerleri otomatik olarak değiştirilecektir. Örneğin, "%CameraName% ile bir hareket algılandı" metnini içeren SMS gönderirken, %CameraName% parametresi kameranın gerçek adıyla değiştirilecektir.

Action: addi	ng		?	\times
Action:				
Send E-mail				\sim
Minimum time	between repetitions:			
5		÷	min.	~
Repetition	n is camera independent			
Repetition	n is script independent			
Parameters				
From:		To:		
user@comp	pany.com	test@company.co	m	
Subject:				
Sagitech V	MS: %EventType% %Cam	eraName% %Time%		
Message:				
Script: %Sc Event: %Ev Description Group: %Ca Camera: %C	xriptName%. vent Type%. :: %Event Short Desc%. amera Group%. Camera Name%.			*
SMTP ser	ver parameters			
Address:	127.0.0.1	Port: 587		-
- Authori	zation (optional)			_
Name:	user@company.com	Password:	••••	
	Enable SSL			
Attach o	current frame w zone and blob (if possib ile action	le)		
		Ok	Cano	el

Şekil 5.6.5 «SMS Gönder» eylemini düzenleme penceresi

Aşağıdaki değişkenler desteklenir:

- Zaman: %zaman%.
- Tarih/saat çeşitli biçimlerdedir: %TimeFormatD1%, %TimeFormatD2%, %TimeFormatT1%, %TimeFormatT2%, %TimeFormatT3%.
- Komut dosyası adı: %ScriptName%.
- Olay Kimliği: %EventID%.
- Olay türü: %EventType%.
- Grup adı: %CameraGroup%.
- Kamera adı: %CameraName%.
- Kamera tanımlayıcısı: %CameraID%.
- Kamera adresi: %CameraAddress%.
- Son kaydedilen çerçeve yolu: %FrameFilePath%.
- Rapor özeti sonucu: %ReportSummary%.

LPR modülü için ayrıca mevcuttur:

- Plaka: %LPR_Plate%.
- Kayıt süresi: %LPR_Time%.
- Yön: %LPR_Direction%.
- Giriş: %LPR_Passage%.
- Ağırlık: %LPR Weight%.

Yüz tanıma modülü için ayrıca mevcuttur:

- Kişi tanımlayıcı: %FR_PersonID%.
- Kişi adı: %FR_PersonName%.
- Kayıt süresi: %FR_Time%.
- Giriş: %FR Passage%.
- Benzerlik faktörü: %FR_Factor%.
- Cinsiyet: %FR_Gender%.
- Yaş: %FR_Age%.

- Durum: %FR_State%.
- Harici istek tanımlayıcısı: %FR_RequestID%.
- Harici kart numarası: %FR_CardNumber.
- Sıcaklık: %%FR_Temperature.
- Maske: %FR_Mask%.
- Canlılık faktörü: %FR_Liveness%.

KKD algılama modülü için ayrıca mevcuttur:

- Bölge indeksi: %PPE_ZoneIndex%.
- Algılanan KKD listesi: %%PPE_DetectedTypes.
- Eksik KKD listesi: %PPE_MissingTypes%.

WNR modülü için ayrıca mevcuttur:

- Plaka: %WNR_Plate%.
- Kayıt süresi: %WNR_Time%.
- Yön: % WNR_Direction%.
- Giriş: %WNR_Passage.
- Ağırlık: %WNR_Weight%.

5.7 Kullanıcı eylemlerini başlatma

Eylem, "Gözetleme" modundaki bir düğme ile görsel olarak temsil edilen bir varlıktır. Eylem komut dosyasına bağlıdır ve düğmeye tıklayarak başlatmanıza izin verir.

Eylemlerin oluşturulması ve düzenlenmesi Yapılandırma modunda kullanılabilir.

Sagitech VMS Client: admin@localhost:110	112				- 0	×
File View Configuration Guard	Windows Help					
Surveillance C Archive	Configuration	Q · 🔲				
admin@localhost.11012	Actions					
> Cameras > III Maps	Define actions performed at us	r request				
> C Actions > Less > Servers > Chice - C Server_1	📑 Add 🕜 Edit 🌐 Delete 🕴	ilten	<u>م</u>			
	1 Action 1	Office				
> 🧮 Disks > 📳 Information	2 Action 2	Office				
> EShared layouts		Office	~			
Schedules	• upimacor	Server_1				

Bir eylem eklerken ("Ekle" düğmesi), aşağıda gösterilen pencere görünecektir.

ion: adding			
	General		
	Enter a unique name and a description of the action		
	Name:		
	Server:		
	Server_1		~
	Description:		^
			~
	Disable the action		
		Ok	Cancel

Eylemin adını belirtmek yeterlidir. "Eylemi devre dışı bırak" bayrağı, bir eylemi mevcut eylemler listesinden kaldırarak başlatma yeteneğini geçici olarak devre dışı bırakmanıza olanak tanır.

Bir eylemin belirli bir görevi yerine getirebilmesi için bir komut dosyasına bağlı olması gerekir. Bunu yapmak için, "Yapılandırma" modunun "Komut Dosyaları" alt bölümünde, "Kullanıcı eylemi yürütme" olay türüne sahip bir komut dosyası oluşturmanız gerekir.

Script: adding					×
General	Event				
Event	Choose script type, configu	re schedule and camera list			
Actions	Event type:				
	Liver action execution			~	Parametere
	Applicable for cameras:				T didinotora
	For any			~	Select
	Schedule:				
	Weekdays		Time		
	1 Every day		Entire day		
	Add Edt	Delete			
				Ok	Cancel

Komut dosyasını belirli bir eyleme bağlamak için parametreler düğmesini tıklayın.

Event parameters configuration		×
Action:		
Action 1		
	Ok	Cancel
	<u>o</u> k	

Oluşturulan eylemler, gözetim modunun nesneler panelinde başlatılabilir. Başlatma, içerik menüsü ile veya farenin sol tuşuna çift tıklayarak mümkündür.

Sagitech VMS Client: admin@localhost:	11012
<u>F</u> ile <u>V</u> iew <u>S</u> urveillance View	profiles
Surveillance	\$
▼ Objects	LPR
Axis Axis Camera 01 Camera 02 Camera 03 Camera 03 Camera 04 Camera 04 Camera 06 Camera 06 Camera 08 Camera 09 Camera 10 Camera 10 Camera 11 Camera 12	^
Action 1	P-41
Action 2	
> View profiles	-
View profile sequences	-

5.8 Sistem durumu hakkında bilgi

Konfigüratörün «Bilgi» öğesi, sunucunun işleyişi hakkında bilgi edinmenizi sağlar. Dört alt maddeden oluşur.

5.8.1 Olay günlüğü

Bu alt öğede, sunucuda meydana gelen olayların bir listesini görebilirsiniz. Varsayılan olarak, son 24 saat içinde gerçekleşen olayları görüntüler.

Sagitech VMS Client: admin@localhost							2	0	×
File View Configuration Guard	File View Configuration Guard Windows Help								
Surveillance Archive	Configuration		Q.	D 0	↔ ⇔				
w == admin@localhost	Event log								
> P Cameras									
III Maps	Sever	event log							
> 🛃 Actions									
Users	Q Search events	Q Refresh						145 iter	m(s)
admin	Туре	Date	Time	Source	Name	Message			^
e test	(1) Information	05/12/2023	12:31:05	User	admin	Removed profile [necr].			- 11
a head?	() Information	05/12/2023	12:31:02	User	admin	Changed profile [Constant recording]			
	Distomation	05/12/2023	12:30:56	User	admin	Unarged prote (rescorting on demand). Descender tarefie (Midling Internet inscorting)			
of the servers	(1) Information	05/12/2023	12:29:36	User	admin	Charged camera [Camera 01].			
v server_1	() Information	05/12/2023	12:29:36	Camera Manager		Do not starting processing for camera (Camera 01).			
> 🦲 Disks	Information	05/12/2023	12:29:36	Camera Manager	110000	Camero ICianeso III processing atopped.			
v 🛄 Information	Information	05/12/2023	12:29:36	Camera Manager	aomin	Unanges Camera (Lamera VL) Do not distrino nonsession for camera (Camera 02)			
Event log	Information	05/12/2023	12:29:36	Camera Manager		Camera (Camera 02) processing stopped.			
Disk statistics	(i) Information	05/12/2023	12.29.36	User	admin	Ohanged camera [Camera 03].			
Camera statistics	Information	05/12/2023	12:29:36	Camera Manager		Do not starting processing for camera [Camera 03].			
Sessions	Deformation	05/12/2023	12 29 35	User	admin	caliera pariera ou processa ja suppo. Dannea Carrea Schreira Ma			
Characteristic	Information	05/12/2023	12:29:35	Camera Manager		Do not starting processing for camera (Camera 04)			
	Information	05/12/2023	12:29:35	Camera Manager		Camera (Camera 04) processing stopped.			
> 🔝 Scripta	Information	05/12/2023	12:29:35	User Comme Manager	admin	Changed camera (55)			
Schedules	(i) Information	05/12/2023	12:29:35	Camera Manager		Canner (Examera DS) processing inclusion of canner Canner (Canner Canner Canner (Canner Canne			
	(i) Information	05/12/2023	12:29:35	User	admin	Changed camera [Camera 06]			
	(1) Information	05/12/2023	12:29:35	Camera Manager		Do not starting processing for camera (Camera 06).			
	(i) Information	05/12/2023	12:29:35	Camera Manager	a daria	Camera [Canera 6] processing stopped.			
	Information	05/12/2023	12:29:35	Camera Manager	donen	Do not starting processing for camera (Camera 07)			
	(i) Information	05/12/2023	12:29:35	Camera Manager		Camera [Camera 07] processing stopped.			
	Information	05/12/2023	12:29:02	User	admin	Changed camera [Camera 01]			
	Information	05/12/2023	12:29:02	Lamera Manager	admin	Camero IL Janeso 11) processing listed.			
	Information	05/12/2023	12:29:02	Camera Manager	and the t	Camera (Camera (Camera) Camera Sated.			
	Information	05/12/2023	12:29:02	User	admin	Changed camera [Camera 03].			
	Information	05/12/2023	12:29:02	Camera Manager	1000000	Camero (Camero 03) processing stated.			
	Information	05/12/2023	12:29:02	Camera Manager	admin	Unangeo Camera (Lamoro VA). Camera (El Inconstitut datad			
	Information	05/12/2023	12:29:02	User	admin	Changed camera [Camera 05]			
	() Information	05/12/2023	12:29:02	Camera Manager		Camera (Camera 05) processing stated.			
	Information	05/12/2023	12:29:01	User Convert Manage	admin	Changed camera [Camera 06].			
	Information	05/12/2023	12:29:01	User	admin	Camera Lawrence Camera Tamera 07.			
	(i) Information	05/12/2023	12:29:01	Camera Manager		Camera (Camera 07) processing started.			
		05/12/2023	12:28:50	User	admin	Log n.			
	Information	05/12/2023	12:28:04	User	admin	Leg out.			
	Difformation	05/12/2023	12.24.49	Server	aumin	Log m. Server stated			
	() Information	05/12/2023	12:24:42	Remote Access		Remote access stated.			
	(i) Information	05/12/2023	12:24:42	HTTP Server		HTTP carrier statest			Υ.

Fig. 5.7.1.1 Olay günlüğü

Farklı bir zaman dilimindeki olayları yüklemek ve ayrıca bunları bir kaynağa, türe ve içeriğe göre filtrelemek için «Olayları ara»ya tıklayın.

Search ever	nts		×
General From:	23.08.2021		<u>▲</u> <<
Type:	<all></all>		~
Source			
Type:	<all></all>		\sim
Name:			
Message:			
		<u>O</u> k	<u>C</u> ancel

Fig. 5.7.1.2 Olay arama penceresi

«Yenile» düğmesi etkinlik listesini yeniler ve «Etkinliği görüntüle» düğmesi seçilen bir etkinlikle ilgili bilgileri görüntülemenizi sağlar:

ent inform	ation	×
Event		
General		
Date:	24 August 2021	
Time:	15:42:30.930	
Type:	Information	
Source		
Type:	Server	
Name:		
Message: Load comp Description	olete.]
Camera dri Camera gru Cameras: 4 Disks: 6. Record pro Users: 7. User group	ivers: 90. ^ odels: 2847.	
	<u>O</u> k	

Fig. 5.7.1.3 Etkinlik bilgileri penceresi

5.8.2 Disk istatistiklerini izleme

«Disk istatistikleri» alt öğesi, disk istatistiklerinin gerçek zamanlı modda izlenmesine izin verir. Konfigüratör penceresinin sağ tarafında, alan ve kayıt hızı (saniyedeki kare sayısı ve megabayt başına megabayt miktarı) hakkında bilgi içeren aktif disklerin listesini göreceksiniz.

Devre dışı bırakılan diskler piktogram ile işaretlenir

Sorunlu diskler - 📕, normal çalışan diskler - 💻.



Fig. 5.7.2.1 Disk kullanımı

5.8.3 Kamera istatistiklerini izleme

«Kamera istatistikleri» alt öğesi, kamera istatistiklerinin izlenmesine olanak tanır. Sütunlar «Al», «Kaydet» ve «Görüntüle», kameralardan video akışı alma hızlarını, video akışlarını bir diske kaydetme ve istemcilere gönderme hızlarını buna uygun olarak görüntüler. Veriler aşağıdaki biçimlerde sağlanır: Saniyedeki kare sayısı / Saniyedeki megabayt miktarı.

Sagitech VMS Client: admin@localhost												-	ø ×
File View Configuration Guard	Windows Help												
Surveillance C Archive	Configuration		· 🔲 4	☆ \ \ \ \									
✓ # admin@localhost	Camera statistics												
> () Precord profiles > () Cameras III Maps	Extended came	ra operation information											
> Z Actions	Camera testing disabled	Configure Court											
v 👗 Users	Name	Main server	Receive (frames/sec)	Receive (KB/sec)	Receive (streams)	Record (frames/sec)	Record (KB/sec)	View (frames/sec)	View (KB/sec)	View (streams)	Description		
amin	ATIX	Server_1				•							
	Avis Comment 01	Server_1				1				-			
iestz	Camera 02	Server_1		3	8			18	10	120			
- Servers	Camera 03	Server_1	*	22 4		<u></u>	2		5 2				
✓ m Server_1	Camera 04	Server_1	2	1	8	2	5	1	12				
> Disks	Camera 06	Server_1	÷	1									
	Camera 07	Server_1			÷.	5		-	-				
Event log	Camera 09	Server_1	-										
Disk statistics	Camera 10	Server_1		12	2			S	11 - C				
Camera statistics	Camera 11	Server_1	0			3	0						
Sessions	Camera at 192.168.1.211	Server_1				2		-					
Shared layouts	China	Server_1	the second		8		The second						
> 📵 Scripts	FR	Server_1 Server_1	21	939.95 2711.45	2	21	939.95	14			1		
Schedules	Total	-	42	3651.41	3	42	3662.74	0	0.00	Q	4		

Şekil 5.7.3.1 Kamera kullanımı

Kamera durumu, kamera adının sağ tarafında bir simge ile işaretlenir: - kameradan bazı veriler alınıyor ve veriler kaydediliyorc, 🔽 - kamera devre dışı bırakıldı, 🔽 - kameradan veri okuma hatası.

5.8.4 Oturum

«Oturumlar» alt öğesi, şu anda ayarlanan müşteri oturumlarını belirlemeye izin verir.



Şekil 5.7.4.1 Oturum listesi

5.9 DirectX işleme desteği

Bu özelliği etkinleştirmek için, "Genel" bölümündeki "Dosya" sekmesine - "Ayarlar" a gidin ve uygun bayrağı ayarlayın. Değişikliklerin etkili olması için Sagitech İstemcisini yeniden başlatın.



5.10 Şedül

Zamanlamalar alt bölümü, kullanıcı tarafından belirtilen belirli eylemleri/senaryoları gerçekleştirmek için bir program ayarlamanıza olanak tanır.



Bir program eklemek için "Ekle" düğmesini tıklayın ve benzersiz bir ad girin.

Schedule: editing General Conditions Image: Conditions Actions Name: Conditions Server: Server: Conditions Server: Server: Conditions Description: Image: Conditions Description: Image: Conditions Description: Image: Conditions Description: Image: Conditions Conditions Conditions Conditions Conditions Conditions Conditions Conditions Conditions Conditions Conditions Conditions Conditions Conditions Conditions Conditions Conditions Conditions Conditions Conditions Conditions Conditions Conditions Conditions Conditions Conditions Conditions Conditions Conditions Conditions Conditions Conditions Conditions Conditions Conditions Conditions Conditions Conditions Conset				
General General Conditions Image: Conditions Actions Name: Conditions Server: Server: Conditions Description: Conditions Description: Conditions Description: Conditions Description: Conditions Disable the schedule Conditions Disable the schedule Conditions	Schedule: editing			×
Conditions Image: Conditions Actions Name: Conditions Server: Server: Server: Conception: Conception Description: Conception Disable the schedule Conception Name: Conception: Conception Conception: Conception Conception: Conception Conception: Conception Conception: Conception Conception: Conception Conception: Conception Conception: Conception Conception: Conception Conception: Conception Conception: Conception Conception: Conception Conception: Conception Conception: Conception Conception: Conception Conception: Conception	General	General		
Actions Name: Server: Server_1 Description: Disable the schedule	Conditions	Enter a unique name and a description of the schedule		
Server: Server_1 Description:	Actions	Name:		
Server: Server_1 Description: Description: Description: Description: Cancel		Shedule 1		
Description:		Server:		~
Disable the schedule Ok Cancel		Description:		
Disable the schedule Ok Cancel				^
Disable the schedule Ok Cancel				
Disable the schedule				~
Ok Cancel		Disable the schedule		
Ok Cancel				
Ok Cancel				
Ok Cancel				
Ok Cancel				
Ok Cancel				
Ok Cancel				
			Ok	Cancel

"Koşullar" sekmesinde, gerekli eylemlerin başlangıç zamanını, tekrarlama türünü vb. Ayarlayın.



"Eylemler" sekmesinde, ayarlar paragraf 5.6'ya göre yapılır.

6 İstemci: gözetim modu

1 Genel Bakış

Kameralardan gerçek zamanlı modda bir video izlemek için *Sagitech VMS*'de bir «Görünüm -> Modu: gözetleme» menüsünü açarak girilebilen «Gözetim» modu. Programın ana penceresi, Şekil 6.1.1'de gösterildiği gibi görünmeye başlayacaktır.



Şekil 6.1.1. « Gözetleme» modunun ana penceresi

Gözetim modu penceresinin sol tarafında iki kontrol panelinden oluşan bir kontrol paneli vardır: «Nesneler» ve «PTZ kontrolü».

«Nesneler» bölümü iki bölümden («Oturumlar» ve «Düzenler») oluşur ve kameraları ve düzenleri kontrol etmeye izin verir. Düzen, belirli bir şekilde yerleştirilmiş ve bir videoyu görüntülemenin belirli özelliklerine sahip bir kamera grubudur. Bir düzen hücrelerden oluşur ve her hücreye bir kamera yerleştirilebilir. «Düzenler» yardımıyla mevcut düzeni seçebilir, eklemek, düzenlemek, temizlemek ve düzenleri silmek için seçebilirsiniz. Ayrıca, bir düzendeki tüm kameralar için arşivi hızlı bir şekilde görüntülemek mümkündür (Şekil 6.1.2).

«Oturumlar» bölümünde, video gözetimi sunucularına bağlantılara göre gruplandırılmış kameraların bir listesini görebilirsiniz. Bu bölüm, parametrelerin düzenlenmesine, yeni parametrelerin eklenmesine ve mevcut kameraların ve grupların silinmesine izin verir (Şekil 6.1.3). Ayrıca, doğrudan buradan kameraları arayabilirsiniz. Düzenleme ve arama işlemlerine yalnızca sistem yöneticileri erişebilir.



Şekil 6.1.2 «Düzenler» bölümünün menüsü

«Oturumlar» bölümünde seçilen bir kamerayı, farenin sağ tuşu ile bu bölüme tıklanarak etkinleştirilen sağ tıklama menüsündeki «Boş bir hücreye ekle» seçeneğini seçerek mevcut düzenin boş bir hücresine hızlı bir şekilde ekleyebilirsiniz (bu komut da çift tıklama ile yürütülür). Kameralar, Sürükle ve Bırak işlevinin yardımıyla sürüklenebilir. Bir kamerayı (veya bir grubu) bir bölümün içine sürüklerseniz, onu gerekli gruba sürükleyebilirsiniz. Buna eklemek için bir kamerayı bir düzenin gerekli hücresine de sürükleyebilirsiniz.



Şekil 6.1.3 «Kameralar» bölümünün menüsü

«PTZ kontrolü» bölümü, bir döndürme mekanizmasına ve değişken odak uzaklığına sahip bir lense sahip kameraları kontrol etmek için kullanılır. Gerçek zamanlı modda, gerekli bir nesnenin ayrıntılı bir görünümü için hem kamera konumunu hem de kamera odak mesafesini kontrol etmeyi sağlar. Bölümün ortasında, bir PTZ kameranın hareket vektörünü ve dönüş hızını ayarlayabileceğiniz grafiksel bir nesne var. Kontrol hem klavyeden (sayısal tuş takımı) hem de fare ile gerçekleştirilir ve geçerli düzende seçilen bir kamera için gerçekleştirilir. PTZ desteği olmayan bir kamera için PTZ kontrolleri devre dışı bırakılacaktır.

Seçilen düzenin içeriği pencerenin sağ tarafında görüntülenir. Uygulamanın ana menüsünden, bölüm üzerinden gerekli düzeni seçebilirsiniz.

«Düzenler» bölümün «Nesneler» veya araç çubuğu aracılığıyla. Videoları görüntülemek için, «Gözetim» menüsünden, bir hücrenin sağ tıklama menüsünden veya «Kameralar» bölümünden düzen hücrelerini kameralarla doldurabilirsiniz. Hücrelere kameralar ekledikten sonra, bir hücreyi diğerinin üzerine sürükleyerek konumları değiştirilebilir ve ardından hücreler konum değiştirir (seçeneğine izin vermelisiniz «Hücre sürüklemeye izin ver» sekmesinin «Gözetim» uygulama ayarları penceresinin). düğmesine basarsanız Ctrl bir hücreyi sürüklerken, hücre kopyalanacaktır. Mizanpajları düzenleme yeteneği, bir kullanıcı için yapılandırma modunda erişim haklarını ayarlayarak kapatılabilir.

6.2 «Gözetleme» menüsü

«Gözetleme» menüsü, bu modun ana komutlarına erişim sağlar (Şekil 6.2.1). Hem mevcut düzenin seçilen hücresine bağlı olan kontrol öğelerini hem de tüm hücreler için genel olanları içerir.



Şekil 6.2.1 Menü «Gözetleme»

Menüde yer alan komutlar «Gözetleme» farenin sağ tuşu ile bir düzen hücresine tıklanarak etkinleştirilen sağ tıklama menüsünde ve ayrıca araç çubuğunda çoğaltılır. Tablo 6.2.1'de bu öğelerin amacının açıklamasını görebilirsiniz.

Menü seçeneği	Kısayol tuşları	Amaç		
(kontrol elemanı)				
En üst düzeye çıkarmak	Girmek	Düzenden seçilen kameranın görüntüsünü en üst düzeye çıkarır.		
Kamera seç	Ctrl+A tuşları	Mizanpajın geçerli hücresinde görüntülenmek üzere bir kamera seçer.		
Hücreyi temizleme	Ctrl+L tuşları	Seçilen düzen hücresini, hücreye bağlı olan kameradan temizler.		
Hücre özellikleri	Ctrl+P tuşları	Bir görünüm hücresinin parametrelerini değiştirmek için bir menüyü etkinleştirir.		
Arşiv görünümü	Ctrl+R tuşları	Bir hücreyi arşiv görüntüleme moduna (farenin sol tuşu) geçirmeye veya bu kamera için arşivi ekranda görüntülemeye izin verir. «Arşiv» modu (farenin orta düğmesi).		
Aramak Fotoğr af makinesi arşivi	Ctrl+Üst Karakter+F	Arama moduna geçer ve hücrede görüntülenen kamerayı seçer.		
Dondurmak	Ctrl+F tuşları	Seçilen kameradan gelen mevcut video karesini dondurur.		
Ses çal	Ctrl+Y tuşları	Ses çalın (ayarlar penceresinde seçilen kamera için ses alımı etkinleştirilmişse erişilebilir).		
Yakınlaştırma	Ctrl+Artı	Yakınlaştırır (dijital yakınlaştırma).		
Uzaklaştırma	Ctrl+Eksi	Uzaklaştırır (dijital yakınlaştırma).		
Kayda başla		Arşive kayıt yapmaya başlar. Kayıt türlerine sahip kameralar için kullanılabilir: «İstek üzerine» ve «Bir hareketten». Bir kullanıcının «Arşiv kayıt kontrolü» iznine sahip olması gerekir.		
Kaydı durdur		Daha önce başlatılan arşive kaydı durdurur.		

Tablo 6.2.1 «Gözetim» menüsünün ana kontrol unsurları

Paneli göster	F4 (İngilizce)	Gözetim penceresinin sol tarafında bulunan kontrol panelini gizlemeye izin verir .				
Düzenlemek Kamer	F12 Serisi	Mevcut düzen hücresinin kamera ayarlarını düzenlemeye izin verir. İçinde alt bölüm «Ayar yukarı				
a özellikleri		Kameralar» in bu bölüm				
		«Yapılandırma modu» kamera ayarlarının ayrıntılı açıklamasını				
		görebilirsiniz.				

«Hücre özellikleri» seçeneğini etkinleştirirken bir iletişim penceresi belirir (Şekil 6.2.2). Hücre özelliklerini daha ayrıntılı bir şekilde ayarlamanıza olanak tanır: görüntülemek için bir kamera seçmek, sesi açmak veya kapatmak, varsayılan görüntüleme parametrelerini sıfırlamak için (varsayılan parametreler program kurulum penceresinin «Video» sekmesinde belirlenir):

- Algılanan hareketi göster. Hareketli nesnelerin etrafina kırmızı dikdörtgenler koymak için bu seçeneği etkinleştirin (kamera ayarlarında hareket dedektörünün etkinleştirilmesi gerekir).
- *Analitiği göster*'i tıklayın. Algılanan nesneleri işaretlemek ve modül mesajlarını görüntülemek için bu seçeneği etkinleştirin (örneğin, «Sabotaj algılandı»).
- Saniyedeki maksimum kare sayısını sınırlayın. Bir kameradan gelen akışı «kısaltmaya» izin verir. Kare miktarını aşırı derecede azaltırsanız, H.265/H.264/Mpeg4 formatlarında bir video görüntülerken «sıçramalara» neden olabileceğine dikkat edin.
- *Çerçeve oranları*. Hücre içindeki video gerilmesini ayarlamaya izin verir.
- Hücre boyutu px'ten küçük olduğunda alt akışı görüntüleyin. Akışların geçiş yapacağı bir hücre piksel boyutunun ayarlanmasına izin verir. Bir hücrenin boyutu ayarlanan değerden daha büyükse, daha küçükse ek bir akışın çıktısı olacaktır - ana olan. Kontrol yoksa, ana akış her zaman görüntülenecektir. Maksimum değer (1000) ayarlanırsa, her zaman ek bir akış görüntülenecektir.



Şekil 6.2.2 Hücre özellikleri

6.3 Menü «Düzenler».

Menü «Düzenler», mevcut kullanıcının düzen kontrolünün işlevlerine erişim sağlar. Mevcut düzenler arasında geçiş yapmanıza ve ayrıca düzen listesini düzenlemenize olanak tanır. Herhangi bir düzen görüntülenmek üzere ayrı bir pencereye gönderilebilir. «Düzenler» menüsünde yer alan komutlar Şekil 6.3.1'de gösterilmiştir. Komutların temel amacı tablo 6.3.1'de açıklanmıştır.

Layouts		Export	Guard	Winde
	Selec	t layout		•
	Previ	ous layout	Ctrl+Left	
	Next	layout	Ctrl+Right	
ā	Layo	ut archive	Ctrl+Shift+R	
	Add	layout	Ctrl+N	
	Edit I	ayout	Ctrl+E	
	Clear	layout		
	Delet	e layout	Ctrl+D	

Şekil 6.3.1 «Düzenler» menüsünün komutları Tablo

6.3.1. Düzenler menüsündeki ana kontrol seçenekleri Sagitech VMS

Menü seçeneği (kontrol elemanı)	Kısayol tuşları	Amaç
Düzen seç		Mevcut düzenler listesinden gerekli düzeni seçmenize izin verir.
Önceki düzen	Ctrl+Sol	Düzenler listesinden önceki düzeni etkinleştirir.
Sonraki düzen	Ctrl+Sağ	Düzenler listesinden bir sonraki düzeni etkinleştirir.
Düzen arşivi	Ctrl+Üst Karakter+R	Aktif düzenin arşivini görüntülemenizi sağlar.
Düzen ekle	Ctrl+N tuşları	Düzen listesine yeni bir düzen eklemeye izin verir.
Düzeni düzenle	Ctrl+E tuşları	Mevcut düzenin ayarlarını düzenlemenize izin verir.
Düzeni temizle		Mevcut düzenin tüm hücrelerini temizlemeye izin verir.

Düzeni sil	Ctrl+D tuşları	Mevcut düzeni listeden silmeye izin verir

	Düzen.

Varsayılan olarak, her yeni kullanıcı için bir dizi önceden ayarlanmış düzen oluşturulur (otomatik oluşturma, uygulama ayarları aracılığıyla devre dışı bırakılabilir). Yeni bir düzen ekleyebilir ve ayrıca ilgili menü seçenekleri aracılığıyla mevcut olanları düzenleyebilir ve değiştirebilirsiniz. Ekleme/değiştirme sırasında ekranda ilgili bir pencere görüntülenecektir (Şek. 6.3.2).



Şekil 6.3.2. Düzen ekleme/değiştirme penceresi

Her mizanpajın benzersiz bir adı ve türü vardır. Tür, görünüm hücrelerinin miktarını, boyutlarını ve konumunu belirler. Önceden ayarlanmış türlerden birini kullanabilir veya ihtiyacınız olan düzen parametrelerini manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Türü seçin «n*m» ve manuel olarak ayarlamak için «Boyut» grubunun alanlarına yatay yönde ve dikey yönde gerekli miktarda hücre girin. Ardından, «Düzenle» adı verilen kontrol öğesinde, sağ tıklama menüsü yardımıyla hücrelerin boyutlarını daha hassas bir şekilde ayarlayabilirsiniz.

6.4 Menü «Dışa Aktar»

«Dışa Aktar» menüsünün (рис. 6.4.1) komutları, bir kameradan gelen bir akışın mevcut karesini kontrol etmeye izin verir. Düzenlenmiş bir adla kaydetmek, hızlı bir şekilde kaydetmek ve ayrıca video akışının mevcut karesini panoya kopyalamak mümkündür. Varsayılan olarak «YY-AA-GG-hh- mm-ss. Jpg» formatı, bir çerçeveyi kaydederken ve ayrıca bir ada sahip bir dosya olarak hızlı bir şekilde kaydederken kullanılır. Ayrıca, Windows dosya gezgini dışa aktarma menüsünden etkinleştirilebilir. «Videoyu dışa aktar» seçeneğine yalnızca işaretli düzen hücresi arşiv görüntüleme modundaysa erişilebilir.



Şekil 6.4.1 «Dışa Aktar» menüsünün komutları

6.5 «Muhafız» menüsü

Koruma modu, sunucu tarafından oluşturulan alarm olayları istemcilerin video gözetim ekranında görüntülendiğinde etkindir. Alarm olaylarının çıktısı, video gözetim sisteminin yöneticisi tarafından komut dosyaları yardımıyla ayarlanır. Bir alarm, bir operatörün dikkatini, videosu şu anda ekranda görüntülenmeyen kameraya çekmeye izin verir. Tüm modlardan erişilebilen «Koruma» menüsü (Şekil 6.5.1), alarmların alımını kontrol etmenizi sağlar.



Şekil 6.5.1 «Muhafız» menüsünün komutları

«Koruma modu» seçeneği, koruma ayarları penceresini etkinleştirir (Şekil 6.5.2). Bu pencere, koruma modunu etkinleştirmeye/devre dışı bırakmaya ve koruma modunda ayarlanması gereken kameraları seçmeye izin verir. Kamera için koruma modu etkinleştirilmezse, alarm olayları bu istemci noktasında işlenmez.

Guard mode settings		×
Enable guard mode		
Applicable for cameras:		
For any	✓ ²	elect
Show server error messages		
	<u>Q</u> k <u>C</u>	ancel

Şekil 6.5.2 «Koruma modu ayarları» penceresi

Bir alarm oluştuğunda, bu alarmın görüntülenmesi, o anda ekranda (en az monitörlerden birinde) bir kameradan gelen video akışının görüntülenmesine bağlı olacaktır veya video akışı yoktur:

- Gözetim modu etkinleştirilirse ve kamera ekranda görüntülenirse, kamera hücresinin üstünde bir alarm metin mesajı görüntülenecektir. Metin bir süre sonra otomatik olarak kaybolur.
- Kamera video akışı o anda görünmüyorsa, programın ana penceresinin üst kısmında bir alarm mesajı görünecektir (Şekil 6.5.3).

7 İstemci: arşiv görünümü modu

7.1 Genel bakış

«Arşiv» modu, Sagitech VMS'*de kaydedilmiş bir videoyu görüntülemek için kullanılır*. Bu moda geçmek için «Görünüm -> Modu: Arşiv» menü seçeneğini veya

Araç çubuğundaki «Arşivle» düğmesine basın. Erişim haklarında «Arşiv görünümü» ayarının devre dışı bırakıldığı kullanıcılar için bu moda geçiş engellenecektir. Arşiv görüntüleme moduna geçerken, uygulama ana penceresi aşağıdaki görünüme sahip olacaktır (Şekil 7.1.1):



Şekil 7.1.1 Arşiv görünümü penceresi

Pencerenin sol tarafında, bir kamera seçme panelini ve bir kayıt listesini görebileceğiniz bir kontrol paneli vardır. Kayıt, arşive kaydedilmesi belirli bir olay tarafından başlatılan sürekli bir video karesi akışıdır. Örneğin, «bir hareketten» kayıt yaparken, bu listede, kameranın kayıt bölgesinde bir aktivitenin gözlemlendiği geçici aralıkları göreceksiniz. Görüntülenmekte olan karenin kaydı vurgulanır. Gerekli kayda tıklandığında kaydın başına bir geçiş olacaktır.

Pencerenin alt kısmında, kayıtların zaman dağılımını grafiksel olarak görüntülemenizi ve ilgilendiğiniz kayda geçmenizi sağlayan bir zaman ölçeği bulunmaktadır. Ölçeğin sağ tıklama menüsündeki komutların yardımıyla görüntüleme kapsamını değiştirebilirsiniz.

«Arşiv» menüsünde, arşiv ile çalışmanın ana işlemlerini bulabilirsiniz. bu

«Navigasyon» menüsü, arşivde gezinmek için komutlar içerir ve «Dışa Aktar» menüsü, çerçeveleri kaydetmeye/kopyalamaya ve arşivin bir bölümünü bir dosyaya aktarmaya izin verir. En çok kullanılan elemanlar kontrol panelinde ve farenin sağ tuşu ile arşiv görünümü modülünün çalışma alanına tıklanarak aktif hale getirilen sağ tıklama menüsünde yer almaktadır. Tabloda yer alan 7.1.1. Arşiv ile çalışma öğelerinin amacını ve ayrıca menü öğeleri ile kısayol çubuğu arasında mevcut tuş kombinasyonları ile bir yazışma görebilirsiniz.

Tablo 7.1.1	Arsiv	modülü	Sagitech	VMS'nin	menü	öğelerinin	islevsel	атасі
1 4010 /.1.1	1 in Si i	modulu	Sugreen	1110 1111	menu	ogeiei inin	işievsei	amacı

Menü	Menü seçeneği	Kısayol tuşları	Amaç
	(kontrol elemani)		
Arșiv	Bir kamera seçin		Arşivi görüntülemek için bir kamera seçmeye izin verir
			mevcut hücre (Şekil 7.1.2).
	Hücreyi temizleme		Seçilen düzen hücresini kameradan temizler
			bu onunla bağlantılı.
	Bir düzen seçin		Arşivi tüm görünümlerinde görüntülemek için
			duzeni seçei.
	\cap		Hucre.
	Yenilemek		
			pencere.
	lleriye doğru oyna		Video akışını seçili bir şekilde ileri doğru oynatır.
			Videonun durduğu andan itibaren hız.
	Kavıttan vürütme		Video akışını seçili bir video akışıyla oynatır.
	5 5		Videonun durduğu andan itibaren hız.
	Duraklat		Video akışının oynatılmasını duraklatır.
	İleriye doğru	Uzay	Bir video akışını ileri oynatır veya duraklatır
	oynat/duraklat		durumuna bağlı olarak.
	Oynat/duraklat	Üst	Bağlı olarak bir video akışını oynatır veya
		Karakter	duraklatır
		+	durumunda.
	Arsivde bir bücreve göre	Uzay Ctrl+Üst	
	Aişivde bli ndereye göre	Karakter	Arama moduna geçer ve hücrede görüntülenen
	arama yapma	+F	kamera olan bir hücreyi seçer.
	Hızı artırın	Artı	Oynama hızını artırır.
	Hızı azaltın	Eksi	Video oynatma hızını azaltır.
	Sesi çal	Ctrl+Y tuşları	Ses çalmanın açılması.

Denetimi	F4 (İngilizce)	Kontrol panelini gizler veya görüntüler.
görüntüleme		

	panel		
	Zaman ölçeğini	F3 (İngilizce)	Kaydedilen veriler arasında gezinme zaman
	görüntüleme		ölçeğini gizler veya görüntüler.
	Q Yakınlaştırma	Ctrl+Artı	Bir görüntüyü yakınlaştırır.
	Q Uzaklaştırma	Ctrl+Eksi	Mevcut görüntüyü uzaklaştırır.
	Kamerayı değiştirin		Kamerayı düzenleme penceresini etkinleştirir
	Ayarlar.		Ayarlar.
Gezinti	Tarih saatine gec	Ctrl+G	Gerekli tarih ve saati seçmenize izin verir
		tuşları	mevcut kameranın arşivini görüntülemek için.
	Sonraki kavıt	Ctrl+Yuka	içindeki bir sonraki kayda geçmeyi sağlar.
	Somuki kuyit	r1	mevcut kameranın arşivi.
	Önceki kavıt	Ctrl+Aşağı	İçinde bir önceki kayda gitmeyi sağlar.
			mevcut kameranın arşivi.
	Sonraki çerçeve	Ctrl+Sağ	Bir sonraki kareye geçmeyi sağlar.
	Önceki çerçeve	Ctrl+Sol	Bir önceki kareye gitmeyi sağlar.
Ihracat	Gecerli karevi farklı	Ctrl+S	Mevcut çerçeveyi JPEG formatında kaydetmeye
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	tuşları	izin verir. Varsayılan olarak, dosyanın adı
			«YY-AA-GG-ss-mm-ss.Jpg» biçimindedir.
	Geçerli kareyi kaydetme	Ctrl+Üst	YY- içindeki dizine bir çerçeve kaydeder.
	hızla	Karakter	MM-DD-hh-mm-ss.jpg biçimidir.
	Casali amanui	+S Ctrl+C	Marrart annousi gan ana kaudu
	kopyalama	tuşları	Mevcut çerçeveyî panoya koydu
	panoya		
	Videoyu dışa aktar	Ctrl+E tuşları	Bır vıdeoyu dışa aktarmaya izin verir.
	Dosya gezginini açın		Windows dosya gezginini açar.

Aşağıda, arşivde veri bulunan hücreler arasında gezinirseniz pencereyi görebilirsiniz (Şekil 7.1.2). Kullanıcı hakları, bu penceredeki kameraların varlığını belirler. Pencerenin sol tarafında bir kamera listesi var (listedeki şekilde sadece bir kamera var, çünkü kullanıcının sadece bu kamera için erişim hakları var).

Bu pencere, pencerenin üst kısmında bulunan filtre ile bir kamera adına göre filtreleme fırsatı sunar, bu da birçok kameradan büyük miktarda arşiv kopyası olduğunda aramayı önemli ölçüde basitleştirir.

Sağ tarafta, seçilen bir kameradan bir videonun ön görünümünün bir öğesi var ve altta – bu kamera için kayıtların bulunduğu zaman aralığı hakkında bilgi.



Şekil 7.1.2 Bir arşivi görüntülemek için bir kamera seçme.

Arşiv görüntüleme moduna girerken ve bir kamera seçerken, varsayılan olarak, mevcut 24 saat için kameradan kayıtları yükleyecektir. Anahtar penceresini kullanarak farklı bir tarih veya saate geçebilirsiniz (Şek. 7.1.3).

Go to date/time		×
Date: 24.08.2021	Time:	÷
	<u>Q</u> k	<u>C</u> ancel

Şekil 7.1.3 Zaman navigasyon penceresi

Kaydedilmiş bir pencereyi aynı anda birkaç kameradan izleyebilirsiniz. Bunu yapmak için, araç çubuğunda bir düzen seçme düğmesine tıklamanız ve ardından beliren pencerede gerekli düzeni seçmeniz gerekir (Şekil 7.1.4).

Layout selection		×
One camera		
4 cameras		
6 cameras		
7 cameras		
8 cameras		
9 cameras		
10 cameras		
13 cameras		
16 cameras		
	<u>Ok</u> <u>C</u> ancel	

Şekil 7.1.4 Düzen seçim penceresi

Seçilen düzen birden fazla kamera içeriyorsa, liste paneli her kamera için kayıt kümelerini içerecek ve zaman ölçeği, her kameranın kaydını ayrı bir renkte vurgulayarak tüm kameraların kayıtlarını aynı anda görüntüleyecektir (Şekil 7.1.5).

Düzen hücrelerinde görüntülenen kameraları, gözetim modunda olduğu gibi değiştirebilirsiniz. Değişikliklerin mizanpajın kendisine değil, yalnızca arşivdeki mevcut görüntüsüne uygulanacağına dikkat edin.



Şekil 7.1.5 Arşivdeki birkaç kameranın görüntülenmesi

7.2 Video arşivi dışa aktarma sihirbazı

Sagitech VMS'*de* verileri bir arşivden bir video dosyasına aktarmak mümkündür. Bunu yapmak için, «Dışa Aktar» adı verilen ilgili menü seçeneğini kullanarak bir video arşivi dışa aktarma sihirbazı başlatmanız gerekir (Bkz. tablo 7.2.1). Başlattıktan sonra bir karşılama penceresi açılacaktır (Şek. 7.2.1).



Şekil 7.2.1 Video arşivi dışa aktarma sihirbazının karşılama penceresi

«İleri» düğmesine tıkladıktan sonra, sihirbaz video verilerinin dışa aktarılması gereken zaman aralığını seçmeyi önerecektir (Şekil 7.2.2).



Şekil 7.2.2 İhracat sınırlarının seçilme penceresi

Sihirbazın çalışmasının bir sonraki aşamasında formatı seçmeniz gerekecektir: dışa aktarma hem iç Sagitech video formatına hem de AVI veya MP4 video dosyalarının formatına mümkündür.

Birinci türdeki dosyaları oynatmak için Sagitech VMS Player'a ihtiyacınız vardır, oysa herhangi bir oynatıcı ikinci ve üçüncü türler için uygun olacaktır (bir videoyu farklı bir bilgisayara taşırken, gerekli kodeklerin kurulu olduğundan emin olmak gerekir).

AVI formatına dışa aktarırken, paketin açılması için bir yürütme işlemi olacak ve video verileri tekrar codec bileşeni tarafından istenen formata sıkıştırılacak, oysa Sagitech video formatına veya MP4 formatına dışa aktarırken bu tür işlemlerin yürütülmesine gerek kalmayacaktır. Bu nedenle AVI formatına aktarmak çok daha fazla zaman alır.



Şekil 7.2.3 Dışa aktarma formatını seçme penceresi

Dışa aktarma formatını seçtikten sonra, dışa aktarılan videonun parametrelerini belirlemek gerekir: Sagitech Video için – saniyede maksimum kare miktarıdır (Şekil 7.2.4) ve AVI video dosyaları için – çözünürlük, saniyedeki kare miktarı ve bu videoyu sıkıştırmak için kullanılacak codec bileşeni (Şekil 7.2.5). Seçilen codec bileşenini «Parametreler» düğmesine tıklayarak yapılandırabilirsiniz. Varsayılan olarak, uygulamaya gömülü olan Sagitech Mpeg-4 Codec kullanılır.
Archive export	-		×
etting video parameters			
Select resolution and frame rate. Choose codec to compress the video stream.			
Resolution: 1229 🗘 x 569 🗘			
Frame rate: 30			
Video codec:			
Sagitech MPEG-4 Codec			~
Audio parameters:	Parameters	About	
Compress to MP3, 128 kbps			~
			_

Bir sonraki aşamada, videoyu dışa aktarmak için dosyanın adını belirtmeniz istenecektir (Şekil 7.2.6).

🔧 Archive export	_	
Selecting filename		
Determine the name of the file to save the data to		
Filename:		
C:\Users\chibisovig\Pictures\archive_2021_08_24-16-30-46.avi		Browse
< <u>B</u> ack	<u>N</u> ext >	<u>C</u> ancel

Şekil 7.2.6 Dosya adı seçme penceresi

Bir dosya adı seçtikten ve «İleri» düğmesine tıkladıktan sonra, sihirbaz dışa aktarmayı başlatacaktır. Bu işlemi gerçekleştirme sürecini gösterecek bir pencere açılacaktır (Şekil 7.2.7). Dışa aktarma, önceki aşamalarda seçilen sihirbazın çalışma ayarlarına bağlı olarak uzun sürebilir: biçim, codec bileşeni ve dışa aktarmanın zaman aralığı.



Şekil 7.2.7 Bir video arşivini bir dosyaya aktarma

Sihirbazın çalışmasını sonlandırma penceresi, dışa aktarmanın başarılı bir şekilde tamamlanmasından sonra görüntülenecektir (Şekil 7.2.8). «Dosyayı Pencere Gezgini'nde aç» onay kutusu seçilirse, «Bitir» düğmesine tıklandığında, içinde oluşturulan vurgulanan video dosyasıyla Windows Gezgini açılacaktır.



Şekil 7.2.8 Video arşivinin dışa aktarımının tamamlandığı sihirbaz penceresi.

8 Arşiv araması

8.1 Genel bakış

Sagitech VMS'de bir arşivdeki olayları ve nesneleri aramak mümkündür (Şekil 8.1.1). Arama yapmak için, «Görünüm -> seçerek ilgili modu değiştirmek gerekir.

Arşiv araması» menü seçeneği veya araç çubuğu simgesini kullanarak . Gözetim modundan ve arşiv görüntüleme modundan belirli bir kamera ile arama moduna hızlı bir şekilde geçmek

mümkündür.



Şekil 8.1.1 Arşiv arama penceresi

Pencerenin sağ tarafında, bulunan öğelerin bir listesi görüntülenir, sol tarafta, arama parametrelerini ayarlamaya ve bir nesnenin veya bir olayın ortaya çıktığı andan itibaren bir arşivi görüntülemeye izin veren bir panel vardır. İki arama modu vardır: nesneleri arama ve olayları arama. Arama modu, *Mod* açılır listesinin yardımıyla seçilir. Bu tür parametreler, *Zaman aralığı* ve *Kameralar* her iki moda da uygulanabilir, diğer parametreler birbirinden farklıdır.

Arama süresini bir arşive göre ayarlarken, aralığı manuel olarak ayarlayabilir veya Select time range önceden ayarlanmış değeri seçmek için düğmeye tıklayabilir ve görünecek olan bağlam menüsünde (Şekil 8.1.2) gerekli aralığı seçebilirsiniz. Bu menü, farenin sağ tuşuyla bir tarih veya saat girme öğesine tıklandığında da görüntülenir.



Şekil 8.1.2 Aralık seçimi menüsü

Arama, birkaç kaynaktan (kameralar) aynı anda gerçekleştirilebilir. Varsayılan olarak, arama tüm kameralardan gerçekleştirilir. Belirli bir kamerayı seçmek için,

bir onay kutusu *Kamera* ve parametre ayar düğmesine tıklayın (). Ardından ekranda seçim penceresi belirecektir (Şekil 8.1.3). Birkaç kamera seçerken şunlara dikkat edin arama için «Arama alanı» seçeneği kullanılamaz hale gelir.



Fig. 8.1.3 Arama için kamera seçimi

Bir arşiv videosu izlemenin rahatlığı için, arşiv görünümü öğesi, düğme yardımıyla programın penceresinin tüm boyutu için büyütülebilir **E**.

8.2 Nesne arama

Nesne arama (рис. 8.2.1), bir hareket dedektörü veya analitik modüller (insan dedektörü, yüzler vb.) tarafından algılanan nesneleri bulmaya izin veren entelektüel bir aramadır. Arama yaparken, nesneleri aşağıdaki özelliklere göre seçmek mümkündür:

- Arşiv aramasının yapılacağı zaman aralığı
- Aramaya katılan kameralar
- Arama alanı
- Aranan nesnenin minimum boyutu
- Aranan nesnenin maksimum boyutu
- Görsel benzerlik (benzer resimlere göre arama)

Hareketli nesnelerin aranması için, bir kameranın (kameralar) sunucu dedektörünün ayarlarında nesne indekslemeyi etkinleştirmek ve analitik modülü tarafından algılanan nesnelerin aranması için – bu modülü kamera ayarlarında etkinleştirmek için gereklidir.



Şekil 8.2.1 Nesne arama modu

Fare imleci yardımıyla gerekli arama alanı seçilerek arama alanı oluşturulur ve bu alan kırmızı kenarları olan bir dikdörtgen ile işaretlenir (Şekil 8.2.2)



Şekil 8.2.2 Arama alanını ayarlama

Arama nesnesinin maksimum ve minimum boyutlarının ayarlanması, arama alanının ayarlanmasına benzer şekilde gerçekleştirilir.

Benzer görüntülere göre arama, bir arşiv içindeki gerekli nesneleri arama süresini önemli ölçüde azaltmaya olanak tanıyan görüntüleri ayarlayarak video arşivinde arama yapmanıza olanak tanır. Benzer görüntüleri ayarlama düğmesine tıklandığında, görüntü eklemeye veya silmeye izin veren bir pencere açılacaktır (Şekil 8.2.3).

Select images		×
Image PNG, 1920x1080		
Add Hemove		
	<u>O</u> k	<u>C</u> ancel

Şekil 8.2.3 Benzer görüntülerin seçimi

Bir görüntüyü yüklemek ve görüntünün parametrelerine göre arama yapmak için, «Ekle» düğmesine tıklamak ve ardından gerekli veri ortamında gerekli görüntüyü seçmek gerekir.

Pencerenin sağ tarafında (Şekil 8.2.1), seçilen arama koşullarına karşılık gelen bulunan görüntüleri göreceksiniz. «İleri»/«Geri» düğmelerine tıklayarak veya buna göre Ctrl+Sağ ve Ctrl+Sol tuş kombinasyonlarının yardımıyla birkaç sayfa içinde bulunan görüntüler arasında gezinebilirsiniz.

Farenin sağ tuşuyla bulunan görüntülerden herhangi birine tıklandığında bir bağlam menüsü görünecektir:



Fig. 8.2.4 Bulunan nesnelerin bağlam menüsü

Menü, nesnenin algılandığı andan itibaren arşivi oynatmaya başlamaya, seçilen görüntüyü ayrı bir dosya olarak kaydetmeye, bu görüntüyü arşivde arama yapmak için parametreleri kullanılan görüntülere eklemeye ve ayrıca «Arşiv» modunda açarak seçilen görüntü ile çerçeveye geçmeye izin verir.

8.3 Olay arama

Olay arama (Şekil 8.3.1), belirli bir süre için arşivdeki alarm olaylarını ve mesajlarını bulmayı sağlar.

Bir olayın arşive kaydedilebilmesi için alarm durumunu veya bir mesajı alması gerekir. Bu amaçla, onu bir komut dosyası yardımıyla işlemek gerekir – komut dosyasının olay türüne bağlı olması ve şu eylemleri içermesi gerekir: *Alarmı başlat* veya *Mesajı başlat*. Olayların kaydedilmesi, yalnızca olaylar komut dosyalarıyla işlenmemişse sunucu olay günlüğüne yapılır.

Sagitech VMS Client: admin@	Blocalhost													- 22	Ø	×
File View Alarm journ	al Guard W	indows	Help													
Gan Surveillance	Archive 🖒	Configurat		C Alan		Q.	Ξ	8 🔺								
Alarm journal	4	Accept	alarm Ex	port											Accept al	alarma
LPR - 1280x720: JPEG	1															
	-	1	① 05/12		2:48:26	Face recognized			Server_1							
And the second		2														
1 Carlos		3														
0511000111248-00-001		4				Face recognized			Server_1							
(19122023124520122	Margan S	5	O 05/12			Face recognized			Server_1							
	+ 1.00x	6				Face recognized			Server_1							
			(i) 05/12	2/20	2.47:13	Face recognized			Server_1							
Real time Ar	rchive search					Face recognized			Server_1							
			O 05/12		2:46:57	Face recognized			Server_1							
Time range	12,19,49					Face recognized			Server_1							
05 12 2023	12 18 50		① 05/12	2/20 12	2:46:52	Face recognized			Server_1							
Select time ranse						Face recognized			Server_1							
Cameras			① 05/12		2:46:31	Face recognized			Server_1							
(all cameros)						Face recognized			Server_1							
Events (of events)			⊕ 05/12	2/20 12	2:45:53	Face recognized			Server_1							
Tipes						Face recognized			Server_1							
(all types)			① 05/12	2/20 12	2:44:35	Face recognized			Server_1							
Description						Face recognized			Server_1							
			① 05/13	2/20 12	2.44.33	Face recognized			Server_1							
						Face recognized			Server_1							
			⊕ 05/12	2/20 12	244:27	Face recognized			Server_1							
						Face recognized										
			① 05/12	2/20., 12	2:44:11	Face recognized			Server_1							
						Face recognized			Server_1							
			ⓓ 05/12	2/20 12	242:32	Face recognized			Server_1							
						Face recognized										
			O 05/1	2/20 12	242:27	Face recognized			Server_1							
Search						Face recognized										

Şekil 8.3.1 Olay arama modu

Etkinlik seçimi aşağıdaki parametrelere göre yapılır:

- Olay türleri (örneğin, Yüz algılandı, Sabotaj algılandı, Duman algılandı vb.))
- Olay türleri (Alarm veya Mesaj)
- Açıklama (bazı olaylar, arayüzde bir açıklama biçiminde sunulan genişletilmiş veriler içerir).

9 Sagitech Video dosyası oynatıcı

9.1 Genel bakış

Sagitech VMS Player, Sagitech Video formatına aktarılan video dosyalarını görüntülemek amacıyla kullanılır. Bu uygulama, Sagitech VMS video gözetim sisteminin istemcisi ile birlikte kurulur.

Uygulama, «Başlat» menüsünden (*Başlat->Tüm programlar-> Sagitech Video Yönetim* Sistemi -> Yardımcı Programları -> Sagitech VMS Player) (Şekil 9.1.1) veya Sagitech Video formatına aktarılan herhangi bir dosyaya çift tıklayarak başlatılabilir.



Şekil 9.1.1 Sagitech VMS Player'ın başlangıcı

9.2 Kullanım

Sagitech VMS Player'ı *başlattıktan sonra*, uygulamanın ana penceresi ekranda görünecektir (Şekil 9.2.1).



Şekil 9.2.1 Sagitech VMS Player'ın ana penceresi

Oynatıcının kontrol öğeleri, *Sagitech VMS Client* uygulamasının kontrol öğelerine oldukça benzer. Komutlar, uygulamanın ana menüsünden, farenin sağ tuşu, kısayol tuşları ve ekranın alt kısmındaki oynatma kontrol menüsü ile tıklanarak etkinleştirilen bir bağlam menüsü aracılığıyla kullanılabilir. Tablo 9.2.1'de komutların amacını bir menü örneği ile görebilirsiniz:

Tablo 9.2.1 Video oynatıcı menüsünün öğelerinin işlevsel amacı.

Menü	Menü seçeneği	Amaç
	(kontrol elemanı)	
Dosya	Dosya açma	Bir video dosyası açma penceresini etkinleştirir
	Kapatmak	Açık video dosyasını kapatır
	AVI'ye aktar	Gerekli parçayı AVI formatına aktarır.
	Çıkış	Uygulamadan çıkın.

Görünüm	Tam ekran modu	Tam ekran moduna geçmek için.
	Oranları değiştirmeden görüntüyü uzatmak için	Video çıkış parametrelerini ayarlar: video çıkış alanı çerçevenin boyutundan daha büyükse, çerçeve alanın boyutuna gerilir, ancak genişliği ile yüksekliği arasındaki korelasyon değişmez.
	Oranları değiştirerek görüntüyü uzatmak için	Genişlik ve yükseklik arasındaki korelasyonu değiştirerek bir video akışının karelerini alanın boyutuna uzatmak için.
	Görüntüyü uzatmamak için	Bir video akışının karelerini uzatmak için değil.
Oynamak	İleriye doğru oyna	Video akışını seçili bir şekilde ileri doğru oynatır. Videonun durduğu andan itibaren hız.
	Kayıttan yürütme	Video akışını seçilen bir hızda oynatır videonun durduğu andan itibaren.
	Duraklat	Video akışının oynatılmasını duraklatır.
	İleriye doğru oynat/duraklat	bağlı olarak bir video akışını ileri oynatır veya duraklatır
	Oynat/duraklat	durumunda. Aşağıdakine bağlı olarak bir video akışını oynatır veya duraklatır.
	Hızı artırın	Video oynatma hızını artırır.
	Hızı azaltın	Video oynatma hızını azaltır.
Gezinti	Sonraki çerçeve	Bir sonraki kareye geçmeyi sağlar.
	Önceki çerçeve	Bir önceki kareye gitmeyi sağlar.
Yardım	Program hakkında	Programla ilgili bilgileri göstermek için.

Kaydırma ölçeği, videoyu atlamaya izin verir ve bir kameradan kayıt dönemlerini görüntüler: karanlık alanlar, belirli bir zaman diliminde kaydedilen verilerin varlığı, aydınlık alanlar – veri yokluğu anlamına gelir.

10 İnteraktif haritalar

10.1 Eleştiri

Sagitech VMS Professional, kullanıcı tarafından seçilen bir görüntüyü (plan, harita vb.) görüntülemenize ve üzerine kameralar yerleştirmenize olanak tanıyan "Etkileşimli Haritalar" işlevselliğini sağlar. Bir alarm olayı meydana geldiğinde, kamera yanıp söner ve kullanıcı alarmın nedenini tespit etmek için video akışını açabilir.

"Güvenlik modu" nu, "Güvenlik -> Güvenlik modunu etkinleştirmek gerekir. Kamera başlığını gizlemek için "Dosya"-"Ayarlar" sekmesine gidin ve uygun bayrağı ayarlayın.



Aynı adı taşıyan moda geçmek için, "Görünüm -> Etkileşimli Haritalar" menü öğesini seçin veya





10.2 Düzenleme modu

Etkileşimli harita düzenleme moduna geçmek için, "Görünüm -> Yapılandırma Modu-> Etkileşimli Haritalar" menü öğesini seçin.

Sagitech VMS Client: admin@localhost:110	92	21	0	×
File View Configuration Guard	Windows Help			
Surveillance 🗅 Archive	🗘 Configuration 🔲 🙎 - 🔲 🏠 🗇 🖙			
✓ ## admin@localhost11012	Man			
> > Cameras	Configue grafical plane			
> Actions	Childs 🖉 Edst 📋 Delete Filter 🏹 +			
> 🕹 Users > 📓 Servers	Name 1 Street			
v Server_1				
> I Information				
) 📋 Scripts				

Bu pencerede harita ekleyebilir, silebilir, düzenleyebilir ve filtreleyebilirsiniz. Bir harita eklemek ve düzenleme penceresine gitmek için "Ekle" düğmesini tıklayın.



"Genel" sekmesinde, haritanın adını belirtmelisiniz, "Harita" sekmesinde, solda bir sunucu ve kamera listesi görüntülenir ve harita çalışma alanı sağdadır.

"Resim yükle" düğmesine tıklayarak, aşağıdaki formatlarda bir dosya yükleyebilirsiniz: JPEG, PNG, TIFF.

"Nesne boyutu", kamera simgesinin boyutunu (küçük, orta, büyük) ayarlamanıza olanak tanır.

"Otomatik boyutlandırma" düğmesi, orijinal görüntünün oranlarını korurken görüntüyü ekran penceresinden daha büyük veya daha küçük bir boyuta uyarlar.



Haritaya bir kamera eklemek için "Kamera seç" düğmesini tıklayın.



Kamerayı haritadan kaldırmak için kamera simgesine sağ tıklayın ve "Haritadan sil"i seçin. Video akışı bağlam menüsünde görüntülenir.



10.3 Görüntüleme modu

Etkileşimli haritalar görüntüleme moduna geçmek için, "Görünüm -> Etkileşimli Haritalar"

menü öğesini seçin veya simgesini kullanın 🕺 .

Saptech Wold Client adminißiocalhost.1102	σ×
File View Guinet Windows Help	
🖵 Surveillance 🗅 Archive 🖒 Configuration 🔲 🙎 Interactive maps -	
Cele del Ferrorat	

Bir alarm olayı sırasında, kamera simgesi kırmızı renkte yanıp söner ve kamera adı, olay adıyla değiştirilir.

İlk sol fare tıklaması alarm bildirimini sıfırlar, ikincisi video akışını açar.



Video akışına çift tıklamak, tam ekran görüntüleme moduna geçmenizi sağlar, "Kapat" düğmesi (ayrıca çift tıklama ve "ESC" düğmesi) tam ekran modundan çıkmanıza izin verir.



11 Web istemcisi ile sunucuya bağlanma

11.1 Eleştiri

Web istemcisi ile Sagitech sunucusuna bağlanmak mümkündür. Varsayılan olarak, bağlantı verilerini kabul eden HTTP sunucusu etkin değildir, ancak Sunucu Yapılandırma Sihirbazı'nı kullanarak etkinleştirebilirsiniz. Sihirbaz ayrıca, bağlantıların kabul edileceği bağlantı noktası numarasını ayarlamanıza da olanak tanır (varsayılan olarak 11012'dir). Sunucuya web arayüzü ile bağlanmak için, Sagitech sunucusunun ağ adresini (veya alan adını) ve yukarıda belirtilen port numarasını tarayıcı adres çubuğuna iki nokta üst üste ile ayırarak girmeniz gerekir (örneğin "http://192.168.0.1:11012 "), ardından yetkilendirme sayfası görünecektir.

Sagitech VMS: Login X +			-	o ×
← → ♂ O localhost:11012/index.html		Ŕ	r 🔲	😩 :
	Authentication			
	SAGITECH			
	Remember me			
	Login			

Kullanıcı adınızı, şifrenizi girdikten ve "Giriş" düğmesine tıkladıktan sonra, gerçek zamanlı gözetim sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu modda görüntülemek için, kendi düzenleriniz tarayıcı aracılığıyla ve Sagitech VMS İstemcisi aracılığıyla kullanılabilir. Bağlam menüsünden RMB'ye basarak oynatma için gereken kameraları seçebilirsiniz. Tarama düzenlerinde yapılan bu değişikliklerin sunucuya kaydedilmediğini ve Web oturumunun sona ermesinden sonra kaybolacağını lütfen unutmayın.



11.2 Gözetim modu

11.2.1 Mizanpajları ayarlama

Düzenler ekranın üst kısmında bulunur. Bu düzenler Sagitech İstemcisi ile bağlantılı değildir.

SAGITECH	🖵 Surveillance	Archive	1 (1 × 1)	2 (2 x 2)	3 (5 x 1) 5 (7 + 1) 6 (3 x 3)	I E
				킌			
Kendi düzeninizi o	oluşturmak i	çin simgey	e tıklayın	<u>.</u>			
			Layout configuration				×
		Add column D	Delete column Add row	Delete row Merge			
				3-4			
				4-4			
				5-4			
			Save				

Düzen ekleme penceresinde, satır ve sütun sayısını seçmeniz gerekir. LMB hücrelerine tıklayarak, hücre sonraki birleştirme için seçilir.

 		Layout configuration			
	Add column D	elete column Add row	Delete row Merge		
			1-4		
			2-4		
			3-4		
41	42	42	44	45	
			5-4		
		Save			

Hücreleri birleştirmek için "Birleştir" düğmesini tıklayın.

		Layout cor	nfiguratio	ı			ſ
	Add column	Delete column	Add row	Delete row	Merge		
					1-4		
					24	25	
					2-4		
					3-4		
					4-4		
					5-4		
		Sa	ive				

Düzeni ayarladıktan sonra, "Kaydet" düğmesini tıklayın ve benzersiz bir düzen adı ayarlayın.

Layout configuration	
Save layout	
Enter layout name	35
Save Cancel	

Düzeni kaydettikten sonra, üst menüde görünecektir.



Bir düzeni silmek için, düzen simgesine tıklayın ve "Düzeni sil" i seçin.

SAGITECH	Generation Surveillance	C Archive	1 (1 × 1)	2 (2 x 2)	3 (5 x 1)	5 (7 + 1)	6 (3 x 3)	Ţ	
		7 (8 + 2)	8 (12 + 1)	N Test profile Add	Common				
					Delete	.			

Genel düzenler, kullanıcı düzenlerinden sonra görüntülenir ve simge türüne göre farklılık gösterir.

SAGITECH	🖵 Surveillance	Archive	1 (1 x 1)	2 (2 x 2)	3 (5 x 1)	5 (7 + 1)	6 (3 x 3)	1	
			7 (8 + 2)	8 (12 + 1)	N Test profile	Common			

11.2.2 Kamera ekranını ayarlama

Sagitech VMS: Surveillance X +	Sighted WIS Servellance X +									
C O localhost11012/account.html	C Archive	tx 2) 3 (5 x 1) 5 (7 + 1) 6 (3 x 3)	• @	🗣 🖈 🖬 🛓 :						
and the second sec	tana ₽1	l I	and the second s	29 00 91						
agen : P1			egara P	5 7711						
and a state of the	تر	**	egera H	1						
and the second s	ajera H	1 28 7.1 1	and the second sec	8997.1. p.1						
and the second s	anger 1		and a state of the	ayan J						

Hücreyi seçtikten sonra RMB'ye basın ve "Kamera seç" i seçin.

Sagitech VMS: Surveillance × +	Sagiteh VMS: Surveillance X +									
← → C O localhost:11012/account.html			ar an	Na ☆ O ≗ :						
SAGITECH Surveillance	Archive	tx2) 3(5x1) 5(7+1) 6(3x3)		Q Search cameras 💿 Logout						
tj∎n:	, Terres	la su	and the second sec	kanan ⊧1						
and a state of the	a		and the second s	, ,						
and a state of the	Le	Maximize Coore carrers Get to archive See Current Panne Coore Coore Carrent Danne Coore	1997. 1	2 700 1						
and a state of the	ana P	n na na na na na na na na na na na na na		1 7211						
and a state of the	anara P	ana a	Agenti H	agen H						

Kamera seçim penceresinde kamerayı seçin ve Tamam'a tıklayın.

Sagitech VMS; Surveillance × +				- a ×
← → C O localhost:11012/account.html				¥a ☆ O ≗ :
SAGITECH Discretillance				
agente pl	C	ameras	ann pl	
and a start of the		2, Search cameras Choose multiple Camera 01 Camera at 192.168.1.211 PR	eggen pl	
Lines, P1				
alignere P		Ok	Cancel	
ingen pl				

Onaylandıktan sonra, bu kameranın video akışı hücrede görüntülenecektir.

Sagitech VMS: Surveillance × +	- 🗇 X +								
← → C O localhost:11012/account.html		and descent from the	1	₩ ☆ □ ≛ :					
SAGITECH Surveillance	Archive	x2) 3(5x1) 5(7+1) 6(3x3)		Q Search cameras O Logout					
2 9 2011 11	, 1990 - 1997 -	egen: H	legari P	1 1					
and a state of the			igar. P	1					
1 1			egen. H	,					
and a state of the	and a start of the	and the second sec		, ,					
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	ener P	en	Report 1	,					

Bağlam menüsünde aşağıdaki eylemler kullanılabilir:

- PTZ kontrolü.
- Maksimize Et/Küçült.
- Kamerayı seçin.
- Arșive gidin.
- Geçerli kareyi kaydedin.

• Berrak.

Kamera hücresini tam ekrana genişletmek için bağlam menüsünden uygun öğeyi kullanın veya Enter tuşuna basın. LMB'nin çift tıklamalı bir şekilde tersine çevrilmesi de mevcuttur.



Bir hücreyi daraltmak için, Escape veya Enter tuşuna basın. LMB'ye veya ilgili bağlam menüsü öğesine çift tıklamayı da kullanabilirsiniz.

Hücreler arasında gezinmek için klavyenizdeki ok tuşlarını

kullanabilirsiniz. Görüntüyü dijital olarak yakınlaştırmak/uzaklaştırmak

Sagitech VMS: Surveillance × +	Sighted WS: Servellance X +								
← → C O localhost:11012/account.html SAGITECH D	2 (1 Archive) 2(2	:x2) 3(5x1) 5(7+1) 6(3x3) J		🖏 🖈 🔲 🛓 : Q Search cumeras 💿 Logout					
and the second s	47 8 7.1 1	ອງອາ: 1	5790% 1	, ,					
and the second s			, ,	2 700					
and the second s			8997. 1	2 9 2/1 1					
ager₂n ₽ ¹	ann ⊨1	87897/ 1	890% 1	8 99 %∕ ≱Î					
2 9 5%	8 38 5%	1970. 1	anna Pi	1 7711					

için fare tekerleğini kullanın.

11.2.3 Hızlı işlem menüsü

Kullanıcıların rahatlığı için, alt kısımda kameralı bir hücre seçerken, bağlam menüsünden eylemleri çoğaltan simgeler içeren bir pencere açılır.



11.3 Arşiv modu

Arşiv moduna geçmek için arayüzün sol üst kısmındaki arşiv bağlantısını seçin. Görüntüleme için kamera seçimi, gözetim modundaki seçimle aynı şekilde gerçekleştirilir. Arayüz, belirli bir hızda ileri ve geri yönlerde oynatmayı ve gerekli tarih ve saate geçişi destekler.



Arşiv dışa aktarma, kullanıcının "Yapılandırma"-"Kullanıcılar" bölümünde uygun haklara sahip olması durumunda kullanılabilir.

RMB'ye tıklayın ve "Videoyu dışa aktar...".



Arşiv dışa aktarma sihirbazını kullanarak videoları MP4 formatında indirebilirsiniz.

11.4 Alarm günlüğü

Alarm günlüğüne geçmek için arayüzün sol üst kısmında bulunan simgeye tıklayın.



Olaylar hakkında bilgi almak için "Güvenlik modu" bayrağını ayarlayın.

*	Sagit	ech VMS: Alarm j	ournal ×	÷						-	σ	×
÷	→ C	O localh	ost:11012/eve	nts.html						₩ ☆ □		:
	SAC	GITECHN	<u>م</u>] Surveillance	Archive	P				Ē	Logout	
🗷 En	able guar	rd mode								Accep	ot all alar	ms
1												

Farklı bir moddaysanız, örneğin gözlemdeyseniz, simgenin üst köşesinde yeni olaylar



Olayı onaylamak için tablodaki bir satıra veya "Tüm alarmları kabul et" düğmesine tıklayın.

· B	Sagite	:h VMS: Alarm jo	ournal ×	+					-	σ	×
÷ -	e c	O localh	ost:11012/ever	nts.html					©e ☆		:
	SAG	ІТЕСН₿	• _] Surveillance (🗋 Archive 🏮					Log	out
🗹 Enat	ele guaro	l mode									
1											
2											
				Motion detected 🗂							

12 Uzak sunucuları kontrol etme

12.1 Genel bakış

Sagitech VMS Sunucu Kontrol Yardımcı Programı, uzak Sagitech VMS sunucuları kümesinin ilgili durumunun izlenmesine olanak tanır. Uygulama, her sunucu için erişilebilirliğini ve kameraların durumunu gerçek zamanlı olarak izleme yeteneği sağlar: sunucuda kaç kameranın işlendiği, kaç kameranın etkinleştirildiği veya devre dışı bırakıldığı, kaydın kaç kamera için etkinleştirildiği ve şu anda kaç kameranın disklere veri kaydettiği.

Uygulama, «Başlat» menüsünden başlatılabilir (*Başlat->Tüm programlar-> Sagitech* Video Yönetim Sistemi -> Yardımcı Programları -> Sagitech VMS Sunucu kontrolü) (Şekil 11.1.1),

Q Search for ap	ps, settings, and documents	
All apps		< Back
S		
Sagitech New	VMS	^
📕 Modul	es	
A Quick	Start Guide	
Sagited New	ch VMS Client	
Sagited New	ch VMS Event Viewer	
Sagited New	ch VMS Player	
Sagited New	ch VMS Server	
Sagited New	ch VMS Server Configuration Wizard	
Sagited New	ch VMS Server Control	
🕗 User M	lanual	

Şekil 11.1.1 Sagitech VMS Sunucu kontrolünün başlatılması

12.2 Kullanmak

Uygulamanın ana penceresi, Sagitech VMS Sunucu Kontrolü başlatıldıktan sonra ekranda görünecektir (Şekil 11.2.1).

📕 Sag	itech VMS S	Server Control										- C	×
Remo	te server c	ontrol											<u>Menu</u>
H	This app	plication allows you	to monitor the statuses o	f remote servers									
C† Add	d 🕜 Edit	🗑 Delete 🛛 🗑	Connect Filter:		٢	7 ·							
	Name		Address	Usemame	State	Cameras	Enabled	Disabled	Errors	Recording	Not recording	Recording off	is
1	Test		localhost:11012	admin	Loading								

Şekil 11.2.1 Sagitech VMS Sunucu Kontrolünün ana penceresi

Uygulamanın ana penceresinin sağ üst kısmında yer alan «Menü» köprüsü yardımıyla ana menüye erişebilirsiniz. Uygulamanın ana menüsünün yanı sıra, kontrol öğelerine bir bağlam menüsü, kısayol tuşları ve bir kontrol paneli aracılığıyla da ulaşılabilir (Tablo 11.2.1).

Yer	Kontrol elemanı adı	Amaç
Menü	Ayarlar	Uygulama ayarlarının penceresini etkinleştirir.
	Şartnameyi göster	Seçilen sunucu tarafından bir belirtimi görüntüleme öğesini görüntüler.
	Günlüğü görüntüleme	Uygulamanın olay günlüğünü görüntüler.
	Program hakkında	Programla ilgili bilgileri görüntüler.
	Çıkış	Uygulamadan çıkılıyor.

Kontrol paneli	Ekle (Ekle)	Denetlenen sunucular listesine bir sunucu ekler.			
ve baglam menüsü	Düzenle (Enter)	Seçilen sunucunun parametrelerini düzenler.			
	Sil (Sil)	Sunucuyu kontrol edilen sunucular listesinden siler.			
	Bağlan (Ctrl+Enter)	Sagitech VMS Client <i>uygulaması</i> üzerinden seçilen sunucuya bağlanır.			
	Filtre (Ctrl+F)	Listeyi filtreler.			

Kontrol edilenler listesine sunucular ekledikten sonra, uygulama her sunucuya istek göndermeye başlar. İstekler, uygulama ayarlarında belirlenen aralıklarla gönderilir ("Sunucu istek aralığı" ayarı). Bir istek döngüsünde, her sunucu belirli bir durum alır (varsayılan olarak «Bilinmeyen» durumu). Bir sunucu isteğe yanıt verirse, kameraların durumu ilgili alanlarda görüntülenir ve sunucu "Tamam" veya "Kamera hatası" durumunu alır. Bir sunucunun durumu art arda birkaç kez elde edilemezse, sunucu "Kullanılamıyor" durumunu alır. Her durum özel bir renkle vurgulanır:

- Bilinmeyen/Yükleniyor siyah renk
- Tamam koyu yeşil
- Kullanılamıyor kırmızı
- Kameraların hatası bordo

Aşağıda, kontrol edilen sunucular hakkında bilgi görüntüleyen sütunların bir açıklaması bulunmaktadır:

- İsim bir kullanıcı tarafından anlaşılabilir bir satır.
- Adres bir ağ adresi veya sunucunun etki alanı adı (bağlantı noktası numarasını adresten sonra iki nokta üst üste ile belirtmek mümkündür, örneğin "sunucu1:12345").
- Kullanıcı Sunucunun bağlandığı kişi adına bir kullanıcının adı.
- Durum yukarıda numaralandırılan bir sunucunun durumlarından biri.
- Kameralar bir sunucudaki toplam kamera sayısı.
- Etkinleştirildi etkinleştirilen kameraların miktarı ("Kamerayı devre dışı bırak", *Sagitech VMS İstemcisindeki* kamera ayarlarında işaretli değil).

- Devre dışı bırakıldı devre dışı bırakılan kameraların miktarı ("Kamerayı devre dışı bırak", *Sagitech VMS İstemcisindeki* kamera ayarlarında kontrol edilir).
- Hatalar Şu anda erişilemeyen kameraların miktarı.
- Kayıt etkinleştirildi kayıt etkinleştirilmiş olarak etkinleştirilen kameraların miktarı.
- Kayıt aktif şu anda yapılmakta olan kaydı etkinleştirilmiş kamera sayısı.
- Kayıt etkin değil şu anda yapılmayan kaydı etkinleştirilmiş kameraların miktarı (örneğin, bir hareket dedektöründen kayıt yaparken, bu grup son zamanlarda herhangi bir hareket algılamayan kameraları içerecektir).

Gerekirse, ilgilendiğiniz bir sunucuyla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntüleyebilirsiniz – bunu yapmak için uygulama menüsündeki «Ayrıntıları göster» seçeneğini etkinleştirmeniz gerekir. Seçenek etkinleştirildiğinde, programın ana penceresi iki kısma bölünecek ve üst kısımda seçilen sunucu için sunucu detayları alt kısımda görüntülenecektir (Şekil 11.2.2).

Remote control Image: control </th <th>enu</th>	enu
Image: This application allows you to monitor the statuses of remote servers Image: Image: Image: The servers Image: I	
Image: Add Constraints of the constraint	
Name Address Username State Cameras Enabled Disabled Errors Recording Not recording is off 1 Text Jocalitat admin Cameras error 18 7 11 1 5 0 1	
1 Totit Joseffront andmitty Camerica sensor 18 7 11 1 5 1 1	
Server details	
Filter: \sum -	
Name Group State	^
7 Camera 12 <none> Camera disabled</none>	
8 Camera at 192.168.1.211 <pre>cnone> Recording is off</pre>	h
9 China <none> Camera disabled</none>	
10 FR chone> Error	
11 Camera 07 <none> Camera disabled</none>	Ľ
12 Camera 06 <none> Camera disabled</none>	l

Şekil 11.2.2 Etkinleştirilmiş sunucu detaylarının bulunduğu ana pencere.